

# 取扱説明書

# SANYO

スチーム オーブンレンジ 家庭用

品番 **EMO-FS30D**



## \* COOKING GUIDE \*

50・60Hz共用

上手に使って上手に節電

●待機時消費電力ゼロW

使用していないときに、自動的に電源が切れる機能です。  
ドアを1秒以上開けると電源が入ります。

詳しくは13ページをお読みください。

ご愛用者登録について 下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。  
<http://direct.jp.sanyo.com/>

お買い上げまことにありがとうございました。

●ご使用前に、この「クッキングガイド・取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

●お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証書」とともに大切に保管してください。

# おいしくヘルシーに調理して家族の健康づくりに

ご家庭で簡単！おいしい！

## セットメニュー&冷凍パン生地コース

- 「焼き物」と「付け合わせ」などを同時に調理できます。カフェ風ごはんやスイーツも手軽に作れます。
- 市販の冷凍パン生地を使って、パン屋さんの焼きたてのおいしさを自宅で味わえます。

### 5 スパニッシュ



スパニッシュA

60  
ページ

### 9 魚のグリルとソース



サーモンのグリル&トマトソース

80  
ページ

### 7 スイーツ



アップルジンジャーケーキ

62  
ページ

### 12~14 冷凍パン生地



パイ・スコーン

78  
ページ

上下2段からのスチームで脱油・減塩料理

## スチームオーブン&スチームグリル

- 高温の蒸気で食材を包み込み、ふっくらこんがり焼き上げます。さらに食材の余分な油脂や塩分も効率よく落として、ヘルシーに焼き上げます。



スフレチーズケーキ

69  
ページ



さばの塩焼き

84  
ページ




ハンバーグ

85  
ページ

毎日のお食事に

## 便利なあたため機能



- 赤外線センサーで食品の表面温度をチェックしながら加熱。自動で、ごはん・おかず・飲み物のあたためや解凍などができます。

### スチームあたため

### スチーム解凍

ラップなしで手間いらず。加熱ムラを抑えて、加熱ムラを抑えて、しっとり解凍します。おいしくあたためます。

高温の蒸気を使った

## スチーム除菌\*

- 高温のスチームで、食器や哺乳瓶などを除菌\*できます。（全ての菌が除菌できるわけではありません。）



★除菌について

試験機関名：(財)日本食品分析センター

試験方法：生菌数増減値測定法

除菌の方法：高温スチーム加熱除去方式

試験結果：哺乳瓶(本体/乳首)、及びまな板 減菌率99.0%以上

47  
ページ

## オーブン機能による低温調理&保温

- オーブン温度60~100℃設定で、低温でじっくり加熱が必要なコンフィやメレンゲ作りなどが楽しめます。



鶏肉のコンフィ

88  
ページ



メレンゲクッキー

88  
ページ

## 保温キー

塾や会社から遅く帰ってきても温かい食事がすぐ食卓に出せます。

- 調理済みの温かい料理をお皿やお鍋に入れたまま保温できます。

弱は、煮物などのお総菜を食べ頃温度に保温します。

強は、天ぷらや揚げ物をカラッとおいしく保温します。



46  
ページ

# 操作編もくじ

ご使用前に	安全上のご注意.....	3	ご使用前に
	各部のなまえ .....	8	
	操作部のなまえとはたらき.....	9	
	付属品の使いかた .....	10	
	加熱のしくみ .....	11	
	使える容器・使えない容器.....	12	
	知っておいていただきたい機能 .....	13	
	初めてお使いになる前に.....	15	
	スチームをお使いになる前に(給水タンクのセット) .....	16	
自動加熱	自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために .....	17	自動加熱
	1 あたため.....	19	
	スチームあたため .....	22	
	2 解凍／3 さしみ解凍／スチーム解凍.....	25	
	自動メニュー一覧 .....	27	
	自動メニュー(セットメニュー・パン工房・オートメニュー)の操作のしかた.....	28	
	セットメニュー .....	28	
	カフェメニュー [4 フレンチ／5 スパニッシュ／6 アメリカン／7 スイーツ]		
	8 肉料理と付け合せ／9 魚のグリルとソース		
	パン工房.....	28	
	10 トースト／11 フランスパン		
	冷凍パン生地 [12 クロワッサン／13 メロンパン／14 パイ・スコーン]		
	オートメニュー .....	31	
	15 牛乳／16 お酒／17 葉・果菜／18 根菜／19 野菜メニュー／20 パスタ		
	21 こんがりあたため／22 ヘルシーフライ／23 グラタン／24 ケーキ／25 クッキー		
	スチームグリル [26 鶏の照り焼き／27 焼き魚(切身)]		
	スチームオーブン 28 ハンバーグ／29 茶わん蒸し／30 ホイル蒸し		
	31 シュークリーム／32 スフレチーズケーキ		
	お手入れ [33 脱臭／34 庫内／35 排水] .....	15、50	
手動加熱	温度調理 .....	36	手動加熱
	お好み温度 .....	37	
	お好み温度一覧 .....	38	
	レンジ .....	39	
	レンジスチーム .....	41	
	スチーム調理 .....	42	
	オーブン(スチーム発酵) .....	43	
	グリル.....	45	
保温・除菌	保温.....	46	保温除菌
	スチーム除菌 .....	47	
こんなときは	お手入れのしかた.....	48	こんなときは
	お料理がうまくできない.....	51	
	故障かな?と思ったら.....	54	
	デモ運転状態の解除のしかた.....	57	
	アフターサービスについて .....	98	
メニュー編もくじ .....		58	
アイデアクッキング .....		97	



# 安全上のご注意

必ずお守りください

製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。



ご使用前に  
**安全上のご注意**  
(3～7ページ)を  
よくお読みのうえ、  
正しくお使いください。

**危険**

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度

**警告**

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

**注意**

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

本文中に使用している図記号の意味は次の通りです。



禁止



分解禁止



水ぬれ禁止




ぬれ手禁止




接触禁止



指示を守る



アース線を接続する



電源プラグを抜く

## 危険




**絶対にキャビネットをはずさない  
分解・改造・修理をしない**

分解禁止

→ 火災・感電・けがの原因


- 修理はお買い上げ販売店にご相談ください。



**レンジ本体の穴やすき間・吸気口・排気口、給水タンクの収納部に、指やピン・針金・金属物などの異物を入れない**

禁止

→ 感電・異常動作によるけが・故障のおそれ



## 安全な場所に設置しましょう

## 警告



禁止


**燃えやすい物や熱に弱い物を近づけない**

- たたみ・じゅうたん・テーブルクロス・プラスチックなどの上に置いたり、カーテンやスプレー缶などを近づけない。

→ オープン・グリル加熱時の高温で引火・破裂するおそれ

**家電製品の上に置かない**

→ 家電製品の天面がプラスチック製のものは、オープン・グリル加熱時の高温で変形・変色するおそれ





アース線  
接続

**アースを確実に取り付ける**

→ 故障や漏電のときに感電のおそれ ● アースの取り付け・取り外しのときは電源プラグをコンセントから抜く。


### アース端子付きコンセントを使うとき

- ① 本体背面のアース線の接続を確認する。
- ② アース線先端の被覆をはがし、芯線をアース端子付きコンセントに確実に固定する。(先端がコンセントに触れないように注意する)



### アース端子付きコンセントがないとき

- 販売店または電気工事店にご相談ください。(本体価格に工事費は含まれていません。)
- アース棒 (別売品 部品番号617-139-7093) を湿気のある場所に埋め込む。
- ガス管や水道管、電話のアース線や避雷針などへは絶対に取り付けない。(爆発・火災・感電のおそれ)



次の場所には、アース工事 (D種接地工事) が法律で義務付けられています。

- 湿気の多い場所 (例) 飲食店の厨房/土間・コンクリート床/酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所
- 水気のある場所 漏電しゃ断器の取り付けも義務付けられています。(例) 魚屋の洗い場など水を扱う所/水滴の飛び散る所/地下室など結露が起きやすい所


## 電源プラグ・コード・コンセントの取り扱いかた

### 警告

<p><b>電源コードを傷つけない</b></p> <p>● 加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。</p> <p>● 重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。</p> <p>● 排気口・高温部・熱器具に近づけない。</p> <p>→ 電源コードの破損による火災・感電の原因</p>	<p><b>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う</b></p> <p>● タコ足配線や延長コードは使わない。</p> <p>● 同じコンセントで他の電気製品を使わない。</p> <p>→ 電源コードやコンセントの異常発熱による発火や感電の原因</p>
<p><b>傷んだ電源コード・プラグや差し込みがゆるいコンセントは使わない</b></p> <p>● 電源プラグは根元まで確実に差し込む。</p> <p>→ 感電・ショート・発火の原因</p>	<p><b>お手入れは電源プラグを抜き本体や付属品が冷めてから行う</b></p> <p>→ 感電・やけどのおそれ</p>
<p><b>加熱中に電源プラグを抜き差ししない</b></p> <p>→ 感電・火災の原因</p>	<p><b>注意</b></p>
<p><b>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない</b></p> <p>ぬれ手禁止 → 感電のおそれ</p>	<p><b>電源コードを持たずに電源プラグを持って抜く</b></p> <p>→ 感電・ショート・発火のおそれ</p>
<p><b>電源プラグの刃や刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく</b></p> <p>ほこりをふき取る → ほこりがたまると火災の原因</p>	<p><b>長時間使わないときは電源プラグを抜く</b></p> <p>→ 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因</p>

## 正しく設置しましょう

### 注意

<p><b>壁などから離す (吸気口・排気口をふさがない)</b></p> <p>● まわりを密閉した状態にしない。</p> <p>→ 過熱による発火や、放熱や排気による壁の汚れ・変色・結露・故障の原因</p> <p><b>消防法 基準適合 組込形</b></p>  <p>上…15cm以上 後…3cm以上 左右…3cm以上</p> <p>※左右どちらか一方を開放(30cm以上)している場合、もう一方は2cm以上とします。</p> <p>※窓ガラスからは20cm以上離してください。(窓ガラスが割れるおそれ)</p>	<p><b>水平で丈夫な場所に置く</b></p> <p>→ 振動・騒音・レンジ本体の落下の原因</p> <p><b>庫内の包装材は使用前に取り出す</b></p> <p>→ 焦げ・変形・発火のおそれ</p> <p><b>火気の近くや熱気・蒸気・水などのかかる場所・窓ぎわなどの結露が起きやすい場所に置かない</b></p> <p>→ 感電・漏電・故障の原因</p>
---	---

#### お願い

熱に弱い壁紙・家具(耐熱温度95℃以下)の近くへの設置はさける

→ 壁や家具が黒く変色するおそれ

● 設置する場合は、壁や家具との間隔を5cm以上あける。

※ この製品は消防法に基づいた設置基準・規格を満足しています。

※ 上記の寸法をあけても、調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が黒く変色することがあります。特に、油煙の出やすい焼き魚などのグリル加熱を頻繁にされる場合や、スチーム調理を頻繁にされる場合は、後面を10cm以上開けるか、壁にアルミホイルなどを貼ることをお勧めします。(ただし、製品にはアルミホイルを貼らないでください。)

#### お願い

**テレビ・ラジオ・アンテナ線からは3m以上離す**

→ 映像が乱れたり、雑音が入るおそれ

#### 無線LANについて

● 無線LANの電波は、電子レンジと同じ周波数を使っているものがあり、電子レンジの近くでは通信性能が劣化することがあります。無線LAN機器の取扱説明書などをご覧ください。

ご使用前に

安全上のご注意

## ご使用のとき

### 警告



#### 異常・故障時には、ただちに使用を中止する

使用中

- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
  - ・スタートしても食品が加熱されない。
  - ・自動的に切れないときがある。
  - ・運転中に異常な音がある。
  - ・異常なおいがしたり煙が出る。
  - ・電子レンジにさわるとビリビリと電気を感じることがある。
  - ・その他の異常や故障がある。
- 発煙・発火・感電のおそれ

- すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店に点検・修理を依頼してください。



#### 子供だけで使わせない 幼児の手の届く所では使わない

禁止

→ やけど・感電・けがのおそれ



#### 食品を加熱しすぎない 特に天ぷらやフライなど

禁止

→ 発煙・発火・やけどのおそれ

- 誤って加熱しすぎたときは、しばらく時間をおいた後、庫内から取り出す。



### 注意



#### ドアに無理な力を加えない

禁止

→ レンジ本体の転倒・落下や電波もれによる障害が起きるおそれ



#### ドアに物をはさんだまま加熱しない

禁止

→ 電波もれによる障害が起きるおそれ



#### レンジ本体が転倒・落下した場合は外部に損傷がなくても使用しない

禁止

→ 感電や電波もれのおそれ

- お買い上げ販売店にご相談ください。

※ 別売品として電子レンジ転倒防止金具（部品番号 617-207-6744）を扱っています。この転倒防止金具は簡易的な固定であり地震対応ではありません。



#### 上に物を置かない

禁止

- 布をかぶせたり、シートなどを貼ったりしない。
- 過熱して焦げたり、変形・発火のおそれ



#### 食品や調味料などを庫内に入れたままにしない

禁止

- 食品の収納庫として使用しない。
- 間違って運転した際、発火・火災のおそれ



#### 庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけない

水濡れ禁止

→ 庫内底面セラミックが割れるおそれ

割れたまま使用すると火花や故障の原因

- 割れたときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。



#### 殺菌・消毒や衣類の乾燥など調理・除菌以外に使用しない

禁止

→ 過熱や異常動作による発火・やけどのおそれ



#### 庫内の食品が燃え出したときはドアを開けない

禁止

→ 開けると空気が入り、勢いよく燃える

#### 食品が燃え出したら

- ①【とりけし】キーを押す。
- ②電源プラグを抜く。
- ③レンジ本体から燃えやすい物を離し、火が消えるのを待つ。  
火が消えないときは、水が消火器で消す。

- そのまま使用せず、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。



#### 使用するキーを間違えない

禁止

→ 仕上りが悪くなる原因

→ 加熱しすぎて、焦げ・発煙・発火のおそれ

#### 飲み物は【あたため・スタート】キーで加熱しない

→ 沸とうしたり、庫内から取り出すときなどに突然沸とうしてやけどのおそれ



接触禁止

#### 加熱中や加熱後しばらくは、高温部（レンジ本体・ドア・庫内など）や付属品に触れない（ハンドル・操作部は除く）

- 電子レンジ加熱の場合も高温になることがあります。
- やけどのおそれ

#### 食品や付属品の出し入れは市販の厚手のミトンやふきんなどを使う

- ミトンやふきんが水や油でぬれたときや、布地が破れた状態では使用しない。

→ やけどのおそれ

- レンジ本体や付属品が高温のときは、表示部に「高温」が表示されますので、やけどにご注意ください。P.55ページ

## 電子レンジ加熱のとき

### 警告



#### 食品や飲み物などを加熱しすぎない

→ 発煙・発火・やけどのおそれ

牛乳・豆乳・コーヒー・ココア・生クリーム・油脂分の多い液体・お酒・水など

→ 加熱中、加熱後取り出すとき、テーブルに置いたり異物が入ったりして衝撃を受けたときに、突然沸とうして飛び散ること（突沸現象）があり、やけどのおそれ



- 飲み物は加熱前によくかき混ぜる。
- 誤って加熱しすぎたときは、しばらく時間をおいた後、庫内から取り出す。



#### 食品の少量加熱はしない

→ 発煙・発火・やけどのおそれ

少量（100g未満※）の食品やパンなど水分の少ない食品は自動加熱で加熱しない

→ 過熱による発煙・発火のおそれ

● 手動で様子を見ながら加熱する。

※【21 こんがりあたたため】は50g未満



### 注意



#### 卵はそのまま加熱しない

● 卵はよく割りほぐしてから加熱する。

● ゆで卵を作ったり、あたためたりしない。


● おでんの卵・うずらの卵・ゆで卵を使ったフライ類・目玉焼き・魚の白子などを加熱しない。

→ 破裂して、やけど・けがのおそれ



#### 脱酸素剤や乾燥剤を入れたまま加熱しない


→ 発火のおそれ



#### 殻や膜のある食品は、殻を取るか切れめを入れる

（例）栗・ぎんなん・いか・ソーセージなど

→ 破裂して、やけど・けがのおそれ



#### 金属製容器や金串などは使用しない

→ 庫内底面や壁面、ファインダなどに触れると、火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れたり、故障するおそれ

● 金銀模様のある容器・アルミで加工した紙箱やパック・テープなどを使用しない。

→ 火花や発火のおそれ



#### びんや密封性の高い容器のふたや栓をはずす

→ 容器が破裂して、やけど・けがのおそれ



#### ラップをはずすときは、蒸気の熱に注意する


● 容器も熱くなっていることがあるため、注意する。

→ 蒸気が一気に出て、やけどのおそれ



#### 付属のオープン皿・ネットは使用しない

→ 火花が出て、庫内底面セラミックが割れたり、オープン皿やネットが破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれ



#### 樹脂容器をラップやフタ代わりにして使用しない

→ 食品が発火したり、庫内底面セラミックが割れるおそれ

#### お願い

#### 食品を入れずに加熱しない

→ 部品の寿命を縮めたり、故障する原因

#### レトルト食品や缶詰などは容器に移す

● アルミの袋や容器に入った食品は加熱されません。

→ 火花が出たり、袋がはじけるおそれ

#### 容器を引きずって取り出さない



→ 容器が倒れたり、庫内に傷が付くおそれ

ご使用前に

安全上のご注意



## オープン・グリル加熱のとき


 <b>注意</b>	お願い
<div data-bbox="145 232 225 315"></div> <b>オープン・グリル加熱時は換気をする</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す。</li> <li>→ 加熱中に煙やにおいが出ることもあるため</li> </ul> 	<p><b>ドアの開閉はすばやく、回数は少なくする</b> → 庫内の温度が下がり、十分に仕上がらない原因</p> <p><b>加熱後、容器などを急に冷やさない</b> <b>加熱中や加熱後、ドアに水をかけない</b> → ひびが入ったり、割れるおそれ</p> <p><b>加熱が終われば、ミトンなどを使ってすぐに食品を取り出す</b> → 余熱で加熱しすぎたり、焦げすぎる原因</p>

## スチーム加熱のとき




# 各部のなまえ

●庫内（側面・奥面・天面）は  
抗菌・脱臭ブラックコーティ  
ングをしています。



**給水タンク**  
スチームを発生させるための水を入  
れるところです。  
セットのしかたは 16ページ

**水受け**  
スチームの水滴や食品カスなどを  
受けるものです。  
はずしかた、取り付けかたは 49ページ




メニュー表示

セットメニュー	
カフェメニュー	
4	フ レ ン チ
5	ス パ ニ ッ シ ュ
6	ア メ リ カ ン
7	ス イ ー ツ
8	肉料理と付け合せ
9	魚のグリルとソース
パン工房	
10	ト ー ス ト
11	フ ラ ン ス パ ン
冷凍パン生地	
12	ク ロ ヲ ッ サ ン
13	メ ロ ン パ ン
14	パ イ ・ ス コ ン
オートメニュー	
15	牛 乳
16	お 酒
17	葉 ・ 果 菜
18	根 菜
19	野 菜 メ ニ ュ ー
20	パ ス タ
21	こんがりあたため
22	ヘルシーフライ
23	グ ラ タ ン
24	ケ ー キ ー
25	ク ッ キ ー
スチームグリル	
ヘルシー仕上げも選べます	
26	鶏 の 照 り 焼 き
27	焼 き 魚 (切身)
スチームオープン	
28	ハ ン バ ー グ
29	茶 わ ん 蒸 し
30	ホ イ ル 蒸 し
31	シュークリーム
32	スフレチーズケーキ
お手入れ	
33	脱 臭
34	庫 内
35	排 水

ご使用前に

安全上のご注意／各部のなまえ

# 操作部のなまえとはたらき



(表示部は全て表示させた状態です)

## ① 表示部

- 加熱時間や温度、出力、キーやメニュー番号、加熱方法などを表示します。

「高温」や「換気」、「給水」が表示されたとき 55～56ページ

## ② あたため・スタートキー

- 加熱をはじめるときに使用します。
- 途中でドアを開け、再び加熱をはじめるときも使用します。
- ごはんやおかずをあたためるときに使用します。 19～24ページ

## ③ 解凍キー 25～26ページ

- 解凍するときに使用します。

## ④ とりけしキー

- 押し間違えたときや、途中で加熱をやめたいときに使用します。

## ⑤ 自動メニューキー

- 自動メニューを選ぶときに使用します。
- 4-9 セットメニュー 28ページ
- 10-14 パン工房 28～30ページ

## ⑥ Wジェットスチームキー

- スチーム加熱をするときに使用します。
- 22～26、29、35、41～42、45ページ

## ⑦ 操作ダイヤル

- オートメニュー(自動メニュー)を選ぶときに使用します。
- 15-35 オートメニュー 15、31～35、50ページ
- 温度や加熱時間、メニュー番号を合わせるときに使用します。
- (左・右どちらに回しても合わせられます。)

## ⑧ 仕上り調節キー

- 自動加熱のときに仕上りを調節する場合に使用します。 13ページ
- スチーム調理のとき、コース選択(強弱)に使用します。
- 42ページ

## ⑨ 手動キー

- 手動加熱のときに使用します。

### レンジ出力

39～41ページ

### オープン(スチーム発酵)

43～44ページ

### お好み温度／温度調理

36～38ページ

### グリル

45ページ

## ⑩ 保温キー

- 調理した食品を保温するときに使用します。 46ページ

## ⑪ スチーム除菌キー

- スチーム除菌をするときに使用します。 47ページ



**注意**



禁止

**飲み物は【あたため・スタート】キーで加熱しない**

→ 沸とうしたり、庫内から取り出すときなどに突然沸とうしてやけどのおそれ





- 牛乳・コーヒー・ココア・水などは【15 牛乳】で、お酒は【16 お酒】であたためてください。豆乳のあたためは【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱してください。

# 付属品の使いかた

はじめに  
付属品の確認を  
してください。



- オープン皿（角皿）と調理網（ネット）は一度よく洗ってからご使用ください。

付属品	使いかた	電子レンジ	グリル	オープン
<b>オープン皿（角皿）</b> (1枚) 	オープン(スチームオープン)、グリル(スチームグリル)やスチーム調理、スチーム除菌のときに使います。 ●庫内側面の角皿受けに、傾かないように水平にセットします。 ●セットする位置はメニュー編を参照ください。		×	○
<b>調理網（ネット）</b> (1枚) 	グリル(スチームグリル)やスチーム調理、スチーム除菌のときに使います。 ●オープン皿の上に置き、庫内側面の角皿受け(上段または中段)に、傾かないように水平にセットします。		×	○

本書<クッキングガイド・取扱説明書> (1冊) / 保証書 (1枚)

- ミトンを別売品（部品番号 617-216-0092）として扱っています。お買い求めの際は、販売店にご相談ください。



**注意**



禁止

**電子レンジ加熱のときは、付属のオープン皿・ネットは使用しない**


→ 火花が出て、庫内底面セラミックが割れたり、オープン皿やネットが破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれ

ご使用前に

操作部のなまえとはたらき／付属品の使いかた

# 加熱のしくみ

## 電子レンジ加熱



庫内底部から出る電波で加熱します。

### 電波の性質


- 食品や水分に吸収されます。
- 陶磁器やガラスなどは通り抜けます。
- 金属に反射します。



### コツ

- 加熱時間は、加熱前の食品の温度や種類、鮮度によって変わります。
- 食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

## オーブン加熱



上下のヒーターで食品を包み込むようにして焼き上げます。

### <予熱あり>

- あらかじめ庫内をあたためてから食品を入れて焼き上げます。


### <予熱なし>

- 予熱をしないで焼き上げます。

### コツ

- お菓子作りは、材料の計量をしっかりと、形・大きさ・厚みをそろえます。
- 底が焦げすぎるときは、オープン皿にアルミホイルを敷きます。
- 焼けムラが気になるときは、加熱途中で、オープン皿ごと前後を入れ替えると、より均一に加熱できます。

## グリル加熱



上ヒーターで食品の表面に焦げめをつけます。

### コツ

- 焼き魚などは盛りつけたときに裏になる方から焼きます。
- 素材の種類や脂ののりなどによって、焦げかたが変わります。様子を見ながら加熱してください。
- 汚れが気になるときはオープン皿にアルミホイルを敷きます。

## スチーム加熱

### スチームオープン

蒸気で食品を包み込んで焼き上げます。

### スチームグリル

焦げめをつけながら、蒸気で食品をジューシーに仕上げます。

### スチーム除菌

高温の蒸気で、食器や哺乳瓶などを除菌します。

### スチーム調理

蒸し器で蒸したように食品をふっくらと仕上げます。

### レンジスチーム

蒸気で食品を包み込んでしっとりと加熱します。

### スチームショット







手動オープン・手動グリルの調理中にスチームを出すことができます。







# 使える容器・使えない容器

○印は使えます。×印は使えません。

スチーム除菌ができる容器・できない容器 47ページ

容器の種類	電子レンジ・スチーム加熱	オーブン・グリル加熱
耐熱性 ガラス容器 	○ ● 急に冷やすと割れることがあります。	○ ● 急に冷やすと割れることがあります。
陶器・磁器 	○ ● ただし、色絵つけ、ひび模様、金銀模様のあるものは器を傷めたり、火花が出るので使えません。 ● 素焼きの陶器など吸水性の高いものは、熱くなることがあるのでご注意ください。	○ ● 内側に色絵つけのあるものは、はげることがあるのでさけてください。
耐熱性プラスチック容器 	○ ● 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 <【20 パスタ】の場合のみ120℃以上> ● 熱に弱いふたや密封性の高いふたは、はずしてお使いください。 ● ただし、ゴムパッキンや止め金具のついているものは使えません。 ● 時間をかけすぎると、変形したり、燃えたりすることがあります。 ● ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。 ● ただし、スチーム調理には使えません。	× ● ただし、オーブン・グリル用指定のものは使えます。
金属製容器・金串 	× ● アルミやホーローなどの金属容器も使えません。 ● アルミで加工した紙箱やパックなども火花が出ることがあるので使えません。 ● ただし、スチーム調理のみ使えます。	○ ● ただし、取っ手が樹脂のものは熱に弱いので使えません。
アルミホイル 	× ● ただし、電波を反射する性質を利用して、加熱しすぎる部分をおおうなど、部分的には使えます。このとき、庫内底面や壁面、ファインダに触れると、火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れるおそれがあるのでご注意ください。 26ページ	○ ● 焦げめを調節したいときなどに使います。
ラップ類 	○ ● 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 ● ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。 ● ただし、スチーム調理には使えません。	×

どの調理にも使えません。

容器の種類	電子レンジ・スチーム加熱	オーブン・グリル加熱
耐熱性のない ガラス容器 	× ● カットガラスや強化ガラスも使えません。 ● ただし、普通のガラスコップは、お酒や牛乳を短時間あたためる程度には使えます。	×
耐熱性のない プラスチック 容器 	× ● 耐熱温度140℃未満のものや電波で変質するもの（ポリエチレン、スチロール、メラミン、フェノール、ユリア樹脂など）は、変形したり燃えたりすることがあります。 ※プラスチック類の耐熱温度は、家庭用品品質表示法に基づく表示をごらんください。	×
漆器 	× ● むりがはげたり、ひび割れ、変色することがあります。	×
木・竹・ 紙製品 	× ● 特に針金やホッチキスを使っているものは、そこに電波が集中して、焦げることがあります。	× ● ただし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。

## お願い

- 材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。
- 発泡スチロール製のトレーは解凍以外には使用しないでください。溶けたり、燃えたりするおそれがあります。
- お菓子（ケーキなど）を焼くとき、本書では硫酸紙をおすすめしています。市販のクッキング用シートをご使用になるときは、耐熱温度などの仕様を確認の上お使いください。

ご使用前に

加熱のしくみ／使える容器・使えない容器

# 知っておいていただきたい機能

## 待機時消費電力ゼロW

使用していないとき、キー操作やドアの開閉がない場合は、省エネのため、自動的に電源が切れます。

●表示部に「0」のみを表示している場合→約5分後に切れます。

●表示部に「0」以外を表示している場合→約30分後に切れます。

※ただし、表示部に「高温」が表示されているときは、「高温」表示が消えてから電源が切れます。  
(最大30分表示されます。)

※表示部に「U〇〇」「E〇〇」が表示されているときは、電源は切れません。▶ 56～57ページ

↑ 数字 ↑

### 電源を入れるときは

●ドアを1秒以上開けてください。(電源が入り、表示部に「0」が点滅し、その後点灯に変わります。)

●ドアが開いているときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを1秒以上開けると電源が入ります。

●電源プラグを抜いていたときは、コンセントに差し込み、ドアを1秒以上開けてください。

## 仕上り調節のしかた

自動加熱のとき、調理の仕上りを調節する場合に使います。

(保温・スチーム除菌・スチーム調理以外の手動加熱・お手入れ(33 脱臭/34 庫内/35 排水)ではできません。)

●仕上りは、食品の種類や加熱前の温度、容器の種類などにより、多少変わることがあります。  
お好みに合わせて調節してください。

弱 … 低めの温度に仕上がります。(オープンメニューでは、焼き色が薄くなります。)

強 … 高めの温度に仕上がります。(オープンメニューでは、焼き色が濃くなります。)

●1 あたため/スチームあたため/2 解凍/3 さしみ解凍/スチーム解凍のとき  
キーを押した後15秒以内に【仕上り調節】キーを押して調節します。



仕上り  
調節



●4～9 セットメニュー/10～14 パン工房/15～32 オートメニュー

【あたため・スタート】キーを押す前、または押した後15秒以内に【仕上り調節】キーを押して調節します。

●【仕上り調節】キーを押すごとに、メニューによって5段階または3段階に調節できます。


### 5段階

●1 あたため/15 牛乳/20 パスタ



### 3段階

●スチームあたため/2 解凍/3 さしみ解凍  
スチーム解凍/4～9 セットメニュー  
10～14 パン工房/16～19,21～32 オートメニュー



## 延長機能の使いかた

- 加熱後、延長機能で追加加熱をする場合に使います。(お手入れ(33 脱臭/34 庫内/35 排水)・スチーム除菌ではできません。)  
追加できる最大時間は、10分または30分です。  
(メニューによって最大時間は異なります。)  
下記の単位で時間が変わります。

10秒単位	30秒単位	1分単位	
0	10分	15分	30分


よく使う機能なので、覚えておくと便利です。



### 操作方法

#### 1 加熱終了


(終了音が鳴り、表示部「秒」が点滅します)



「秒」が点滅中は、延長機能を使って追加加熱ができます。

#### 2

15-35 オートメニュー  
温度・時間



3分以内に操作  
ダイヤルを回して  
時間を追加する

#### 3

1 あたため  
スタート

を押す

- 追加後の加熱開始。



加熱終了(終了音が鳴ります)

- ドアの開閉に関係なく操作できます。(スタートするときはドアを閉めてください。)
- 延長機能は5回までです。
- 追加加熱の受け付け中(表示部「秒」が点滅中)にその他の操作をするときは、操作の前に【とりけし】キーを押してください。
- 加熱後に他の操作をしたり、【とりけし】キーを押して加熱を終了した場合、追加加熱はできません。
- 電源が切れた場合は操作できません。
- 追加できる時間(10分または30分)以上の追加をしたいときは、【とりけし】キーを押し、手動加熱で追加してください。
- スチームを使うメニューの加熱後に追加加熱をするときは、給水タンクに満水ラインまで水を入れてください。

## お忘れ防止ブザー

加熱後ドアを開けずにいると、1分ごとにブザーが鳴って食品の出し忘れをお知らせします。(終了後約5分間)

お忘れ防止ブザーが鳴らないようにすることができます。

表示部が「0」のときに、【仕上り調節】キーの  
▼を5回押してください。

この操作をするたびに切り換わります。

切り換わったときの合図

ピッピッ、ピッピッ……ブザーなし  
ピーピー……ブザーあり

## 加熱の終了音

加熱が終了すると、メロディが鳴ってお知らせします。

ブザー音に切り換えたり、終了音を消したりすることができます。

表示部が「0」のときに、【仕上り調節】キーの  
▼を3秒間押してください。

この操作をするたびに切り換わります。

切り換わったときの合図


ピー……ブザー音  
ピッピッ……消音  
ドミソ(メロディ)……メロディ♪

- 電源が切れても設定は変わりません。
- 加熱の終了音を消音に切り換えた場合は、予熱終了時のブザーや加熱終了後5分間のお忘れ防止ブザーも鳴りません。

# 初めてお使いになる前に

必ず本書に記載している方法でお使いください。記載方法でお使いいただかないと、上手に仕上がらなかったり、故障の原因になります。また、場合によっては、発煙・発火・やけどなどが起こるおそれがあります。

初めてお使いになるときには、以下の手順で庫内、スチーム配管などを掃除してください。



## 必ず庫内のカラ焼きをする (33 脱臭)

- 庫内の油やヒーターなどに付着している油などを焼き切るため、カラ焼きをしてください。カラ焼き中は煙やにおいが出ることがありますが、異常や故障ではありません。
- 庫内には何も入れないでください。
- 約20分で終了します。

### ⚠ 注意




#### オープン・グリル加熱時は換気をする

換気する

- 煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す。

→ 加熱中に煙やにおいが出ることがあるため



接触禁止

加熱中や加熱後しばらくは、高温部 (レンジ本体・ドア・庫内など) に触れない (ハンドル・操作部は除く)

→ やけどのおそれ

### お知らせ

- 表示部に「D」が表示されたときは、店頭用のデモ運転状態になっているため、加熱ができません。デモ運転状態の解除をしてください。57ページ



- 【33 脱臭】は調理後の庫内のおいをとる場合にも使います。調理後、庫内がさめてから汚れをふき取った後にカラ焼き(脱臭)をしてください。お手入れのしかた 48～50ページ


# 1

窓を開けるか換気扇を回す

# 2

電源プラグを専用コンセントに差し込み、ドアを1秒以上開ける

- 電源が入り、表示部の「0」が点滅します。「0」の点滅から点灯になると、ご使用できます。




# 3

庫内に何も無いことを確認してドアを閉める

# 4

15-35 オートメニュー  
温度・時間



操作ダイヤルを回して「33 脱臭」に合わせる

お手入れ

33

オープン

# 5

1 あたため  
スタート

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。途中から残り時間を表示。



自動的にカラ焼きをして、終了すると終了音が鳴ります。

ハンドル以外に触れないように注意しながらドアを開け、庫内を冷ます



# スチームをお使いになる前に (給水タンクのセット)

- スチームを使うメニューをお使いになる前に、必ず給水タンクをセットしてください。

Steam スチームを使うメニュー	
自動加熱	手動加熱
<ul style="list-style-type: none"> <li>● スチームあたため</li> <li>● スチーム解凍／スチームさしみ解凍</li> <li>● パン工房 10～14 (10はスチームありの場合のみ)</li> <li>● オートメニュー 19-2、26～32、34 (26、27はヘルシー仕上げの場合のみ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レンジスチーム</li> <li>● スチーム調理</li> <li>● スチーム発酵</li> <li>● スチームショット</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スチーム除菌</li> </ul>

## 注意



### 水道水以外は使わない

水道水を使う

- 水道水以外を長期間使用した場合、スチームふき出し口が詰まるおそれ
- スチームふき出し口が詰まったときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。
- 浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などは、水道水に比べ、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。



### 給水タンクの水は、使うたびにとりかえる

水を使うたびに  
とりかえる

- 加熱前に新しい水を入れ、加熱後はタンクの水を捨て、水洗いする。
- 水を入れたままにしておくと、カビや雑菌が繁殖するおそれ



### 気温5℃以下の場所では使わない


禁止

- 水が凍ってスチーム加熱ができなくなるおそれ

## お願い

- 必ず給水タンクに満水ラインまで水を入れ、確実にセットしてください。水が少なかったり、差し込みが不完全な場合、スチーム加熱中に「給水」表示が出てスチームが止まり、仕上りが悪くなります。☞ 56ページ
- スチーム加熱終了後には、必ずお手入れの【35 排水】をしてください。☞ 50ページ
- 給水タンクは使用しない場合も本体にセットしておいてください。

## 1 給水タンクをはずす




- 給水タンクのハンドルに手をかけ、水平に引き出します。

## 2 給水タンクのふたを開け、きれいに洗う




## 3 ふたを取り付け、給水タンクに水を入れる



- 給水キャップをはずして、タンクを水平にし、そそぎ口の「満水」マークにかかるまで入れます。(約400mL)
- ふたを開けたままでも満水ラインまで水を入れることができます。

## 4 給水タンクの給水キャップを閉める

## 5 給水タンクをセットする




- 給水タンクを収納部に入れ、両端を押さえて奥までしっかり差し込みます。

ご使用前に

初めてお使いになる前に／スチームをお使いになる前に

# 自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために



赤外線センサー

以下のメニューでは、赤外線センサーで食品の表面温度を測りながら、自動で加熱します。



1 あたため スチームあたため 2 解凍 3 さしみ解凍 スチーム解凍 スチームさしみ解凍  
オートメニュー  
15 牛乳 16 お酒 17 葉・果菜 18 根菜 19-1 野菜メニュー(小鉢・スープ)  
20 パスタ 21 こんがりあたため



この機能を上手にご使用いただくために、次のことにご注意ください。


## 食品は庫内中央に置く

- 丸い図形を目安に庫内中央に置きます。
- 中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。  
また、小さなものを端に置くと、温度を正しく検知せず、  
発煙・発火のおそれがあります。  
飲み物は、沸とうしたり、庫内から取り出した後に  
突沸して、やけどのおそれがあります。
- 2個以上加熱するときは、食品の分量をそろえてください。



## ふたをして加熱しない

- 容器にふたをして自動で加熱すると、赤外線センサーが検知できず、  
食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。



## ラップを正しく使う

- 食品によって、ラップをする場合としない場合があります。各キーやメニューの説明をよくお読みください。  
ラップをするときは、多重に巻かないでください。  
ラップで食品を包んだものは、ラップの重なり合う部分を下にして置いてください。
- 使いかたを間違えると、仕上がりが悪くなる原因になります。また、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。


## 少量の食品や乾燥したものは、手動で様子を見ながら加熱する

- 100g未満(こんがりあたためは50g未満)の少量の場合は、自動では加熱しないでください。
- 自動で加熱すると、加熱しすぎたり、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

## 食品の分量に合った大きさの容器を使う

- 食品の分量に合った容器を使用しないと、仕上がりが悪くなる原因になります。
- 各キーやメニューの説明をよくお読みください。

## オープン・グリル・スチーム加熱後は ドアを開けて、庫内を十分さましてから使用する



- 庫内をさまさずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わるおそれがあります。  
【2 解冻】【3 さしみ解冻】【スチーム解冻】【スチームさしみ解冻】のとき、発泡スチロール製のトレイが溶けたり、加熱しすぎるおそれがあります。
- 【スチームあたため】【2 解冻】【3 さしみ解冻】【スチーム解冻】【スチームさしみ解冻】【12 クロワッサン】【13 メロンパン】【14 パイ・スコーン】【20 パスタ】【29 茶わん蒸し】のときに庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。☎ 56ページ

## 庫内の食品カスや油、水などをふき取る

- 仕上りが悪くなる原因になります。また、火花や発火・発煙の原因になります。

## 【1 あたため】【スチームあたため】【2 解冻】【3 さしみ解冻】【スチーム解冻】【スチームさしみ解冻】のとき 食品を入れ、ドアを閉めて1分以内にキーを押す

- ドアを閉めて1分以上過ぎてからキーを押すと、表示部に「U50」が点滅します。  
(食品なしで加熱するのを防ぐための機能です。)  
→ ドアを開閉してやり直してください。

## 加熱調理全般のご注意とお願い

### 本書に記載している材料・分量・調理方法で行う

- 材料・分量・調理方法が違うと、仕上りが悪くなる原因になります。  
また、場合によっては、発煙・発火のおそれがあります。
- 指定分量以外の場合や市販の料理ブックの料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

### 加熱中にドアを開けない

- 仕上りが悪くなる原因になります。
- ドアを閉めた後、再スタートできますが、自動加熱の場合、加熱しすぎたり、発煙・発火のおそれがあります。【とりけし】キーを押し、手動で様子を見ながら加熱してください。

### 加熱終了後、加熱を追加するときは 【延長】機能を使う ☎ 14ページ

- 自動加熱で加熱を追加しないでください。  
加熱しすぎるおそれがあります。

高温になります！  
やけどには気を  
つけてください。



## ⚠ 注意



接触禁止

**加熱中や加熱後しばらくは、高温部  
(レンジ本体・ドア・庫内など)や付属  
品に触れない**(ハンドル・操作部は除く)

- 電子レンジ加熱の場合も高温になることがあります。  
→ やけどのおそれ

**食品や付属品の出し入れは  
市販の厚手のミトンやふきんなどを使う**

- ミトンやふきんが水や油でぬれたときや、布地が破れた状態では使用しない。  
→ やけどのおそれ
- レンジ本体や付属品が高温のときは、表示部に「高温」が表示されますので、やけどにご注意ください。☎ 55ページ



禁止

**スチーム加熱中や加熱終了後は、  
顔などを近づけてドアを開けない**

- スチームのふき出しによるやけどのおそれ

ごはんやおかずをあたためるときに使います。

- 常温・冷蔵保存した食品 ㊦ 20 ページ
- 冷凍保存した食品 ㊦ 21 ページ

陶磁器や耐熱性の容器に入れます。

- 食品の分量に合った大きさの容器を使用してください。上手に仕上げるためです。
- スープはスープ皿を使用してください。  
マグカップの様な背の高い容器は、加熱しすぎたり、沸とうするおそれがありますので、使用しないでください。

上手に仕上げるコツ

#### ラップなし


- 食品の表面温度を検知して加熱するため、ほとんどの食品はラップをしません。

#### ラップあり

- 蒸しものやカレー・シチューは、乾燥を防ぐため、ラップをします。  
冷凍保存した食品は、蒸らしてふっくらと仕上げるため、ラップをします。  
(ゆつたりとラップをします。たるみがないと、ふっくらと仕上がません。)
- 陶器製・ガラス製・プラスチック製のふたは使用しないでください。  
食品が焦げたり、発煙・発火します。

指定分量以外のときは【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱してください。㊦ 39 ページ

## 1 食品を庫内中央に置く



- ドアを閉めた後、1 分以内にキーを押してください。

## 2 1 あたため スタート を押す



#### ● 設定温度

	弱	やや弱	標準	やや強	強
あたため	65℃	70℃	75℃	80℃	85℃

#### ● 仕上り調節のしかた ㊦ 13 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。  
途中から設定温度を表示。
- 食品によっては、設定温度に到達した後、残り時間を表示して加熱をすることがあります。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

※ 食品の形状や状態により、仕上りが異なります。  
もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。㊦ 14 ページ

## ⚠ 注意



禁止

飲み物は【あたため・スタート】キーで加熱しない

水・牛乳・豆乳・お酒・コーヒーなど

→ 沸とうしたり、庫内から取り出すときなどに突然沸とうしてやけどのおそれ



禁止

卵はそのまま加熱しない

- ゆで卵を作ったり、あたためたりしない。
  - おでんの卵・うずらの卵・ゆで卵を使ったフライ類・目玉焼き・魚の白子などを加熱しない。
- 破裂して、やけど・けがのおそれ



## 常温・冷蔵保存した食品

食品名		ラップ	分量	コツ
ごはんもの	ごはん	しない	1～4人分 (約150～600g)	●かたいときは、水か酒をふりかける。
	どんぶりもの			
	チャーハン			
汁もの	コンソメスープ	しない	1～4人分 (約150～600mL) 1mL=1cc	●スープ皿に入れ【仕上り調節】やや強で加熱する。(コップ類は使用しない。)●加熱後混ぜる。
	ポタージュスープ			
焼きもの	ハンバーグ	しない	1～4人分 (約100～400g)	●ソース類は、飛び散ったり、焦げついたりするので、加熱後かける。●たれ付きのものは平皿にのせてラップをし【仕上り調節】やや強または強で加熱する。
	焼き魚			
揚げもの	天ぷら	しない	1～4人分 (約100～400g)	●平皿に重ならないようにのせる。
	コロッケ			
	とんかつ			
炒めもの	スパゲッティ	しない	1～2人分 (約100～400g)	●乾いてしまった炒めものは、バターかサラダ油を少し加えてあたためる。●加熱後混ぜる。
	焼きそば			
	野菜炒め			
蒸しもの	しゅうまい	する	10～20個 (約100～300g)	●平皿にのせる。●表面が乾燥しないよう、ラップをする。
	肉まん	する	1～4個 (約100～600g)	
煮もの	野菜の煮もの	しない	1～4人分 (約100～600g)	●煮ものは平皿に重ならないように並べる。●カレー・シチューは深皿に入れ【仕上り調節】強で加熱する。●加熱後混ぜる。
	煮魚			
	カレー・シチュー	する		

### コツ


- とろみのある食品（飛び散ることがあります。）  
→ラップをして【仕上り調節】やや強または強で加熱する。
- 量が多いとき  
→【仕上り調節】やや強または強で加熱する。
- 揚げものは【21 こんがりあたため】で加熱すると、カラッと仕上がります。☞ 34ページ

### お願い

- 発泡スチロール製のトレイは使用しないでください。溶けたり、燃えたりするおそれがあります。



### 市販のお弁当をあたためるときは

- 次のものは加熱前に取り出してください。火花や破裂によるやけど・けがのおそれがあります。



- ラップやふたを必ずはずしてください。ラップやふたをしたまま加熱すると、食品の温度を正しく検知せず、仕上がりが悪くなることがあります。
- お弁当の中身によって、仕上がりが変わることがあります。

## 冷凍保存した食品

食品名		ラップ	分量	コツ
ごはんもの	 ごはん	する	1～2人分 (約150～500g)	●ラップに包んだまま平皿にのせるか、耐熱容器に入れる。
	 ピラフ	する	1～2人分 (約200～500g)	●平皿にのせ【仕上り調節】やや強で加熱する。
焼きもの	 ハンバーグ	する	1～4個 (約100～400g)	●平皿にのせる。 ●【仕上り調節】強で加熱する。
蒸しもの	 しゅうまい	する	10～20個 (約100～300g)	●表面が乾燥しないように、軽く水にくぐらせて天ぷら敷紙などを敷いた平皿にのせる。
煮もの	 カレー・シチュー	する	1～2人分 (約200～400g)	●深めの耐熱容器に入れ、【仕上り調節】強で加熱する。 ●加熱後混ぜる。
その他	 ミックスベジタブル	する	約100～300g	●耐熱容器に入れる。 ●加熱後混ぜる。
	 さやいんげん			
	 コーン			


※ミックスベジタブルやブロッコリーなど冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。

●冷凍保存の状態や形状により、仕上りが異なります。もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 14 ページ

## 冷凍保存のしかた

### ごはん類

茶わん1杯分(約150g)ずつ小分けにして包む。約3cmの厚みで、できるだけ平たく形を整える。



### カレー・シチュー

フリージングパックに入れて冷凍するときは、なるべく薄く平らな形(厚さ3cm以下)にする。  
耐熱性プラスチック容器のときは、分量を容器の7分目ぐらいまでにします。

### 野菜類

かたゆでにして、水気をよく切ってから、1回分ずつラップに包む。

### スープ・ソース類

そばつゆなどは製氷器で凍らすと少量ずつ使えて便利。スープストックやだしなどは凍ると膨張するので、容器の7分目まで入れる。

## ●次の食品は【1 あたため】では加熱できません。

加熱できない食品	正しい加熱方法
牛乳・豆乳・お酒・水などの飲み物 →沸とうしたり、庫内から取り出すときなどに突然沸とうしてやけどのおそれ	牛乳は【15 牛乳】 31 ページ 豆乳は【レンジ出力600W】(様子を見ながら) 39 ページ お酒は【16 お酒】 31 ページ
パンなどの水分の少ない食品 →焦げたり、発煙・発火のおそれ	【お好み温度】 または【レンジスチーム】 37～38、41 ページ
みそ汁、炒めもの【冷凍】、汁もの【冷凍】 →上手に加熱できない	【レンジ出力600W】 39～40 ページ
肉まん【冷凍】、あんまん【常温・冷蔵・冷凍】、 今川焼き(大判焼き)【常温・冷蔵・冷凍】 →上手に加熱できない／あんを用いた食品は、中のあんだけが熱くなり、やけどや発煙・発火のおそれ	【レンジ出力600W】 または【レンジスチーム】 39～41 ページ

食品に合った加熱方法を選びましょう



食品が乾燥しないようにスチームで包み込み、ゆるやかにしっとりとあたためます。

あたためられる分量：約 100～500 g

- いかや焼き魚などはしけやすい食品（約100～150g）は【仕上り調節】弱であたためます。📖 24 ページ
- ラップやふたはいりません。
- 【あたため】より加熱時間が長くなります。
- 汁ものや揚げものは上手に仕上がりません。  
→汁もの、揚げものは【あたため】で加熱する。  
📖 19 ページ

指定分量以外のときは【レンジスチーム】で様子を見ながら加熱してください。

📖 41 ページ

※ 食品の形状や状態により、仕上りが異なります。

もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。📖 14 ページ


※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【35 排水】をしてください。

📖 50 ページ

排水終了後は水受けの水を捨ててください。

## 1 給水タンクに水を入れてセットする 📖 16 ページ

## 2 食品を庫内中央に置く



- ドアを閉めた後、1 分以内にキーを押してください。

## 3 Wジェットスチームを押す

## 4 1あたためスタートを押す



- 設定温度

	弱	標準	強
スチームあたため	70℃	75℃	80℃

- 仕上り調節のしかた 📖 13 ページ






- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。  
途中から設定温度を表示。
- 食品によっては、設定温度に到達した後、残り時間を表示して加熱をすることがあります。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。







加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

## 常温・冷蔵保存した食品

食品名		分量	仕上り調節	コツ
ごはんもの		ごはん	標準	
		どんぶりもの		
		チャーハン		
焼きもの		ハンバーグ	標準	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ソース類は、飛び散ったり、焦げついたりするので、加熱後かける。</li> <li>●たれ付きのものは平皿にのせてラップをし、【あたため】で加熱する。 📖 19ページ</li> </ul>
		焼き魚		
炒めもの		スパゲッティ	標準	●加熱後混ぜる。
		焼きそば		
		野菜炒め		
蒸しもの		しゅうまい	標準	●平皿にのせる。
煮もの		野菜の煮もの	標準	<ul style="list-style-type: none"> <li>●煮ものは平皿に重ならないように並べる。</li> <li>●カレー・シチューは深皿に入れる。</li> <li>●加熱後混ぜる。</li> </ul>
		煮魚		
		カレー・シチュー	強	

※食品の形状・脂ののり具合などによっては、多少はじけることがあります。

## 冷凍保存した食品

食品名		分量	仕上り調節	コツ
ごはんもの		ピラフ	標準	●平皿にのせる。
焼きもの		ハンバーグ	強	●平皿にのせる。
蒸しもの		しゅうまい	標準	●平皿にのせる。
その他		お好み焼き	標準	●平皿にのせる。
		ホットケーキ		
		焼おにぎり		

●冷凍保存の状態や形状により、仕上りが異なります。もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。📖 14ページ



次のような食品は【仕上り調節】弱で加熱してください。


●いかや焼き魚などはじけやすい食品・1～2人分(約100～150g)の食品

必ず庫内の中央に置いてください。

中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。

浅めの容器を使用してください。

直径12cm以上、深さ5cm以下のものが適しています。



食品名		分量	コツ
焼きもの	焼き魚	1～2切れ (1切れ 約70g)	● 平皿にのせる。
	いかの姿焼き	1/2～1ぱい (1ぱい 約150g)	● 輪切りにして平皿にのせる。
	焼きとり	2～4本 (1本 約35g)	● 平皿に重ならないように並べる。
煮もの	ひじきの煮もの	約50～100g	● 浅めの耐熱容器に入れる。
	煮魚	約50～150g	
	野菜といかの煮もの	約50～150g	

※食品の形状・脂ののり具合などによっては、多少はじけることがあります。

●次の食品は【スチームあたたため】では加熱できません。

加熱できない食品	正しい加熱方法
牛乳・豆乳・お酒・水などの飲み物 →沸とうしたり、庫内から取り出すときなどに突然沸とうしてやけどのおそれ	牛乳は【15 牛乳】 31ページ 豆乳は【レンジ出力600W】(様子を見ながら) 39ページ お酒は【16 お酒】 31ページ
パンなどの水分の少ない食品 →焦げたり、発煙・発火のおそれ	【好み温度】 または 【レンジスチーム】 37～38、41ページ
みそ汁、炒めもの【冷凍】、汁もの【冷凍】、揚げもの →上手に加熱できない	【レンジ出力600W】 39～40ページ
中華まん【常温・冷蔵・冷凍】、 今川焼き(大判焼き)【常温・冷蔵・冷凍】 →上手に加熱できない／あんを用いた食品は、中のあんだけが熱くなり、やけどや発煙・発火のおそれ	【レンジ出力600W】 または【レンジスチーム】 39～41ページ

食品に合った加熱方法を選びましょう



**お願い** ●発泡スチロール製のトレイは使用しないでください。溶けたり、燃えたりするおそれがあります。

**注意**



**卵はそのまま加熱しない**

●ゆで卵を作ったり、あたためたりしない。

●おでんの卵・うすらの卵・ゆで卵を使ったフライ類・目玉焼き・魚の白子などを加熱しない。  
→破裂して、やけど・けがのおそれ

# 2 解凍／3 さしみ解凍／スチーム解凍

電子レンジ加熱

## 2 解凍（1度押し）

肉や魚などを解凍するときに使います。（調理前  
の手で軽く曲げられ、ほぐせる状態にする）

## 3 さしみ解凍（2度押し）

さしみを解凍するときに使います。（サクサクと包丁  
で切れて、解凍後はそのまま食べられる状態にする）

## スチーム解凍

スチームで食品を包み込み、ゆるやかに時間を  
かけて解凍します。

解凍できる分量：約 100～1,000 g

- 薄切り肉は【仕上り調節】強で解凍します。
- 冷凍庫から出したてのカチカチに凍ったものを解凍します。  
食品が溶けかけている場合は【仕上り調節】弱を使います。

食品を包装している発泡スチロール製の  
トレーごと解凍します。

ラップは必ずはずします。



- 発泡スチロール製のトレーがないときは、  
平皿にラップまたはペーパータオルを敷き、  
その上に食品をのせ、【仕上り調節】弱で解凍  
します。
- 平皿は食品の分量に合った大きさのものを  
お使いください。

ふた、バルンなどの飾りや敷きもの、表  
面についている霜は取り除きます。

- 取り除かないと、仕上りが悪くなります。

100 g未満のときは【レンジ出力100W】で  
様子を見ながら解凍してください。

📖 39ページ


- 冷凍野菜は【レンジ出力600W】で様子を見  
ながら加熱してください。📖 39ページ

## お願い

- 発泡スチロール製のトレーは解凍以外には使用  
しないでください。溶けたり、燃えたりするお  
それがあります。

## 2 解凍／3 さしみ解凍

### 1 食品を庫内中央に置く



- ドアを閉めた後、1分以内にキーを押して  
ください。

### 2 2 解凍 3 さしみ解凍 を押す

解凍  
(1度押し)



さしみ解凍  
(2度押し)



- 設定温度

	弱	標準	強
解 凍	6℃	8℃	10℃
さしみ解凍	0℃	2℃	4℃

- 仕上り調節のしかた 📖 13 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。

↓ピッ

- 表示部「レンジ」が点滅。  
途中から設定温度を表示。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す


※ 食品の形状や状態、種類などにより、仕上りが異な  
ります。もう少し解凍したいときは【延長】で様子を見  
ながら解凍してください。📖 14 ページ

## スチーム解凍

1 給水タンクに水を入れて  
セットする 16 ページ

## 2 食品を庫内中央に置く

- ドアを開めた後、1 分以内にキーを押してください。

3 W ジェット  
スチーム を押す4 2 解凍  
3 さしみ解凍 を押すスチーム解凍  
(1度押し)スチームさしみ解凍  
(2度押し)

## ● 設定温度

	弱	標準	強
スチーム解凍	6℃	8℃	10℃
スチームさしみ解凍	0℃	2℃	4℃

## ● 仕上り調節のしかた 13 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。

↓ピッ

- 表示部「レンジ」が点滅。  
途中から設定温度を表示。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

## 上手に解凍するために

- 身の細い部分など早く解凍できるところにはアルミホイルを巻きましょう。  
アルミホイルが庫内底面や壁面、ファインダに触れないように巻いてください。  
火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れるおそれがあります。



アルミホイル

## 冷凍保存のしかた

- 1 回分 (200～300g) ずつに分け、薄く平たく整えてラップにぴったりと包む。(厚さ3cm以下)



## &lt;肉類&gt;

- 薄切り肉やひき肉は平らな形にまとめる。
- かたまり肉は調理方法により、適当な大きさに切り分ける。

## &lt;魚類&gt;

- 一尾魚は、ウロコや内臓を取り、1尾ずつか、または切り身にする。
- えびなどは、重ならないように平らに並べる。

※ 食品の形状や状態、種類などにより、仕上りが異なります。もう少し解凍したいときは【延長】で様子を見ながら解凍してください。14 ページ

※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【35 排水】をしてください。50 ページ

排水終了後は水受けの水を捨ててください。

## 自動メニュー一覧

メニュー			ページ	加熱方法	付属品	予熱・途中操作	メニューの選びかた	
	1	あたため※ <sup>1</sup>	19~24	電子レンジ (+スチーム)	なし	なし	1 あたため スタート 押す	
	2	解凍※ <sup>1</sup>	25~26				2 解凍 3 さしみ解凍 押す	
	3	さしみ解凍※ <sup>1</sup>	25~26					
セットメニュー	カフェメニュー	4 フレンチ	28,59	オープン	オープン皿(中段)	なし	4-9 セットメニュー 押す ↓ 	
	5 スパニッシュ	28,60						
	6 アメリカン	28,61						
	7 スイーツ	28,62~64	オープン皿(中・下段)※ <sup>2</sup>		予熱あり			
	8 肉料理と付け合せ	28,79	オープン皿(中段)		なし			
	9 魚のグリルとソース	28,80						
パン工房	10	トースト※ <sup>1</sup>	29,74	グリル(+スチーム)	オープン皿+ネット(上段)	裏返し	10-14 パン工房 押す ↓ 	
	11	フランスパン	28,75~76	オープン + スチーム	オープン皿(下段)	予熱あり		
	冷凍パン生地	12 クロワッサン	30,77		オープン皿(中段)	予熱時 取り出し		
	13 メロンパン	30,78						
	14 パイ・スコーン	30,78						
オートメニュー	15	牛乳	31	電子レンジ	なし	なし		
	16	お酒	31					
	17	葉・果菜	32,33					
	18	根菜	32,33					
	19	野菜メニュー	32,89~91	電子レンジ(+スチーム)※ <sup>3</sup>		途中かき混ぜ		
	20	パスタ	32,92	電子レンジ		なし		
	21	こんがりあたため	32,34	電子レンジ+オープン				
	22	ヘルシーフライ	32,81	オープン	オープン皿(下段)			
	23	グラタン	32,82		オープン皿(中段)			
	24	ケーキ	32,65		オープン皿(下段)			
	25	クッキー	32,68		オープン皿(中段)			
	チリメン	26 鶏の照り焼き※ <sup>1</sup>	35,83	グリル(+スチーム)	オープン皿+ネット(上段)	裏返し		
	27	焼き魚(切身)※ <sup>1</sup>	35,84					
	スチームオープン	28	ハンバーグ	35,85	オープン + スチーム	オープン皿(中段)		なし
		29	茶わん蒸し	35,87				
		30	ホイル蒸し	35,86				
		31	シュークリーム	35,70		オープン皿(下段)		予熱あり
		32	スフレチーズケーキ	35,69				
	お手入れ	33	脱臭	15	オープン	なし		なし
		34	庫内	50	スチーム			
		35	排水	50				


※<sup>1</sup>：【Wジェットスチーム】キーを押して、スチームを追加して加熱することができます。※<sup>2</sup>：【7-1 スイーツ(パーケーキ)】【7-4 スイーツ(ホールケーキ)】は下段、【7-2 スイーツ(マフィン)】【7-3 スイーツ(クッキー)】は中段※<sup>3</sup>：【19-1 野菜メニュー(小鉢・スープ)】は電子レンジ加熱、【19-2 野菜メニュー(おこわ)】は電子レンジ+スチーム加熱



# 自動メニュー(セットメニュー・パン工房・オートメニュー)の操作のしかた

## セットメニュー・パン工房(11 フランスパン)の操作のしかた

●使用する付属品やセットする位置は、メニュー編をごらんください。



※ もう少し焼きたいときは【延長】を使って様子を見ながら追加加熱してください。14ページ

※ スチームを使った場合は、加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【35 排水】をしてください。50ページ  
排水終了後は水受けの水を捨ててください。


## パン工房10 トースト

トーストを焼きます。日にちがたって固くなってしまったパンは、スチームを使うと、ふっくらさっくり仕上がります。

加熱できる分量：  
1～4枚（4～8枚切り）

焼き上がり時間の目安：  
約10～11分

パンの置きかた



- 冷凍食パンは【仕上り調節】強で焼きます。
- メーカーやパンの種類によって焦げ具合が異なります。【仕上り調節】でお好みに調節してください。

- 加熱中や加熱後しばらくは、本体や付属品などが熱くなっています。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って両手で出し入れしてください。

※もう少し焼きたいときは【延長】を使って様子を見ながら追加加熱してください。☞ 14ページ

※スチームを使った場合は、加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【35 排水】をしてください。☞ 50ページ  
排水終了後は水受けの水を捨ててください。

スチームを使わない場合

スチームを使う場合

手順2から始める

1 給水タンクに水を入れてセットする ☞ 16ページ

2 ネットをのせたオープン皿に食パンをのせ、庫内に入れる  
● 庫内側面の角皿受け（上段）にセットします。

3 10-14 パン工房 を押す

4 15-35 オートメニュー 温度・時間 操作ダイヤルを回して「10 トースト」の枚数分のコースに合わせる

- ダイヤルを左右に回すと、1枚 ⇄ 2枚 ⇄ 3枚 ⇄ 4枚の順に変わります。
- 仕上り調節のしかた ☞ 13ページ

例) 2枚



手順6へ

5 Wジェット スチーム を押す  
● 表示部「スチーム」が点灯。

6 1 あたため スタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「グリル」が点滅。途中から残り時間を表示。

片面加熱終了

- ブザーが鳴り、「裏返し」が点滅。
- ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ります。（最大10分間）

7 食パンを裏返し

1 あたため スタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「グリル」が点滅。残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）  
食パンを取り出す

## パン工房 冷凍パン生地 (12 クロワッサン/13 メロンパン/14 パイ・スコーン)

市販の冷凍パン生地を使って、手軽にパンを焼くことができます。  
購入方法はP.77ページでご確認ください。

メニュー		参照ページ
12	クロワッサン	77
13	メロンパン	78
14	パイ・スコーン	78


使用する付属品



オープン皿

### 1 給水タンクに水を入れて セットする P.16ページ

### 2 オープン皿に冷凍パン生地を のせ、庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受け (中段) にセットします。
- 生地の下にはクッキングシート (30×25cm) を敷きます。

### 3 10-14 パン工房 を押す

### 4 15-35 オートメニュー 温度・時間 操作ダイヤルを 回してメニュー 番号を合わせる

例) 12 クロワッサン



- 仕上り調節のしかた P.13ページ

### 5 1あたため スタート を押す

- 庫内灯がつき、解凍・発酵開始。
- 表示部「オープン」が点滅。残り時間を表示。

### 解凍・発酵終了

※【14 パイ・スコーン】では解凍終了  
(ブザーが鳴って「予熱」表示が点灯し、メニュー番号が表示されます)。

- ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ります。(最大10分間)

### 6 冷凍パン生地をのせた オープン皿を庫内から出す

### 7 ドアを閉めて 1あたため スタート を押す

- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 表示部「予熱」が点滅。

### 予熱終了

(ブザーが鳴って「予熱」表示が消え、メニュー番号と「中段」が点滅します。)

- ドアを開けないときは、60分間予熱温度を保ち続け、60分が経過すると、加熱は取り消されます。(この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

### 8 冷凍パン生地をのせた オープン皿を庫内に入れる

- 庫内側面の角皿受け (中段) にセットします。

### 9 1あたため スタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。残り時間を表示。

加熱終了 (終了音が鳴ります)  
食品を取り出す

自動加熱

10 トースト／冷凍パン生地

※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。P.14ページ

※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【35 排水】をしてください。P.50ページ  
排水終了後は水受けの水を捨ててください。

## オートメニュー15 牛乳／16 お酒

加熱できる分量：1～4杯（本）  
 （牛乳 1杯 約200mL お酒 1本 約150mL）


使う容器

**牛乳** 背の低い広口のマグカップ  
 （約7～8分目に200mLが入る大きさ）

**お酒** 背の低い広口のとっくりまたはガラスコップ  
 （とっくりのときは首より約1cm下、  
 ガラスコップのときは8分目まで入れる）

- 牛乳びんや牛乳パックで加熱しないでください。
- 容器の大きさ・形状・材質などにより、仕上りが悪くなることがあります。

食品の置きかた ※お酒も同じ置きかたです。




こんなときは【仕上り調節】を

**牛乳** 強・やや強：コーヒー・ココアのあたため

**お酒** 強：1本分の量が多いとき  
 冬場などお酒の初期温度が低いとき  
 弱：1本分の量が少ないとき  
 夏場などお酒の初期温度が高いとき


豆乳や、指定分量以外の牛乳やお酒などをあたためるときは【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱してください。☎ 39ページ

### 1 食品をよくかき混ぜ、庫内中央に置く



### 2 操作ダイヤルを回して「15 牛乳」または「16 お酒」に合わせる

15-35 オートメニュー  
 温度・時間



ダイヤルを左右に回すと、  
 1杯（本）⇄2杯（本）⇄3杯（本）⇄4杯（本）  
 の順に変わります。

15 牛乳

16 お酒

1杯  
 （本）

15 - 1  
 レンジ

16 - 1  
 レンジ

●【15 牛乳】の設定温度

	弱	やや弱	標準	やや強	強
牛乳	50℃	55℃	60℃	65℃	70℃

●【16 お酒】は仕上り調節「弱・標準・強」で行います。

●仕上り調節のしかた ☎ 13ページ

### 3 1あたためスタートを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。  
 【15 牛乳】は途中から設定温度を表示。  
 ※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

加熱終了（終了音が鳴ります）  
 食品を取り出し、よくかき混ぜる

※もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。☎ 14ページ

### 警告



飲み物などを加熱しすぎない

→ 容器に対して少ない／多いとき、また加熱前にかき混ぜなかったときは、加熱中、加熱後に突然沸とうして飛び散ること（突沸現象）があり、やけどのおそれ


- 加熱前と加熱後によくかき混ぜる。
- 容器の8分目まで入れる。





## オートメニュー17～25の操作のしかた

●使用する付属品やセットする位置は、メニュー編をごらんください。



自動加熱

15 牛乳／16 お酒／オートメニュー17～25の操作のしかた

※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】を使って様子を見ながら追加加熱してください。14ページ

※ スチームを使った場合は、加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【35 排水】をしてください。50ページ  
排水終了後は水受けの水を捨ててください。

## オートメニュー17 葉・果菜

(ほうれん草・ブロッコリーなどをゆでる)

加熱できる分量：100～500g

しっかりとラップに包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせます。

●洗った後の水滴をつけたままラップをします。

### <葉菜類>

●葉と茎を交互に重ねます。  
太い茎には十文字に包丁を入れます。

●できるだけ幅広く包みます。  
平皿からはみ出さないようにします。

●量が多いとき(250g以上)は、半分に分けてラップに包みます。



(ほうれん草)

### <果・花菜類> 【仕上り調節】強を使います。

●大きさをそろえて切ります。

●アクのある野菜(なす、ブロッコリー、カリフラワーなど)は、加熱前に食塩水につけてアク抜きをします。





(ブロッコリー)

●アクのある葉菜類(ほうれん草、春菊、小松菜など)や色の濃い果・花菜類(さやいんげん、グリーンアスパラガス、なす、ブロッコリーなど)は、加熱後、すぐ流水にさらしてアク抜きをし、冷水に取って色止めをします。

### ラップのしかた

① 手前を折る ② 左右を折る ③ 折った面が内側になるように巻いていく



## オートメニュー18 根菜

(じゃがいも・にんじんなどをゆでる)

加熱できる分量：100～800g

(じゃがいも 1個 約150g/さつまいも 1本 約200g)

平皿にのせ、平皿ごとラップをします。

### <丸のままゆでる>

●洗って、皮つきのまま平皿にのせます。

●2個以上のときは、上手に仕上げるため、大きさをそろえて並べます。



(じゃがいも)

●じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から取り出し、ラップをしたまま5分ほど蒸らします。

●こんなときには【仕上り調節】を

丸くてかさの高い、大きなじゃがいも — 強  
さつまいも — 弱

### <切ってゆでる>

●皮をむき、大きさをそろえて切ります。



(じゃがいも)



**警告**



禁止

少量(100g未満※)の食品やパンなど水分の少ない食品は自動加熱で加熱しない

→ 過熱による発煙・発火のおそれ

●手動で様子を見ながら加熱する。

※【21 こんがりあたため】は50g未満

**お願い** 次の項目に従って正しくお使いください。誤った使いかたをすると、発煙・発火のおそれがあります。

### 17 葉・果菜

- 平皿ごとラップをしない。
- ラップを多重に巻かない。
- ラップの重なり合う部分を上にしない。

### 18 根菜

- 平皿ごとラップをする。

●庫内の中央に置く。

●平皿にのせて加熱する。

●オープン皿は使用しない。

●100g未満のときは【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱する。☞ 39ページ

### お知らせ

- 小さく切った葉・果菜／根菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。
- 季節により仕上りが多少異なる場合があります。

## オートメニュー21 こんがりあたため（揚げ物をあたためる）

市販の調理済み冷凍フライ類だけでなく、冷蔵・常温のコロッケや天ぷらなどもあたためることができます。電子レンジ加熱とオーブン加熱を組み合わせ、カラッと仕上げます。

加熱できる分量：50～500g

袋やパック、ラップやビニールをはずします。

- 発煙・発火のおそれがあります。

陶磁器や耐熱性の平皿にのせます。

- 食品は平皿の中央に寄せて置いてください。

こんなときは【仕上り調節】を

強：から揚げ

弱：衣が破裂し、中身が出やすいもの  
（クリームコロッケなど）


※市販食品は食品メーカーや種類、保存状態によって、仕上りが多少異なります。

もう少し熱くしたいときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 14ページ

冷たくなったフライや  
天ぷらのあたために…



市販の調理済み冷凍フライ類の  
あたために…




### お願い

- 市販の調理済み冷凍食品の場合、食品メーカー指定の調理方法とは異なりますのでご注意ください。
- 市販のピザ・焼きおにぎりなどのスナック類は、食品メーカー指定の調理方法で様子を見ながら加熱してください。
- 色絵つけ・ひび模様・金銀模様のある容器を使用しないでください。  
色ははげたり、変色したり、電子レンジ加熱のときに火花が出るおそれがあります。
- アルミホイルは使用しないでください。  
電子レンジ加熱のときに火花が出るおそれがあります。
- 加熱後、容器を急に冷やさないでください。割れるおそれがあります。

- 加熱後、容器が熱くなっているため、市販の厚手のミトンやふきんなどを使って取り出してください。  
また、テーブルに置くときは、鍋敷きなどの上に置いてください。

## オートメニュー26～32(スチームグリル・スチームオーブン)の操作のしかた

- 使用する付属品やセットする位置は、メニュー編をごらんください。
- オートメニュー26・27は、「ヘルシー仕上げ」を選ぶことができます。「ヘルシー仕上げ」では通常の加熱方法とスチーム加熱とを組み合わせ、油や塩分を減らして調理することができます。



※ もう少し焼きたいときは【延長】を使って様子を見ながら追加加熱してください。  
ⓘ 14ページ

※ 予熱終了後ドアを開けないときは、60分間予熱温度を保ち続け、60分が経過すると、加熱は取り消されます。(この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

※ スチームを使った場合は、加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【35 排水】をしてください。ⓘ 50ページ  
排水終了後は水受けの水を捨ててください。

● 加熱中や加熱後しばらくは、本体や付属品などが熱くなっています。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って両手で出し入れしてください。



赤外線センサーが食品の表面温度を検知して加熱します。

温度調理とは…


- 温度と時間を合わせ、その温度を一定に保ちながら加熱する調理方法です。
- 豆をもどしたり、ヨーグルトを作るときなどに使います。  
(豆をもどす場合、約45℃に保ちながら約180分加熱)
- メニューによってラップを使用してください。ラップやふたの有無で仕上りが変わります。

合わせることができる温度……40～90℃ (5℃単位)

合わせることができる時間 40～60℃…240分まで  
65～90℃…120分まで

10秒単位	30秒単位	1分単位	5分単位	
0	10分	15分	60分	240分


## 1 食品を庫内中央に置く



## 2 お好み温度 温度調理 を押す



## 3 15-35 オートメニュー 温度・時間 操作ダイヤルを回して温度を合わせる



例) 45℃



## 4 お好み温度 温度調理 を押す



## 5 15-35 オートメニュー 温度・時間 操作ダイヤルを回して加熱時間を合わせる



例) 180分



## 6 1あたため スタート を押す



- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。
- 設定温度を表示。
- ↓
- 設定温度に到達した後、残り時間を表示。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。▶ 14ページ

● 加熱時間が長いときは、途中で様子を見てください。ラップの破れなどがあるときは、かけ直してください。

### お願い

オープン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。

- さまざすに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上り温度が変わるおそれがあります。
- 庫内温度が非常に高いときに40℃に合わせて加熱すると、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。

▶ 56ページ

赤外線センサーが食品の表面温度を検知して加熱します。

合わせることができる温度…ー10～40℃（2℃単位）  
40～90℃（5℃単位）

### お願い

上手に仕上げるため、食品は庫内の中央に置いてください。

- 中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。
- 小さなものを端に置くと、温度を正しく検知せず、仕上り温度が変わったり、加熱しすぎるおそれがあります。

袋やパックから取り出し、ラップやふたはしないでください。

- ラップやふたをすると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上り温度が変わるおそれがあります。
- ただし、市販のパスタソース（レトルト、缶タイプなど）をあたためるときは、ラップをします。  
☞ 38 ページ

食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。

- 分量に合った容器を使用しないと、仕上りが悪くなることがあります。

飲み物は容器の8分目まで入れてください。

- 8分目以上入れて加熱しすぎると、容器からふきこぼれることがあります。
- 量が多いときは温度の設定をやや高めにし、量が少ないときは、沸とうすることがあるため、やや低めにしてください。
- 使う容器

**コーヒー・ココア** 約8分目で200mLが入るマグカップ

**酒のかん** 約8分目で150mLが入る広口のとっくり


**スープ** 約8分目で200mLが入るスープ皿  
（コップ類はさけてください。）

※飲み物は、容器の大きさ・形状・材質などにより仕上り温度が変わります。

オープン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。

- さまらずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上り温度が変わるおそれがあります。
- 庫内温度が非常に高いときに20℃以下に合わせて加熱すると、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。☞ 56 ページ


## 1 食品を庫内中央に置く



## 2 お好み温度 温度調理 を押す



## 3 15-35 オートメニュー 温度・時間 操作ダイヤルを回して温度を合わせる



例) 80℃



※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

## 4 1 あたため スタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。



加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

※もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。☞ 14 ページ

# お好み温度一覧

- 表示温度は目安です。
- 1人分を基準に温度を設定しています。

℃	ごはん・お総菜・パンの あたために	飲み物のあたために	軽食・おやつ あたために	便利な使いかた お菓子作りに
90				バターやクリームチーズ、 チョコレートを柔らかく したり、溶かしたりする ときは、細かく切って加 熱します。
80		コンソメスープ ポタージュ スープ 約8分目 200mL	たて焼き 切りもち	ゼリー作りに
70	ごはん から揚げ 天ぷら クロック	コーヒー ココア 約8分目 200mL	ピザ	コーティングチョコ を溶かす (約50~200g) ゼラチンを 溶かす
60	カレーパン 総菜パン あんパン	牛乳 酒のかん 約8分目 200mL	今川焼き (大判焼き)	バターを溶かす (約20~50g)
50	おにぎり ロールパン	1本 約8分目 150mL	アメリカン ドッグ	チョコレートを溶かす 耐熱容器に板チョコ約 50g(くだく)と、牛乳 大さじ1を入れて加熱 し、混ぜて溶かします。
40		●お酒、コーヒー、ココア、 水などの飲み物は、上記 指定温度を超えて設定し ないでください。沸とう のおそれがあります。	バレンタインの チョコ作りに	バターを柔らかくする クリームチーズを 柔らかくする (約50~200g)
30		●庫内の中央に置いてくださ い。		冷凍ケーキ をもどす (スポンジケーキを冷凍したもの)
20				
10				
0				
-2	パネラ			
-4	アイスクリーム (約200~500mL)			
-6				
-8				
-10	アイスクリームのふた(内 ぶたも含む)は、必ず取っ てください。			

## チーズフォンデュ 70~75℃

耐熱容器にすりおろしたチー  
ズ(100g)と白ワイン  
(40mL)を入れて加熱し、  
混ぜて溶かします。  
十分に溶けないときは、も  
う一度同じ温度に合わせて  
加熱してください。  
(さめて固まりかけたときも  
同様に加熱します。)  
食べやすく切ったフラン  
スパンを添えます。

## パスタソース 80~85℃

市販のパスタソース(レトルト、缶タイプなど)は、耐熱  
容器に移しかえ、ラップをして加熱してください。

## ベビーフード 38~45℃

(約60~150g)  
市販のベビーフードは、そのまま加熱せず、適量な量を  
耐熱容器に移しかえて加熱してください。  
加熱後よくかき混ぜます。



**注意**

赤ちゃんに与える前に、  
必ず温度をお確かめく  
ださい。


## コツ

- 違う種類の食品は別々に加熱してください。違う種類の食品を同時に加熱すると、仕上がりに差が出る場合があります。
- 食品によっては適さないものがありますのでご注意ください。チョコレートやクリームなどを使ったパンは、あたためるとチョコレートやクリームなどが溶けることがあります。
- 市販の冷凍しゅうまいやホームフリージングした食品は、【1 あたため】または【スチームあたため】で加熱してく  
ださい。☎ 19~24ページ
- 牛乳は【15 牛乳】で、お酒は【16 お酒】で加熱すると、簡単で上手に仕上がります。☎ 31ページ

お好み温度

手動加熱

【レンジ出力】キーを押すごとに出力が変わります。



合わせることができる時間

●800W（10分まで）

600W・500W（30分まで）

あたためや野菜のゆでものなどに使います。



●200W・100W（120分まで）

解凍や煮込み料理などに使います。



1品目の加熱調理で、出力と加熱時間の調整を連続で行うこともできます。

<操作手順>

1 食品を庫内に入れる

2 右記2～3の手順で1行程めの出力と加熱時間を合わせる

3 右記2～3の手順で2行程めの出力と加熱時間を合わせる

- 2行程めで設定できる出力は200Wと100Wのみです。

4 **1あたためスタート** を押す


- 庫内灯がつき、加熱開始。  
表示部「レンジ」が点滅。  
1行程ごとの残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

ごはんや煮込み料理など、火加減の調節が必要な調理で使うと便利です。  
材料や作りかたはメニュー編をご覧ください。



1 食品を庫内中央に置く



2 **レンジ出力** を押して出力を合わせる

例) 800W



3 **15-35 オートメニュー 温度・時間** 操作ダイヤルを回して加熱時間を合わせる

例) 1分10秒



4 **1あたためスタート** を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。  
残り時間を表示。



加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。▶ 14ページ

お知らせ

- 加熱中【レンジ出力】キーを押すと、出力を3秒間表示します。

- 一覧表の加熱時間は目安です。食品の種類、加熱前の温度などにより仕上がりが変わりますので、様子を見ながら加熱してください。また、いかなどは、はじけるおそれがあります。
- 食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

常温・冷蔵保存した食品のあたため

レンジ出力600W

(1mL=1cc)

食品名	ラップ	分量	加熱時間
ごはんもの			
ごはん	しない	1杯 (150g)	約1分
どんぶりもの		1人分	約2分30秒
チャーハン		1皿 (300g)	約2分
汁もの			
みそ汁	しない	150mL	約2分
コンソメスープ		200mL	約2分
ポタージュスープ		200mL	約2分10秒
焼きもの			
焼き魚	しない	1切 (80g)	約50秒
ハンバーグ		1個 (100g)	約1分20秒
揚げもの			
天ぷら	しない	100g	約50秒
コロッケ		2個 (100g)	約50秒
とんかつ		1枚 (100g)	約50秒

食品名	ラップ	分量	加熱時間
炒めもの			
焼きそば	しない	200g	約2分
野菜炒め		150g	約2分
蒸しもの			
しゅうまい	する	10個 (180g)	約1分30秒
肉まん・あんまん		1個 (80g)	約40～50秒
煮もの			
野菜の煮もの	しない	200g	約2分
煮魚		1切(100g)	約1分
カレー・シチュー	する	300g	約3分
飲みもの			
酒のかん	しない	1本(150mL)	約1分
牛乳		1杯(200mL)	約1分30秒
お弁当			
お弁当 (大)	する	約500g	約1分50秒
お弁当 (中)		約400g	約1分30秒

冷凍保存した食品のあたため

レンジ出力600W

食品名	ラップ	分量	加熱時間
ごはん	する	1杯 (150g)	約2分30秒
ピラフ		250g	約4分
ハンバーグ		1個 (100g)	約3分
しゅうまい		15個 (230g)	約4分
肉まん		1個 (100g)	約1分20秒
あんまん		1個 (80g)	約1分

食品名	ラップ	分量	加熱時間
焼きそば	する	200g	約3分30秒
さやいんげん		100g	約2分30秒
ミックスベジタブル		100g	約2分30秒
カレー・シチュー		300g	約7分30秒
スープ		200g	約5分30秒
酢豚		200g	約5分

※冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。

野菜のゆでもの (葉・果菜、根菜)

レンジ出力600W (ラップをします)

	食品名	分量	加熱時間	加熱前アク抜き	加熱後色止め
葉菜	ほうれん草	200g	約2分30秒	しない	する
	春菊	200g	約2分30秒		
	キャベツ	100g	約1分40秒		しない
	白菜	200g	約2分30秒		
果・花菜	グリーンアスパラガス	100g	約1分40秒	しない	する
	なす	100g	約1分40秒	する	する
	ブロッコリー	100g	約1分40秒	する	する
	カリフラワー	100g	約1分40秒	する	しない
	かぼちゃ	200g	約2分40秒	しない	しない

	食品名	分量	加熱時間
根菜	さつまいも	1本 (200g)	約4分
	じゃがいも	1個 (150g)	約3分30秒
	さといも	100g	約2分30秒
	だいこん	200g	約4分
	にんじん	100g	約2分

※小さく切った葉・果菜、根菜や少量の葉・果菜、根菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。  
 ※じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から取り出し、ラップをしたまま5分ほど蒸らします。

解凍

レンジ出力200W (ラップやふたをはずす)

食品名	分量	加熱時間	食品名	分量	加熱時間
えび	200g	約3分30秒	薄切り肉	200g	約3分
まぐろ	200g	約3分	ひき肉	200g	約3分30秒
一尾魚	200g	約3分30秒	鶏もも肉	200g	約3分30秒

お願い

オープン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。


- さまさずに使用すると、庫内の熱で加熱しすぎたり、ラップが溶けるおそれがあります。また、解凍のときに発泡スチロール製のトレーが溶けるおそれがあります。



スチームと電子レンジの加熱で食品をしっとりとあたためます。(ラップは使いません)

合わせることができる時間……15分まで

●出力は400Wのみとなります。



### 加熱時間の目安

食品名		分量	加熱時間
中華まん (1個 約85g)	冷蔵	1個	約1分30秒～2分
		2個	約3分30秒～4分
		3個	約4分～4分30秒
		4個	約4分30秒～5分
	冷凍	1個	約2分～2分30秒
		2個	約3分30秒～4分
		3個	約5分30秒～6分
		4個	約7～8分
しゅうまい	冷蔵	10個(約200g)	約3分
	冷凍	15個(約230g)	約6分30秒
うなぎのかば焼き		100g	約2分30秒
焼き魚		1切れ(約80g)	約2分
煮魚		1切れ(約80g)	約2分
ハンバーグ		100g	約2分
冷やごはん		1杯(約150g)	約2分30秒
焼きそば		200g	約3分
焼きぎょうざ(冷蔵)		10個(約200g)	約3分
やきとり		4本(約100g)	約3分
総菜パン(冷蔵)		1個(約100g)	約1～2分
冷凍ホットケーキ		1枚(約60g)	約1分30秒～2分
冷凍お好み焼き		1枚(約250g)	約9分
冷凍たこ焼き		10個(約200g)	約6分

※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。▶ 14 ページ


※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【35 排水】をしてください。▶ 50 ページ  
排水終了後は水受けの水を捨ててください。

### お知らせ

● 加熱中【レンジ出力】キーを押すと、出力(400W)を3秒間表示します。

## 1 給水タンクに水を入れてセットする ▶ 16 ページ

## 2 食品を庫内中央に置く



## 3 Wジェットスチーム を押した後、レンジ出力 を押す



## 4 15-35 オートメニュー 温度・時間 操作ダイヤルを回して加熱時間を合わせる

例) 3分30秒



## 5 1 あたためスタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)  
食品を取り出す

蒸しものなどをスチームでふっくらと仕上げます。

合わせることができる時間

「強」のとき…50分まで 「弱」のとき…40分まで

10秒単位	30秒単位	1分単位
0	10分	15分
		50分

加熱できる分量：  
約100～900g



### 加熱時間の目安

調理によって、強弱の設定を変えます。

●ネットの上にすき間をあけてのせます。

●小さいものはネットにクッキングシートを敷いてのせます。

食品名	分量	仕上り 調節	加熱時間
総菜パン(冷凍)	2個 (1個約100g)	強	約15～20分
缶詰のあたため(やきとり等) 注1)	1～2缶	強	約20～25分
にんにく	4個	強	約15～25分
とうもろこし	1～2本 (1本約300g)	強	約40～50分
ふかしいも	2～4本 (1本約200g)	強	約40～50分
そらまめ(さやから出す)	200g	弱	約10～15分
目玉焼き 注2)	M寸 4個	弱	約12～15分
ソーセージ	6～12個	弱	約15～20分
えだまめ(さやごと)	200g	弱	約20～30分
蒸したまご	M寸 4～8個	弱	約18～25分

注1) 缶詰のふたを開け、おにのせる。1缶なら中央に、2缶なら左右に並べておく。

注2) アルミカップに冷蔵の玉子を1個ずつ割り入れ、オープン皿にのせる。

●加熱中や加熱後しばらくは、本体や付属品などが熱くなっています。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って両手で出し入れしてください。


※庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。 56ページ

※スチーム調理を続けて行うときは、加熱ごとに給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットしてください。加熱途中で水がなくなると、仕上りが悪くなります。

※加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【35 排水】をしてください。 50ページ  
排水終了後は水受けの水を捨ててください。

## 1 給水タンクに水を入れてセットする 16ページ

## 2 食品を庫内に入れる



●庫内側面の角皿受け(中段)にセットします。

## 3 Wジェットスチームを押す

## 4 仕上り調節 ▲ を押して コースを選ぶ

「弱」のとき・▼ 「強」のとき・▲

## 5 15-35 オートメニュー 温度・時間 操作ダイヤルを回して加熱時間を合わせる

例)  
45分、強



## 6 1あたためスタートを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「スチーム」が点滅。残り時間を表示。



加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

# オーブン(スチーム発酵)

オーブン加熱

- ＜予熱なし・発酵＞ (1度押し) 発酵はスチーム発酵なので、ラップや霧吹きをしなくても発酵できます。
- ＜予熱あり＞ (2度押し) 合わせた温度まで自動的に予熱をします。予熱温度に達する時間の目安は、200℃で約10分です。予熱時間を合わせる必要はありません。

使用する付属品



オーブン皿

- 予熱のときは、庫内に入れないでください。

合わせることができる温度と時間

発酵(30℃・35℃・40℃・45℃)	180分まで
60～90℃(10℃単位)	
100～250℃(10℃単位)	120分まで

30秒単位	1分単位	5分単位
-------	------	------

0 10分 60分 180分

※市販の料理ブックの発酵は、記載温度を参考にして30℃・35℃・40℃・45℃を使用してください。

- 加熱中にスチームを追加することができます。🔊「スチームショット」45ページ

60～100℃の温度設定でコンフィやメレンゲなどのオーブン低温調理が楽しめます。

🔊 88ページ




## 予熱なし・発酵

発酵(30℃・35℃・40℃・45℃)のとき  
給水タンクに水を入れる


🔊 16ページ

1 食品をオーブン皿にのせ、  
庫内に入れる




- 庫内側面の角皿受けにセットします。セットする位置は、メニュー編をごらんください。

2 **オーブン  
(スチーム発酵)** を  
1度押し



3 15-35 オートメニュー  
温度・時間 操作ダイヤルを  
回して温度を合  
わせる




例) 210℃



4 **オーブン  
(スチーム発酵)** を  
1度押し



5 15-35 オートメニュー  
温度・時間 操作ダイヤルを  
回して焼き上げ  
時間を合わせる



例) 40分



6 **1あたため  
スタート** を押し

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オーブン」が点滅。残り時間を表示。



加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

## 予熱あり（予熱中は食品を入れないでください。）

# 1


オープン  
(スチーム発酵)

## を2度押す

- 表示部に「予熱」を表示。

# 2

15-35 オートメニュー  
温度・時間



## 操作ダイヤルを 回して温度を合 わせる

例) 170℃




# 3

オープン  
(スチーム発酵)

## を1度押す

# 4

15-35 オートメニュー  
温度・時間



## 操作ダイヤルを 回して焼き上げ 時間を合わせる

例) 30分



# 5

1 あたため  
スタート

## を押す

- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 表示部「予熱」が点滅。
- 予熱中に【オープン】キーを押すと、現在の庫内温度の目安を3秒間表示。  
(50℃未満の場合は50℃が点滅)


## 予熱終了

(ブザーが鳴って「予熱」表示が消え、設定温度・「オープン皿」が点滅します。)

- ドアを開けないときは、60分間予熱温度を保ち続け、60分が経過すると、加熱は取り消されます。  
(この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

# 6

## 食品をオープン皿にのせ、 庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受けにセットします。  
セットする位置は、メニュー編をごらんください。

# 7

1 あたため  
スタート

## を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。  
残り時間を表示。



加熱終了（終了音が鳴ります）  
**食品を取り出す**

オープン

手動加熱

※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。▶ 14 ページ

- 加熱中や予熱後・加熱後しばらくは、本体や付属品などが熱くなっています。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って両手で出し入れしてください。

### お願い


#### 発酵するときのご注意

- 発酵時の温度条件により、スチームの発生が少なくなることがあります。様子を見ながら霧吹きをしてください。
- 庫内が高温のときは、しばらくさましてください。発酵しすぎたり、イースト菌が死んでしまうおそれがあります。
- 庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。▶ 56 ページ


#### 予熱中・加熱中に温度を変えたいときは

- 操作ダイヤルを回して変えてください。  
(右回し：上がる、左回し：下がる)

15-35 オートメニュー  
温度・時間



15-35 オートメニュー  
温度・時間



- スチーム発酵・90℃以下の設定では変更できません。

使用する付属品



オープン皿

合わせることができる時間……30分まで

10秒単位	30秒単位	1分単位
0	10分	15分
		30分


- 加熱中や加熱後しばらくは、本体や付属品などが熱くなっています。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って両手で出し入れしてください。

## お知らせ

- 両面を焼く場合は、加熱終了後、食品を裏返し、右記手順2～4で反対の面を同様に加熱してください。
- 加熱中、煙やにおいが出ることがありますが、食品の脂が焼けているため、故障ではありません。
- 加熱後、庫内のにおいが気になるときは、庫内の汚れをふき取った後、お手入れの【33 脱臭】をしてください。▶15ページ

※加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。▶14ページ


## 1 食品を庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受け（上段）にセットします。

## 2 グリル を押す

## 3 操作ダイヤルを回して焼き上げ時間を合わせる

15-35 オートメニュー  
温度・時間

例) 12分

12 00  
分 秒  
上段 グリル

## 4 1あたためスタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「グリル」が点滅。残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

## スチームショット

手動オープン・手動グリルの調理中に、スチームを入れることができます。

&lt;操作手順&gt;

1 給水タンクに水を入れてセットする  
▶16ページ

## 2 調理中に Wジェット スチーム を押す

10秒以内に

## 3 操作ダイヤルを回してスチーム時間を合わせる



- 合わせることができる時間…2～10分
- ダイヤル操作後、スチーム加熱を開始。表示部「スチーム」が点滅。残り時間を表示。

- 途中でスチームを止めたいときは、【Wジェット スチーム】キーを2秒以上押してください。スチームが止まると「スチーム」の表示が消えます。【とりけし】キーを押すと、調理が中止されますのでご注意ください。

※加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【35 排水】をしてください。▶50ページ  
排水終了後は水受けの水を捨ててください。

## こんなときにはスチームショット！

手動グリル……ジューシーに仕上げたいときなど  
手動オープン……ケーキなどのふくらみをよく  
したいときなど

## スチームショットを使うタイミング

フランスパン……焼き色が薄くついたときに、約5分間。

シュー……加熱開始直後に、約5分間。





赤外線センサーが食品表面の初期温度を検知し、調理済みの料理を温かい状態で保温します。

合わせることができる時間……120分まで

30秒単位	1分単位	5分単位
0	10分	60分
		120分

## 保温コースの選びかた

「弱」…煮物などのお総菜を食べ頃の状態  
で保温したいとき



「強」…天ぷら・唐揚げ・コロッケなどの揚げ物をカラッとした状態で  
保温したいとき



●食べ頃温度には個人差がありますので、お好みでコースを選んでください。

●保温中や保温後しばらくは、本体や容器などが熱くなっています。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って両手で出し入れしてください。

## お願い

ラップやふたはしないでください。

●ラップやふたをすると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、上手に保温することができません。

食品の加熱調理はできません。

●未加熱の食品や一度冷ました食品を保温すると、細菌繁殖の原因になります。必ず、加熱調理後の温かい食品の保温にご使用ください。

繰り返して保温しないでください。


●食べ残しや、冷めた食品の再加熱は、成分の変質や細菌繁殖の原因になります。

## お知らせ

●保温中、煙やにおいが出ることがありますが、食品の脂が焼けているためで、故障ではありません。

●保温後、庫内のにおいが気になるときは、庫内の汚れをふき取った後、**お手入れの【33 脱臭】**をしてください。▶15ページ

## 1 調理済みの食品を器に入れた状態で庫内中央に置く




## 2 保温 を押す


弱  
(1度押し)



強  
(2度押し)



## 3 15-35 オートメニュー 温度・時間 操作ダイヤルを回して保温時間を合わせる



例)  
60分・弱



## 4 1あたため スタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。残り時間を表示。



保温終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

※ 設定した保温時間内に取り出す場合は、必ず【とりけし】キーを押してください。


※ 設定時間経過後に保温を続けるときは【延長】で時間を追加してください。▶14ページ

# スチーム除菌★

スチーム加熱

高温のスチームで、食器や哺乳瓶などを除菌★します。(全ての菌が除菌できるわけではありません。)

使用する付属品



除菌できるものの大きさ  
25×25cm・高さ7cm以下

## ○ 除菌できるもの

耐熱温度110℃以上で、内部に菌が浸透しない容器が除菌できます。

種類	例
耐熱性ガラス容器	哺乳瓶・ジャムなどの保存用瓶
陶器・磁器	茶わん・皿
金属製食器	フォーク・スプーン
耐熱性樹脂製品	哺乳瓶のキャップ・食器まな板(厚さ1cm以上)

## ✕ 除菌できないもの

耐熱温度110℃未満のものや、木目など内部に菌が浸透するものは除菌できません。

種類	例
木・竹・紙製品	まな板・はし・しゃもじ
漆器	はし・汁わん
耐熱性のないガラス容器	コップ
耐熱性のない樹脂製品	プラスチックの皿
布	布巾・ぬいぐるみ・マスク
その他	柄のあるもの(包丁・おたま)※ <sup>1</sup> スポンジ

※1：柄と刃などの間に浸透した菌は除菌できません。柄と刃などが一体化しているものは除菌できます。

※庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。☞ 56ページ


※加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【35 排水】をしてください。  
☞ 50ページ  
排水終了後は水受けの水を捨ててください。

## お願い

- 加熱終了直後は除菌した食器などが熱くなっていますので、直接触れてやけどをしないように注意してください。特に包丁などは誤って落とすと危険ですので、一度冷ましてから取り出してください。

## 1 給水タンクに水を入れてセットする ☞ 16ページ

## 2 食器などを庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受け(中段)にセットします。
- オープン皿・ネットの中央に重ねずに置いてください。(スチームふき出し口から5cm以上離してください。)
- ネットに直接置くのが気になるときは、25cm幅に切ったオープン用クッキングシートを敷き、その上に除菌する食器などを置いてください。
- 哺乳瓶など開口の小さい容器は、開口部をスチームふき出し口に向けて置いてください。

## 3 スチーム除菌を押す



## 4 1あたためスタートを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「スチーム」が点滅。  
途中から残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります)  
食器などを取り出す

★除菌について  
試験機関名：(財)日本食品分析センター  
試験方法：生菌数増減値差測定法  
除菌の方法：高温スチーム加熱除去方式  
試験結果：哺乳瓶(本体/乳首)、及びまな板 減菌率99.0%以上

# お手入れのしかた

つづく

汚れはすぐにこまめにふき取り、いつも清潔にしてご使用ください。

- 庫内や付属品などを汚れたまま使用すると、汚れがこびりついたり、さびや腐食・悪臭のもとになります。また、食品カスや汁、油などがついたまま使用すると、火花や発火・発煙の原因になります。
- 本体の周辺も清潔にしてください。

こまめな  
お手入れが  
大切です



## 警告



プラグを抜く

**お手入れは電源プラグを抜き本体や付属品が冷めてから行う**

→ 感電・やけどのおそれ



## 注意



水濡れ禁止

**庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけない**

→ 庫内底面セラミックが割れるおそれや、割れたまま使用すると火花や故障の原因  
● 割れたときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。

## 外まわり、庫内、ドア

### 固くしぼったぬれぶきんで汚れをふき取る

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤（水1Lに対し洗剤1.5mL）をしみ込ませた布を固くしぼってふき、その後、固くしぼったぬれぶきんで洗剤分をふき取ってください。

### ほこりを取り除く

性能を維持するため、吸気口・排気口についたほこりなどは、乾いた布で定期的に取り除いてください。

## 操作部


故障の原因になるため、スプレー式の洗剤は使わないでください。固くしぼったぶきんで汚れをふき取ってください。

**庫内（側面・奥面・天面）は  
抗菌・脱臭ブラックコーティングをしています。**

汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

**＜コーティングを長持ちさせるためには＞**


塗装面に付属品や容器などをぶつけないでください。傷がついたり、塗装がはがれたりします。



## 庫内底面セラミック（外周のゴム部分を除く）

### スポンジたわしの硬い部分（研磨剤入り不織布）に水をつけて汚れをふき取る

取れにくい汚れは、丸めたラップにクレンザーなどを少量つけてこすり取ってください。（ゴムの部分はこすらないでください。ゴムがはがれたり、傷がつくおそれがあります。）カラ焼きやオープン機能を使用したとき、底面セラミックに付着した汚れや水分が、茶色く焦げ付くことがあります。クレンザーなどを少量つけてこすり取ってください。



ゴムの部分は  
絶対にこす  
らないで！




スチーム除菌／お手入れのしかた

保温除菌

こんなときは

## 給水タンク・水受け

やわらかいスポンジで水洗いし、  
水気を十分にふき取る



### 水受けのはずしかた

両手で手前に引いてください。水などがたまっていることがありますので、気を付けてください。

### 水受けの取り付けかた

両手で持ち、本体に合わせて元の位置に取り付けてください。

水受けの出し入れの際、操作部に手が触れないように注意してください。

## ⚠ 注意



こまめに洗う

**給水タンクはこまめに洗い、清潔に保つ**

- 柔らかいスポンジで水洗いする。
- 臭いの原因になるため、台所用中性洗剤は使わない。




禁止

**給水タンクを食器洗い乾燥機、食器乾燥機に入れない**

- 熱湯にもつけない。  
→ 変形や破損のおそれ

## オープン皿・ネット



やわらかいスポンジを使って台所用中性洗剤で洗い、  
水気を十分にふき取る

乱暴に取り扱ったり、加熱後、急に冷やさないでください。  
変形したり、割れるおそれがあります。

スチームを使用して、オープン皿・ネットの汚れを浮き上がらせることもできます。  
庫内の中段にセットして、お手入れの【34 庫内】を行ってください。📖 50ページ

## 庫内のおいが気になるとき【33 脱臭】 📖 15ページ

庫内の汚れをふき取った後、お手入れの【33 脱臭】を使ってカラ焼き（脱臭）をしてください。  
（月1回が目安です）

- 庫内の汚れがひどいとき（油が飛び散る料理の後や食品が庫内に飛び散ったときなど）は、まず、庫内をきれいにお手入れした後、カラ焼き（脱臭）をしてください。
- カラ焼き（脱臭）中は煙やにおいが出ることがありますが、異常や故障ではありません。また、カラ焼き（脱臭）中は、必ず換気をしてください。

### お願い

● お手入れのときは、次のものを使用しないでください。傷、変色、変形、故障の原因になります。

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| ● アルカリ性洗剤（ハンドルやドアの樹脂の割れの原因になります） | ● ベンジン、シンナーなどの溶剤 |
| ● 酸性洗剤                           | ● アルコール、灯油、ガソリン  |
| ● オープンクリーナー、漂白剤                  | ● 金属たわし、金属ブラシ    |
| ● ガラスクリーナーやスプレー式の洗剤              |                  |
| ● クレンザー（庫内底面セラミックのみ使えます。）        |                  |

● 食品カスや水、洗剤などをレンジ本体のすき間に入れないでください。（故障の原因になります。）




## 庫内・スチーム配管のお手入れ【34 庫内】

庫内をスチームで満たして汚れを浮き上がらせ、汚れをふき取りやすくします。

### 1 給水タンクに水を入れてセットする 16 ページ

### 2 15-35 オートメニュー 温度・時間 操作ダイヤルを回して「34 庫内」に合わせる



### 3 1 あたため スタート を押す

- 表示部「スチーム」が点滅。
- 途中から残り時間を表示。



お手入れ終了（約20分で終了します。）

- 終了後は、お手入れの【35 排水】を行ってください。

#### お願い

お手入れ【34 庫内】を行うときは…

- 庫内を十分さましてから行ってください。  
庫内が高温のときは、蒸気が付着せず、汚れが十分に取れないことがあります。  
庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。 56 ページ
- 頑固な汚れは、【34 庫内】を行っても取れないことがありますので、こまめにお手入れしてください。


## スチーム配管の排水【35 排水】

スチーム配管内に残った水を排水します。  
スチームを使った調理や【34 庫内】の終了後には必ず行ってください。


※庫内には何も入れないでください。

### 1 給水タンクをはずす

- 給水タンクのハンドルに手をかけ、水平に引き出します。



### 2 15-35 オートメニュー 温度・時間 操作ダイヤルを回して「35 排水」に合わせる



### 3 1 あたため スタート を押す

- 表示部「スチーム」が点滅。
- 途中から残り時間を表示。



排水終了（約3分で終了します。）  
水受けの水を捨てる

#### お願い

お手入れ【34 庫内】と【35 排水】が終わったら…

- 庫内を十分に冷ましてから、固くしぼったぬれぶきんで庫内をふき取ってください。  
ふき取らないとべたついたり、庫内のさび・腐食の原因になります。

## ⚠ 注意



禁止

スチーム加熱中や加熱終了後は、顔などを近づけてドアを開けない  
→ スチームのふき出しによるやけどのおそれ



禁止

スチーム加熱中や加熱終了後は、庫内左側面のスチームふき出し口に触れない  
→ 熱くなっていたり、加熱終了後に、スチーム配管内に残ったスチームが出ることがあり、やけどのおそれ

お手入れのしかた  
こんなときは



# お料理がうまくできない

## ごはん・おかずのあたため

仕上りが熱すぎる	<ul style="list-style-type: none"><li>●食品は庫内の中央に置いていますか。</li><li>●分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。</li><li>●食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。</li><li>●ラップ以外のふた(陶器やガラス製、プラスチック製など)を使っていませんか。</li></ul>
ごはんをあたためるとパサつく	<ul style="list-style-type: none"><li>●加熱前に水か酒を少しふりかけると、しっとりと仕上がります。</li></ul>
汁ものをあたためると熱い部分とぬるい部分がある	<ul style="list-style-type: none"><li>●加熱後にかき混ぜます。</li></ul>
たれ付きの食品をあたためるとたれが飛び散る	<ul style="list-style-type: none"><li>●たれは加熱後にかけてください。</li></ul>
炒めものをあたためると乾燥する	<ul style="list-style-type: none"><li>●加熱前にバターかサラダ油を少し加えてあたためます。</li></ul>
焼き魚やフライをあたためると上手にあたたまらない	<ul style="list-style-type: none"><li>●重ならないように平らに並べてください。</li></ul>
煮魚をあたためると煮汁が飛び散る	<ul style="list-style-type: none"><li>●深めの容器に入れてあたためてください。</li><li>●ラップをしてあたためてください。</li></ul>

## 牛乳やお酒のあたため

熱くなりすぎる	<ul style="list-style-type: none"><li>●食品は庫内の中央に置いていますか。</li><li>●【15 牛乳】または【16 お酒】で加熱しましたか。</li><li>●【あたため・スタート】キーであたためると熱くなります。</li><li>●容器に少量しか入れないと沸とうする場合があります。容器の7〜8分目まで入れてください。</li></ul>
上の方と下の方では温度が異なる	<ul style="list-style-type: none"><li>●加熱後は、よくかき混ぜてください。</li></ul>

## 解 凍

食品が煮えた	<ul style="list-style-type: none"><li>●食品は庫内の中央に置いていますか。</li><li>●ラップなどの包装は取りはずしてください。</li><li>●食品の厚みが不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。魚などは、尾にアルミホイルを巻いてください。</li></ul>
--------	--

## 野菜のゆでもの

ゆですぎになる	<ul style="list-style-type: none"><li>●食品は庫内の中央に置いていますか。</li><li>●すき間がないように、しっかりとラップに包んでください。また、ラップは何重にも巻かず、重なり合う部分を下にしてください。</li></ul>
生っぽい部分とできすぎた部分がある	<ul style="list-style-type: none"><li>●ほうれん草などの葉菜類は、葉と茎を交互に重ねてください。かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。じゃがいもなどを2個以上加熱するときは、大きさをそろえてください。</li></ul>

## グラタン

焼くたびに焼け色が異なる	● チーズの種類により焼き上がりが異なります。 様子を見ながら焼いてください。
焼け色がうすい	● 焼き足りないときは、【延長】で様子を見ながら焼いてください。 14ページ ● 【仕上り調節】で焼き色の調節ができます。 濃く仕上げたいときは、「強」に合わせてください。
焼け色が濃い	● 【仕上り調節】で焼き色の調節ができます。 薄く仕上げたいときは、「弱」に合わせてください。

## ケーキ

ケーキがうまくふくらまない	● 卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てが上手にできない	● 泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使用してください。
部分的に粉が残る	● 粉をよくふるいながら入れましたか。 粉をふるうのは、不純物や粉の固まりを取り除くほか、 空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりをふっくらさせます。
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	● 市販の料理ブックのケーキの場合は、メニュー編を参考にして 【オープン】キーで様子を見ながら焼いてください。

## クッキー

焼け色にムラがある	● 生地の厚みや大きさは均一ですか。 平らに成形し、大きさをそろえると、きれいに焼けます。
焼け色がうすい	● 生地が厚いと焼け色がうすくなります。 【延長】で様子を見ながら焼いてください。14ページ
焼け色が濃い	● 焼くときにバターなどが溶けていませんか。 冷蔵庫で冷やしてから焼いてください。
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	● バターのかわりにマーガリンを使ったり、市販の生地を使うと 焼け色に影響するため、様子を見ながら焼いてください。

## ロールパン

焼け色にムラがある	● 生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると焼いたときムラになります。
焼け色がうすい	● 生地の発酵は十分にしましたか。 発酵不足で生地の温度が低いと、あまりふくらまず焼け色もうすくなります。
焼け色が濃い	● 発酵しすぎていませんか。 発酵しすぎると焼いたとき、ふくらみ過ぎて濃くなります。 ● 表面にぬる溶き卵をぬりすぎていませんか。

## シュークリーム

ふくらみが悪い	● 分量は正しく計りましたか。 ● シュークリームの作りかた 70ページ を参照し、作りかた②のバター と水の加熱のとき、十分に沸とうさせてください。 ● 給水タンクに水を入れてから加熱してください。
大きさや焼け色にムラがある	● 生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がったときに ムラになります。

### スチームオープン／スチームグリル／19-2 野菜メニュー（おこわ）

焼け色にムラがある 仕上りにムラがある	● 焼き足りないとき、加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。☞ 14ページ
焼け色が濃い 加熱しすぎになる	● 給水タンクに水を入れ忘れていませんか。または給水タンクをセットし忘れていませんか。 給水タンクに満水ラインまで水を入れ、確実にセットしてください。
ドアがくもり、水滴が落ちる	● 水蒸気などにより、ドアの内側がくもることがあります。 水蒸気が多い場合、ドアの内側に水滴がつき、レンジ本体の外部に落ちることがあります。ふきんでふき取ってください。

### 29 茶わん蒸し

仕上りにムラがある 蒸し足りない	● 食品や使用容器により仕上りが異なります。 【延長】を使って様子を見ながら追加加熱をしてください。☞ 14ページ
加熱しすぎになる	● 量が少なすぎませんか。 ● 食品や使用容器により仕上りが異なります。 【仕上り調節】で時間の調節ができます。「弱」に合わせてください。

### 22 ヘルシーフライ／26 鶏の照り焼き／27 焼き魚（切身）／28 ハンバーグ

焼け色にムラがある	● 量が多すぎませんか。 本書記載の分量にしてください。 ● 食品の種類により焼け色がうすくなる場合があります。 焼き足りないとき、加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら焼いてください。☞ 14ページ
焼け色が濃い	● 量が少なすぎませんか。 【仕上り調節】「弱」に合わせてください。

### 冷凍パン生地

焼け色にムラがある	● 生地の大きさが異なる場合、焼いたときムラになります。 ● 乾燥が不十分な生地の表面に溶き卵を塗ると、焼けムラになることがあります。
焼け色がうすい	● 発酵不足で生地の温度が低いと、あまりふくらまず焼け色も薄くなります。 【延長】で様子を見ながら焼いてください。☞ 14ページ
ふくらみが悪い	● 室温が低いときなど、生地の発酵が十分でないときふくらみが悪くなります。 ● 生地が古いときもふくらみが悪くなります。生地が新しいうちに使いましょう。
焼け色が濃い	● 表面に溶き卵をぬりすぎていませんか。

### セットメニュー

焼け色にムラがある 仕上りにムラがある	● 食品の状態や種類により仕上りが異なる場合があります。焼き足りないとき、加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。☞ 14ページ
ドアがくもり、水滴が落ちる	● 水蒸気などにより、ドアの内側がくもることがあります。 水蒸気が多い場合、ドアの内側に水滴がつき、レンジ本体の外部に落ちることがあります。ふきんでふき取ってください。

# 故障かな？と思ったら






修理やアフターサービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

こんな場合	調べるところ
電源プラグをコンセントに差し込んでも、表示部に何も表示しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 → ドアを1秒以上開けると電源が入り、表示部に「O」を表示します。 ☞ 13ページ「待機時消費電力ゼロW」</li> </ul>
全く動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表示部に「O」が表示されていますか。 → 1度ドアを開け、「O」が表示されてから食品を入れて操作してください。 → ドアが開いていたときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを開けてください。 ☞ 13ページ「待機時消費電力ゼロW」</li> <li>● 停電していませんか。 また、ご家庭の配電盤のブレーカーが切れていませんか。 → 停電・ブレーカー復帰後、1秒以上ドアを開けてください。</li> <li>● 電源プラグが抜けていませんか。 → 電源プラグをコンセントに差し直して、1秒以上ドアを開けてください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアは確実に閉まっていますか。</li> </ul>
食品があたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電子レンジ加熱のとき、金属容器やアルミホイルなどで食品がおおわれているいませんか。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表示部に「D」が表示されていませんか。☞ 57ページ</li> </ul>
加熱してもすぐに止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 庫内底面が高温になっていませんか。 → ドアを開けて、しばらく庫内をさましてからやり直すか、手動で様子を見ながら加熱してください。 ぬれぶきんで庫内底面を冷やすと、早くご使用できます。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 庫内底面に食品カスや油、水などが付いていませんか。 → ふき取ってからやり直してください。</li> </ul>
火花が出る 異常音が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電子レンジ加熱のとき、金属容器や金銀模様のある容器、アルミホイル、金串などを使用していませんか。</li> <li>● 解凍のとき、庫内壁面や底面にアルミホイルが触れていませんか。 ☞ 26ページ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電子レンジ加熱のとき、食品を入れずに加熱していませんか。 → 食品を入れて加熱してください。</li> </ul>
煙が出たり、 いやなにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 庫内に食品カスや油などが付いたままになっていませんか。</li> <li>● 庫内のにおいが気になるときは、汚れをふき取った後、<b>お手入れの【33 脱臭】</b>でカラ焼き(脱臭)をしてください。カラ焼き中は煙やにおいが出ることがありますが、異常や故障ではありません。☞ 15ページ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 庫内のカラ焼きの1度目ではありませんか。☞ 15ページ</li> </ul>
スチームが出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。</li> <li>● カルシウムの多い水を使い続けると、スチームボイラーにカルキがたまり、スチームが出なくなることがあります。</li> </ul>

※上記のことをお調べになり、まだ異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店にご連絡ください。

お料理がうまくできない／故障かな？と思ったら  
こんなときは

次の場合、故障ではありません。

こんな場合	説 明
表示部に「高温」が表示され、ファンが回る 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レンジ本体・ドア・庫内や付属品などの温度が高いときに表示します。(最大約30分)</li> <li>● 表示中は冷却のためファンが回りますので、電源プラグを抜かないでください。ドアを開けてもファンが回っています。</li> <li>● 表示中でも使用できますが、やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。また、熱に弱い物（ラップやプラスチック容器など）を置かないでください。溶けたり変形するおそれがあります。</li> </ul>
表示部に「換気」が表示され、ファンが回る 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 庫内を換気するためファンが回り、最大約1分30秒表示されることがあります。(ドアを開けても回ることがあります。)</li> <li>表示が消えた後も赤外線センサー冷却のため、最大約30分ファンが回ります。</li> </ul>
表示部に「給水」が表示され、メニューの食品の仕上がが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 調理途中で「給水」が表示された場合は、仕上がりが悪くなる場合があります。</li> <li>● 加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 14ページ</li> <li>※ 次回からは、調理スタートする前に給水タンクの水量を確認してください。</li> </ul>
表示部に「給水」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 給水タンクの水がなくなったときや給水タンクがきちんとセットされていないときに表示します。給水タンクに水を入れるか、給水タンクをセットし直してください。</li> <li>※ 調理終了後、【とりけし】キーを押すまで表示は消えません。</li> </ul>
加熱中にカチカチと音がする	● 加熱開始時や加熱中の制御音です。
加熱中にポコンと音がする	● オープン・グリル加熱のとき、熱によって庫内壁面が膨張するために起こる音です。
加熱中にチリチリと音がする	● インバーターが動作するときの音です。
加熱をしていないのにファンが回る 加熱後ファンが回る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 赤外線センサーを正しく動作させるためファンが回ります。</li> <li>● 加熱後、庫内の換気や赤外線センサーを冷却するため最大約30分回ります。</li> </ul>
加熱後、何度もブザーが鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食品の出し忘れをお知らせするブザーです。</li> <li>1分ごとにブザーが鳴ります。(加熱終了後5分間)</li> <li>→ お忘れ防止ブザーや加熱終了音は、消音設定に変更できます。14ページ</li> </ul>
何もしていないのにカチッと音がする	● 電源が切れる音です。 (加熱が終了し、約5分後に電源が切れます。)
表示部をさわると黒い線が出る	● 静電気により出ることがあります。(しばらくすると、もとに戻ります。)
ドアがくもり、水滴が落ちる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食品から出た水蒸気などにより、ドアの内側がくもることがあります。お掃除のときや食品から出た水蒸気が多い場合、ドアの内側に水滴がつき、レンジ本体の外部に落ちることがあります。</li> <li>● ふきんでふき取ってください。</li> </ul>
スチーム加熱中や排水のときにブチュブチュと音がする	● 給水タンクから水を吸い込むときに空気が混じってこのような音がします。
ドアと本体の間から蒸気がもれる	● 蒸気の量や室温によって蒸気もれることがありますが、調理など性能上の影響はありません。また、電子レンジ調理での電波もれはありません。
スチーム加熱中、スチームふき出し口から水滴が落ちる	● スチームがふき出した際、水滴が落ちる場合があります。
スチーム加熱後、スチームふき出し口の下に白いスジがつく	● 白いスジはスチームふき出し口から落ちた水滴に含まれるカルキ成分によるもので、異常ではありません。



## こんな表示が出たときは










表 示 部	原 因	処 置
 (点滅) (ブザーが5回鳴る)	<b>【1 あたため】【2 解凍】【3 さしみ解凍】</b> <b>【スチームあたため】【スチーム解凍】</b> <b>【スチームさしみ解凍】</b> ●食品を入れ、ドアを閉めてから1分以内にキーを押しましたか。	再びドアを開閉して、1分以内にキーを押してください。 ※食品なしで加熱されるのを防ぐための機能です。
 (ブザーが5回鳴る)	<b>【2 解凍】【3 さしみ解凍】【パン工房12~14】</b> <b>【20 パスタ】【29 茶わん蒸し】【34 庫内】</b> <b>【スチームあたため】【スチーム解凍】</b> <b>【スチームさしみ解凍】【スチーム発酵】</b> <b>【お好み温度20℃以下】【温度調理40℃】</b> <b>【スチーム調理】</b> <b>【保温】【スチーム除菌】</b> ●庫内が高温になっていませんか。	<b>【とりけし】</b> キーを押し、ドアを開けてしばらく庫内をさましてからやり直してください。
 (点滅) (ブザーが5回鳴る)	調理中に「給水」が点滅し、一時停止するメニュー <b>【19-2 野菜メニュー(おこわ)】</b> <b>【29 茶わん蒸し】【34 庫内】</b> <b>【レンジスチーム】【スチーム調理】</b> ●給水タンクに水が入っていますか。	「給水」が点滅し一時停止したときは、5分以内にタンクに水を入れ、 <b>【スタート】</b> キーを押してください。 (このとき「給水」サインは点滅状態から点灯に変わります) ※調理終了後 <b>【とりけし】</b> キーを押すまでは「給水」表示は消えません。 ※調理終了後、加熱不足のときは、 <b>【延長】</b> で様子を見ながら追加加熱してください。 (延長以外の操作はできません。
 (点灯) (ブザーが5回鳴る)	調理中に「給水」を点灯するが、調理を継続するメニュー <b>【パン工房 10~14】</b> ※10はスチームありの場合のみ <b>【オートメニュー 26~28、30~32】</b> ※26、27はヘルシー仕上げ選択時のみ <b>【スチームあたため】【スチーム解凍】</b> <b>【スチームさしみ解凍】【スチーム発酵】</b> ●給水タンクに水が入っていますか。	「給水」が点灯したときはタンクに水を入れセットしてください。 ※調理終了後 <b>【とりけし】</b> キーを押すまでは「給水」表示は消えません。 ※調理終了後、加熱不足のときは、 <b>【延長】</b> で様子を見ながら追加加熱してください。 (延長以外の操作はできません。
 (ブザーが5回鳴る)	<b>【パン工房 12~14】</b> <b>【19-2 野菜メニュー(おこわ)】</b> <b>【29 茶わん蒸し】【34 庫内】</b> <b>【レンジスチーム】【スチーム調理】</b> ●「給水」が点滅してから5分以内に <b>【スタート】</b> キーを押しましたか。	「給水」が点滅した場合は、5分以内にタンクに水を補給して <b>【スタート】</b> キーを押してください。 ※5分以上放置されると仕上がりが悪くなるためです。

表 示 部	原 因	処 置
 (ブザーが5回鳴る)	<b>【35 排水】</b> ●給水タンクをセットした状態になっていませんか。	<b>【とりけし】</b> キーを押し、給水タンクをはずしてからやり直してください。
 (ブザーが5回鳴る)	<b>【スチーム除菌】</b> ●給水タンクに水が入っていますか。	<b>【とりけし】</b> キーを押し、初めからやり直してください。 ※給水タンクに水を入れセットしてください。
 (ブザーが5回鳴る)	<b>【スチーム除菌】</b> ●運転中にドアを開けていませんか。	<b>【とりけし】</b> キーを押し、初めからやり直してください。 ※運転終了までドアを開けないでください。

### ブザーが5回鳴り、表示部に次の表示が出たとき

E1/E2/E3/E5/E22/E30 E71/E72/E73/E75	●表示内容を確認し、電源プラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご連絡ください。
E06/E33	●電子レンジ加熱のとき、庫内が高温になっていませんか。 → <b>【とりけし】</b> キーを押し、ドアを開けてしばらく庫内をさましてから、やり直してください。それでも「E06」「E33」が表示されたときは、電源プラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご連絡ください。

### 表示部に「D」が表示されているとき（デモ運転状態）

	●デモ運転状態のときは、加熱できません。 <b>&lt;デモの解除のしかた&gt;</b> ① <b>【とりけし】</b> キーを5回押す。 （ピッピッとブザーが鳴り、表示部の「0」が点滅します。） ② <b>【あたため・スタート】</b> キーを5回押す。 （ピッピとブザーが鳴り、表示部の「0」が点灯表示に変わり、） 「D」が消えると、正常にご使用いただけます。 ※表示部が0以外の表示になっている場合は、 <b>【とりけし】</b> キーを1回押して、0表示に戻してから解除をしてください。
---	---



**危険**



分解禁止

**絶対にキャビネットをはずさない。分解・改造・修理をしない。**

→火災・感電・けがの原因

●修理はお買い上げ販売店にご相談ください。

## カフェメニュー

### フレンチ

フレンチA CAFE RECIPE .....59  
若鶏もも肉のディアブル風  
なすとトマトのティアン

フレンチB .....59  
バゲットのカナッペ3種(オイルサーディンとカマンベールチーズ&ピザ風&アスパラと生ハム)／キャロットラペ風ソテー

### スパニッシュ

スパニッシュA CAFE RECIPE .....60  
エビのアヒージョ  
豚ロース肉とオレンジのバレンシア風

スパニッシュB .....60  
スパニッシュオムレツ／きのこのガーリックオイル炒め／エビの香草焼き

### アメリカン

ベークルセット .....61  
ベークル／チーズオムレツ&ベーコン

ロコモコセット .....61  
ハンバーグ／サニーサイドアップ  
パンブキンソテー

フライドチキンセット .....61  
フライドチキン／フライドポテト  
焼きブロッコリー〜マヨネーズかけ〜

### スイーツ

アップルジンジャーケーキ CAFE RECIPE .....62  
オレンジチョコチップケーキ CAFE RECIPE

バーケーキ .....63  
栗とあずきのケーキ／ブルーベリーのケーキ  
チョコバナナのケーキ／チーズケーキパー

クッキー .....63~64  
ブルーベリーシリアルクッキー  
チョコナッツクッキー  
ダブルチーズクッキー  
ごまごまクッキー

マフィン .....64  
バナナマフィン／りんごのカップケーキ  
ダブルチョコマフィン  
ブルーベリーヨーグルトのマフィン

## お菓子・パン

ショートケーキ .....65

シフォンケーキ .....66

パウンドケーキ .....66

ロールケーキ .....67  
ココアロール／抹茶ロール

マドレーヌ .....67

クッキー(型抜き／しぼりだし) .....68

チョコチップクッキー .....68

スフレチーズケーキ .....69  
コーヒーマーブルチーズケーキ  
かぼちゃスフレケーキ

シュークリーム .....70  
カスタードクリーム／エクレア  
パリプレスト

アップルパイ .....71  
りんごの甘露

蒸しプリン .....72  
ふかしもち .....72

芋栗きんとん  
ロールパン .....73

ビッグピザ .....74  
トースト .....74

クロックムッシュ  
フランスパン .....75~76

プチフランス／チーズフランス  
まめまめフランス

### 冷凍パン生地

クロワッサン .....77  
メロンパン .....78  
パイ・スコーン .....78

## セットメニュー

### 肉料理と付け合せ

ガーリックチキン&もやしときのこのソテー .....79  
豚肉ロール巻き&根菜のたらこ和え .....79

### 魚のグリルとソース

サーモンのグリル&トマトソース .....80  
鯛のグリル&カレーきのこのソース .....80

## ヘルシーフライ・グラタン

フライ用パン粉の作り方 .....81  
豚肉のポテトフライ .....81  
えびのヘルシーフライ .....81  
マカロニグラタン .....82  
ホワイトソース  
なすとトマトのグラタン .....82

## スチームグリル

鶏の照り焼き .....83  
タンドリーチキン .....83  
フライドチキン .....83  
さばの塩焼き .....84  
塩鯖 .....84  
焼き魚メニュー一覧  
いかの姿焼き .....84

## スチームオーブン

ハンバーグ .....85  
豆腐ハンバーグ .....85  
韓国風ひと口ハンバーグ .....85

魚のホイル蒸し .....86  
鮭とパプリカのマヨネーズ風味 .....86  
鶏肉の中華風蒸し .....86  
茶わん蒸し .....87  
蒸したまご .....87  
蒸し鶏とキャベツのサッパリ和え .....87

## オーブン低温調理

さんまのコンフィ .....88  
鶏肉のコンフィ .....88  
メレンゲクッキー .....88  
ドライハーブ .....88

## 野菜メニュー・パスタ

カポナータ .....89  
緑黄色野菜のホットサラダ .....89  
いろいろきのこのマリネ .....89  
ミネストローネ .....90  
野菜いっぱいカレースープ .....90  
かぼちゃとにんじんの味噌スープ .....90  
梅しらすおこわ .....91  
山菜のもちもちおこわ .....91  
さつまいもと枝豆のおこわ .....91  
パスタをゆでる .....92

## 温度調理

こんぶだし .....93  
豆のもどし .....93  
金時豆 .....93  
昆布豆 .....93  
ヨーグルト .....94  
ジャム .....94  
いちごジャム／りんごジャム  
ブルーベリージャム

## お総菜

ローストチキン .....95  
肉じゃが .....95  
えびのベーコン巻き .....95  
ごはん .....96  
あさりの酒蒸し .....96  
あさりのワイン蒸し  
和風サラダ .....96

アイデアクッキング .....97



CAFE  
RECIPE

## フレンチA

若鶏もも肉のディアブル風  
(マスタードパン粉焼き)

なすとトマトのティアン  
(グリルバジル風味)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ④フレンチ	中段	約20分

材料 (2人分) 約363kcal/1人分


### 若鶏もも肉のディアブル風

- ・若鶏もも肉(4等分にする) ……160g
- ・フレンチマスタード ……小さじ4
- ・パン粉 ……20g
- ・ウスターソース ……小さじ1
- ・白ワイン ……小さじ2
- ・塩・こしょう ……少々

### なすとトマトのティアン

- ・なす ……1本
- ・トマト(小) ……1個
- ・バジル(乾燥) ……少々
- ・オリーブオイル ……大さじ2
- ・塩 ……適量

並べ方



手前

## 作り方

### ■若鶏もも肉のディアブル風の下ごしらえ

- ① ボールにウスターソースと白ワインを入れ、鶏肉を約10分間つけ、なじませる。
- ② 鶏肉に塩・こしょうをし、アルミホイルを敷いたオープン皿に①を図のように並べ、鶏肉1切れに対し、小さじ1のマスタードを塗る。
- ③ マスタードの上に、パン粉をまんべんなくふりかける。

### ■なすとトマトのティアンの下ごしらえ

- ④ なすは5〜7mmの厚さで8枚に切り、トマトは5〜7mmの厚さで6枚に切る。
- ⑤ オープン皿になす4枚とトマト3枚を交互に図のように置き、2列に並べる。
- ⑥ ⑤に塩を軽くふり、バジル、オリーブオイルをかける。

### ■加熱

- ⑦ ⑥のオープン皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押して【4 フレンチ】に合わせ【スタート】を押して加熱する。



## フレンチB

バゲットのカナッペ3種  
(オイルサーディンとカマンベールチーズ/  
ピザ風/アスパラと生ハム)

キャロットラペ風ソテー

並べ方



手前

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ④フレンチ	中段	約17分

材料 (2人分) 約701kcal/1人分

### バゲットのカナッペ3種

- ・フランスパン(厚さ2cmに切る) ……6切れ
- 〈オイルサーディンとカマンベールチーズ〉
- ・カマンベールチーズ(2等分する) ……25g
- ・オイルサーディン ……2匹
- ・プチトマト(半分に切る) ……1個
- ・にんにく ……ひとかけ
- ・オリーブオイル ……少々
- ・粗びき黒こしょう ……少々

### 〈ピザ風/アスパラと生ハム〉

- ・辛子バター ……適量
- ・玉ねぎ(みじん切り) ……20g
- ・ツナの缶詰 ……20g
- ・④ トマトケチャップ ……小さじ2
- ・マヨネーズ ……大さじ1½
- ・塩・こしょう ……少々
- ・ベーコン(短冊切り) ……1/4枚
- ・プチトマト(厚さ5mmに切る) ……1個
- ・アスパラガス(長めの斜め切り) ……1本
- ・生ハム ……2枚
- ・ピザ用チーズ ……40g

### キャロットラペ風ソテー

- ・にんじん(せん切り) ……80g
- ・オリーブオイル ……小さじ2
- ・塩・こしょう ……少々
- ・アルミホイル(25×25cm) ……1枚
- ・お好みの柑橘フルーツ・ディル
- ・フレンチドレッシング ……適量

## 作り方

### ■バゲットのカナッペ3種の下ごしらえ

- ① フランスパン2切れに、にんにくの切り口をこすりつけ、オリーブオイルを塗り、上にチーズ、オイルサーディン、プチトマトの順に1個ずつのせ、粗びき黒こしょうをふる。
- ② 残り4切れのフランスパンに辛子バターをぬり、その上に混ぜ合わせた④を広げてのせる。
- ③ ②のパン2切れにベーコン、プチトマトをのせ、チーズを散らす。
- ④ ②の残りの2切れのパンにアスパラのせ、チーズを散らす。

### ■キャロットラペ風ソテーの下ごしらえ

- ⑤ にんじんは、皮をむいてせん切りにし、アルミホイルで容器を作った中に入れ、塩・こしょうし、オリーブオイルを回しかける。

### ■加熱

- ⑥ オープン皿に、①、③、④、⑤を図のようにのせる。
- ⑦ ⑥のオープン皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押して【4 フレンチ】に合わせ【仕上り調節】弱を押し、【スタート】を押して加熱する。

### ■盛り付け

- ⑧ 焼き上がった④の2切れに生ハムをのせる。お好みで、キャロットラペ風ソテーにフレンチドレッシングをかけ、柑橘フルーツ・ディルを添える。





CAFE  
RECIPE

## スパニッシュA

### エビのアヒージョ

（エビのオイル煮）

### 豚ロース肉とオレンジの バレンシア風

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑤スパニッシュ	 中段	約20分

材料（2人分） 約557kcal／1人分

#### エビのアヒージョ


（直径約10cmのグラタン皿など）

- むき小エビ ……120g
- オリーブオイル ……大さじ2
- たかのつめ ……2本
- にんにく ……2かけ
- カットレモン（ $\frac{1}{4}$ カット） ……2切れ
- 塩 ……2g

#### 豚ロース肉とオレンジのバレンシア風

- 豚ロース肉（トンカツ用・1枚約80g） ……2枚
- オレンジ（皮をむき6枚に切る） ……1個
- オリーブオイル ……大さじ2
- 塩・こしょう ……少々
- 玉ねぎ（くし切り） …… $\frac{1}{4}$ 個
- パセリみじん切り ……少々
- アルミホイル（25×25cm） ……1枚

並べ方



手前

## 作り方

### ■エビのアヒージョの下ごしらえ

- ① たかのつめは2つに折り、中の種を取り除いておく。にんにくは皮をむき、スライスする。
- ② 指定の大きさのグラタン皿に①とオリーブオイル、むき小エビを入れ、塩を各1gずつ入れて混ぜ、図のようにオープン皿にのせる。

### ■豚ロース肉とオレンジのバレンシア風の下ごしらえ

- ③ 豚ロース肉は包丁で筋に切り込みを入れ、たたいてのばし、1枚を4つ切りにして、両面に塩・こしょうをする。
- ④ アルミホイルで容器を作り、③を重ねるように並べる。その上にスライスしたオレンジを置き、上からオリーブオイルをかける。
- ⑤ ②の手前に④を置き、空いているところに玉ねぎを1枚ずつはがし並べて、塩を少々ふりかける。

### ■加熱

- ⑥ ⑤のオープン皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【5 スパニッシュ】に合わせ【スタート】を押して加熱する。

### ■盛り付け

- ⑦ 肉とオレンジを重ねて盛り、玉ねぎにパセリをふる。②にレモンをしぼりかける。




## スパニッシュB

### スパニッシュオムレツ

### きのこのガーリックオイル炒め

### エビの香草焼き

並べ方



手前

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑤スパニッシュ	 中段	約20分

材料（2人分） 約457kcal／1人分

#### スパニッシュオムレツ

（直径15cmのパイ・グラタン皿）

- ジャがいも ……小1個（約80g）
- 玉ねぎ（薄切り） …… $\frac{1}{4}$ 個（50g）
- ベーコン（短冊切り） ……1枚
- ピーマン（みじん切り） …… $\frac{1}{2}$ 個
- バター ……10g
- ミニトマト（半分に切る） ……3個
- 卵（溶きほぐす） ……2個
- 牛乳 ……大さじ1
- ピザ用チーズ ……20g
- 塩・こしょう ……少々

#### きのこのガーリックオイル炒め

- きのこと ……120g  
（マッシュルーム、しいたけなど合わせて）
- にんにく（薄切り） ……1かけ
- オリーブオイル ……大さじ1
- 塩・こしょう ……少々
- アルミホイル（25×25cm） ……1枚

#### エビの香草焼き

- エビ ……4尾
- 塩・こしょう ……少々
- ドライハーブ（パセリ、オレガノなど） ……少々
- オリーブオイル ……適量

## 作り方

### ■スパニッシュオムレツの下ごしらえ

- ① ジャがいもは皮をむいて薄めのいちよう切りにし、水にさらす。
- ② バター（分量外）を薄く塗った耐熱容器に①と④を入れてラップをし、【レンジ出力600W】で約2分加熱する。
- ③ ②によく混ぜ合わせた③を入れる。最後にミニトマトをのせ入れる。

### ■きのこのガーリックオイル炒めの下ごしらえ

- ④ きのは石づきなどを落として、適当な大きさに切る。
- ⑤ アルミホイルで容器を作り、④とにんにくを入れ、オリーブオイルを回しかけ、塩・こしょうする。

### ■エビの香草焼きの下ごしらえ

- ⑥ エビは洗って殻をむかずキッチンペーパーで水気をとり、塩・こしょうし、ドライハーブとオリーブオイルをまぶす。

### ■加熱


- ⑦ オープン皿に③と⑤を図のように置き、空いているところに⑥を置く。
- ⑧ ⑦のオープン皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【5 スパニッシュ】に合わせ【スタート】を押して加熱する。





## ベーグルセット

ベーグル  
チーズオムレツ&ベーコン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑥アメリカン	 中段	約15分

材料 (2人分) 約369kcal/1人分

### チーズオムレツ&ベーコン

- ・アスパラガス……………1本
- ・ナチュラルチーズ……………40g
- ・卵……………1個
- ・④牛乳……………小さじ2
- ・塩・こしょう……………少々
- ・ブラックペッパー……………少々
- ・アルミカップ(目玉焼き用)……………2枚
- ・ベーコン(半分に切る)……………2枚

### ベーグル

- ・ベーグル(市販品)……………2個

## 作り方

### ■チーズオムレツの下ごしらえ

- ① アスパラガスは硬い部分を取り除き、5mm幅で斜めに切る。
- ② オープン皿にアルミカップを置き、混ぜ合わせた④を流し入れ、アスパラガスを分け入れる。


### ■加熱

- ③ ベーグルと半分に切ったベーコンをオープン皿にのせる。
- ④ ③のオープン皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【6 アメリカン】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



## ロコモコセット

ハンバーグ  
サニーサイドアップ  
パンプキンソテー

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑥アメリカン	 中段	約15分

材料 (2人分) 約710kcal/1人分

### ロコモコ

- ・ハンバーグ(冷蔵品・約100g)……………2個
- ・卵……………2個
- ・キャベツ(せん切り)……………20g
- ・塩・こしょう……………少々
- ・ごはん……………2杯分
- ・好みのソース……………適量
- ・アルミカップ(目玉焼き用)……………2枚

### パンプキンソテー

- ・かぼちゃ(せん切り)……………60g
- ・塩・こしょう……………少々
- ・オリーブオイル……………大さじ1

## 作り方

### ■ロコモコの下ごしらえ

- ① アルミカップにキャベツを分け入れ、軽く塩・こしょうしてから卵を割り入れる。

### ■パンプキンソテーの下ごしらえ

- ② かぼちゃはせん切りにし、ボールなどでオリーブオイルをまぶし、塩・こしょうする。

### ■加熱

- ③ オープン皿にハンバーグ、①、②をのせ、中段に入れる。
- ④ 【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【6 アメリカン】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。


### ■盛り付け

- ⑤ ごはんにハンバーグとサニーサイドアップをのせ、好みのソースをかける。



## フライドチキンセット

フライドチキン  
フライドポテト  
焼きブロッコリー〜マヨネーズがけ〜

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑥アメリカン	 中段	約19分

材料 (2人分) 約336kcal/1人分

### フライドチキン

- ・鶏手羽中……………8本
- ・唐揚げ粉(市販品)……………適量

### フライドポテト

- ・冷凍のフライドポテト(市販品)……………80g

### 焼きブロッコリー〜マヨネーズがけ〜

- ・ブロッコリー(小房に分ける)……………70g
- ・マヨネーズ……………適量
- ・パン粉……………大さじ1
- ・アルミホイル(25×25cm)……………1枚

## 作り方

### ■フライドチキンの下ごしらえ

- ① 鶏手羽中に唐揚げ粉をまぶし、オープン皿の奥に並べる。

### ■焼きブロッコリー〜マヨネーズがけ〜の下ごしらえ

- ② アルミホイルで容器を作り、オープン皿の手前にのせる。容器にブロッコリーを入れ、マヨネーズを適量かけ、その上にパン粉をふりかける。


### ■加熱

- ③ オープン皿の空いた場所に冷凍のフライドポテトを、重ならないように並べる。
- ④ ③のオープン皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【6 アメリカン】に合わせ、【仕上り調節】強を押し【スタート】を押して加熱する。



CAFE  
RECIPE

## アップルジンジャー ケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑦-4 スイーツ (ホールケーキ)	 下段	焼き上げ 約36分

### 材料

(直径21cmのタルト型1台分)

- ・ホットケーキミックス ……200g
- ・バター ……100g
- ・砂糖 ……50g
- ・卵 (溶きほぐす) ……2個
- ・りんご ……正味300g  
(厚さ5mmのいちょう切り)
- ・しょうが(細切り) ……正味12g

### 作り方

- ① タルト型の内側にサラダ油 (分量外) を薄く塗り、硫酸紙を敷き込む。
- ② 耐熱容器にしょうがと水150mLを入れ、【レンジ出力600W】で約2分加熱する。加熱後、ざるにあけて、しょうがの水気をよくきる。

- ③ 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30～60秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。加熱後、砂糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。
- ④ オープンの予熱をする。【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【7-4 スイーツ (ホールケーキ)】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。  
※予熱時間 約10分
- ⑤ ③に卵を少しずつ加えながらよく混ぜ、なめらかになったら、ホットケーキミックスを入れる。
- ⑥ ⑤にりんごと②を加え、よく混ぜる。
- ⑦ ①の型に⑥を流し込み、表面をならして、型を台にトントンと軽く落として空気抜きをする。
- ⑧ ブザーが鳴って予熱が終われば、オープン皿の中央に⑦を置いて下段に入れ、【スタート】を押して焼く。

### バリエーション



## オレンジチョコチップケーキ

### 材料

(直径21cmのタルト型1台分)

- ・ホットケーキミックス ……200g
  - ・バター ……100g
  - ・砂糖 ……30g
  - ・卵 (溶きほぐす) ……2個
  - ・オレンジマーマレード ……50g  
(コアントロー小さじ1でのばす (なければキルシュまたはブランデーでも良い))
  - ・チョコチップ ……50g
  - ・オレンジ ……1～2個
  - ・牛乳 ……小さじ2
- 仕上げ用
- ・オレンジマーマレード ……適量  
(お湯または洋酒 少々でのばす)

- ① タルト型の内側にサラダ油 (分量外) を薄く塗り、硫酸紙を敷き込む。
- ② オレンジは4～5mm位の少し厚めに輪切りにしておく。
- ③ アップルジンジャーケーキの作り方③～⑤を参照してケーキ生地を作り、卵を加えた後オレンジマーマレードを加え混ぜ、ホットケーキミックス、牛乳、チョコチップの順に加えよく混ぜる。
- ④ ①の型に③を流し込み表面をならし、輪切りにした②を端を少し重ねながら表面をおおうようにのせ、空気抜きをする。
- ⑤ アップルジンジャーケーキの焼き方と同様に焼き、冷めてから仕上げ用のマーマレードを塗る。

### CAFE RECIPE : 料理製作

#### フレンチA



料理長 青草英憲さん

#### TOOTH TOOTH GARDEN RESTAURANT

(トゥーストゥースガーデンレストラン)

神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館11F  
<http://www.toothtooth.com/dining.html>

“シンプル・ナチュラル・アルチザン”がテーマ。ガーデンテラスからの太陽の光と芝生の緑、店内の手塗りの土壁に木のぬくもりを感じる家具が、たまらないくつろぎと癒しに包まれる。そこで出されるのは、「太陽がいっぱいのガーデン料理」。季節の有機野菜をふんだんに使い、炭火で素材の持ち味を引き出すシンプルに素材を活かしたフレンチの店です。系列店として東京 恵比寿に「TOOTH TOOTH」を展開。

#### スパニッシュA



料理長 松井良輔さん

#### BARBARA market place Grand Royal

(バビラ・マーケットプレイスグランドロイヤル)

大阪市北区中崎西2-4-29  
<http://www.b-barbara.com/market/>

ヨーロッパの市場の活気を表現。石畳の町並みの路地裏を思わせる店内。素材の良さを活かしてシンプルさの中にオツなエッセンスを加えたタパスは100種以上、ドリンクも約200種あるワイワイ・ガヤガヤ大人が楽しめるレストランバー。現在、大阪 (茶屋町・中崎町・阿倍野)、東京 (丸の内・霞ヶ関) の5店舗展開している。

#### アップルジンジャーケーキ・オレンジチョコチップケーキ



統括料理長 古田亜紀子さん

#### Café Fish!

(カフェ フィッシュ)

神戸市中央区波止場町2-8  
<http://www.cafe-fish.com/>

神戸メリケンパークの玄関口に位置するカフェ。ガラス張りで心地よい太陽の光がゆったりとした気分を満喫させてくれる店。海辺の近くで、有名ホテルも近いので、ブライダル2次会やパーティーに大人気の大箱カフェ。



## 栗とあずきの ケーキ



### 材料 (20×20cmの型1個分)

- ホットケーキミックス …… 100g
- バター (室温にもどしておく) …… 40g
- 砂糖 …… 30g
- 卵 (溶きほぐす) …… 2個
- 栗の甘露煮 (粗くきざむ) …… 50g
- ゆであずき (缶) …… 100g

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑦-1 スイーツ (パーケーキ)	 下段	焼き上げ 約19分 (強は約20分)

## 作り方

- ① ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ② オープンの予熱をする。【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【7-1 スイーツ (パーケーキ)】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。  
※予熱時間 約10分
- ③ ①に卵を少しずつ加え、よく混ぜる。
- ④ ホットケーキミックスを加えよく混ぜ、栗を入れて軽く混ぜ合わせる。
- ⑤ オープン用シートを敷いた型に生地を流し入れ、ゆであずきを少しずつスプーン等でいれる。
- ⑥ ブザーが鳴って予熱が終われば、オープン皿の中央に⑤をのせて、下段に入れ、【スタート】を押して焼く。

# パーケーキ

## パーケーキのバリエーション

焼き方は栗とあずきのケーキと同じです。

### ブルーベリーのケーキ

#### 材料 (20×20cmの型1個分)

- ホットケーキミックス …… 100g
- バター (室温にもどしておく) …… 80g
- 砂糖 …… 60g
- 卵 (溶きほぐす) …… 2個
- ブルーベリージャム …… 大さじ3

- ① ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ② ①に卵を少しずつ加えよく混ぜ、さらにホットケーキミックスを加えよく混ぜる。
- ③ オープン用シートを敷いた型に生地を流し入れ、ブルーベリージャムをのせて箸などでマープル状にする。

### チョコバナナのケーキ

#### 材料 (20×20cmの型1個分)

- ホットケーキミックス …… 70g
- バター (室温にもどしておく) …… 60g
- 砂糖 …… 60g
- 卵 (溶きほぐす) …… 2個
- チョコレート …… 60g
- バナナ (厚さ5mmの輪切り) …… 中1本
- 牛乳 …… 大さじ1

- ① 耐熱容器にチョコレート、牛乳を入れ【レンジ出力600W】で約40秒加熱し、溶かし混ぜる。
- ② ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ③ ②に卵を少しずつ加えよく混ぜ、さらにホットケーキミックス、①を順に加えよく混ぜる。
- ④ オープン用シートを敷いた型に③を流し入れ、表面にバナナを並べのせる。

\*【仕上り調節】強で焼きます。

### チーズケーキバー

#### 材料 (直径18cmの型1個分)

- ホットケーキミックス …… 50g
- クリームチーズ …… 120g
- バター (約1cm角に切る) …… 10g
- レモン汁 …… 小さじ2
- 砂糖 …… 40g
- 卵 (溶きほぐす) …… 1個
- 生クリーム …… 大さじ2

- ① 耐熱性のボールにクリームチーズとバターを入れ、【レンジ出力200W】で約1分加熱して柔らかくし、レモン汁を加えクリーム状に練る。
- ② ①に砂糖を加えてよくすり混ぜ、卵、生クリームを加え、さらによく混ぜる。
- ③ ②にホットケーキミックスを加え、さっくりと混ぜる。
- ④ オープン用シートを敷いた型に③を流し入れる。【7-1 スイーツ (パーケーキ)】の【仕上り調節】強に合わせ、予熱後焼く。




## ブルーベリー シリアルクッキー



### 材料 (約16枚分)

- クッキー生地
  - ホットケーキミックス …… 100g
  - バター (室温にもどしておく) …… 50g
  - 砂糖 …… 40g
  - 卵 (溶きほぐす) …… 1/2個
- コーンフレーク …… 40g
- ブルーベリー …… 40g
- ラム酒 …… 小さじ1

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑦-3 スイーツ (クッキー)	 中段	焼き上げ 約15分

## 作り方

- ① ブルーベリーにラム酒をふりかけ、混ぜる。
- ② ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ③ ②に卵を少しずつ加え、よく混ぜる。
- ④ ③にホットケーキミックスを加え、さっくりと混ぜる。
- ⑤ ④にブルーベリーを入れコーンフレークを手で粗く砕いて加え、混ぜ合わせる。
- ⑥ オープンの予熱をする。【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【7-3 スイーツ (クッキー)】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。  
※予熱時間 約10分
- ⑦ ⑥を約1/6量ずつスプーンですくい、オープン用シートを敷いたオープン皿に並べる。
- ⑧ ブザーが鳴って予熱が終われば、⑦のオープン皿を中段に入れ、【スタート】を押して焼く。

# クッキー




## バナナマフィン



### 材料（直径6.5cmのマフィン型6個分）

- ホットケーキミックス ……100g
- バター（室温にもどしておく）…40g
- 砂糖 ……20g
- 卵（溶きほぐす） ……1個
- プレーンヨーグルト ……大さじ1
- バナナ（皮をむく） ……1本
- レモン汁 ……小さじ1
- シナモン ……少々

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑦-2 スイーツ (マフィン)	 中段	焼き上げ 約20分

## 作り方

- ① バナナはフォーク等でつぶしてピューレ状にし、レモン汁をかける。
- ② ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ③ ②に卵を少しずつ加え、さらにヨーグルトを加え混ぜる。さらにホットケーキミックス、シナモンを加えてさっくりと混ぜ、①を加え軽く混ぜる。
- ④ オープンの予熱をする。【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【7-2 スイーツ(マフィン)】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。  
※予熱時間 約10分
- ⑤ ③をカップ6個に分け入れ、オープン皿にのせる。
- ⑥ ブザーが鳴って予熱が終われば、オープン皿を中段に入れ、【スタート】を押して焼く。



## マフィン

## ＝ カップケーキのバリエーション

焼き方はバナナマフィンと同じです。

### りんごのカップケーキ

#### 材料（直径6.5cmのマフィン型6個分）

- ホットケーキミックス ……100g
- バター ……50g
- 砂糖 ……20g
- 卵（溶きほぐす） ……1個
- プレーンヨーグルト ……大さじ2
- りんご（皮ごと1cm角に切る） ……1/2個

- ① 耐熱容器にバターを入れ、【レンジ出力600W】で約40秒加熱し、溶かす。
- ② ボールに卵と砂糖を入れてよくすり混ぜ、①とヨーグルトを加えよく混ぜる。
- ③ ②にホットケーキミックスを加えてさっくりと混ぜ、りんごを加えて軽く混ぜる。

### ダブルチョコマフィン

#### 材料（直径6.5cmのマフィン型6個分）

- ホットケーキミックス ……100g
- バター（室温にもどしておく）…50g
- 砂糖 ……30g
- 卵（溶きほぐす） ……1個
- チョコレート ……50g
- 牛乳 ……大さじ2
- ココア ……小さじ1
- チョコチップ ……50g

- ① チョコレートは粗くきざんで、牛乳と一緒に耐熱容器に入れ、【レンジ出力600W】で約40秒加熱し、溶かす。
- ② ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を入れてよくすり混ぜる。さらに卵を少しずつ加え、①を加えて、さらによく混ぜる。
- ③ ②にホットケーキミックス、ココアをふるいながら加えてさっくりと混ぜ、チョコチップを加えて、軽く混ぜる。

### ブルーベリーヨーグルトのマフィン

#### 材料（直径6.5cmのマフィン型6個分）

- ホットケーキミックス ……100g
- バター（室温にもどしておく）…40g
- 砂糖 ……30g
- 卵（溶きほぐす） ……1個
- プレーンヨーグルト ……大さじ3
- ブルーベリージャム ……40g

- ① ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ② ①に卵を少しずつ加え、さらにヨーグルトを加え混ぜる。
- ③ ②にホットケーキミックスを加えてさっくりと混ぜ、ブルーベリージャムを加え、軽く混ぜる。

## ＝ クッキーのバリエーション

焼き方はブルーベリーシリアルクッキーと同じです。

### チョコナッツクッキー

#### 材料（約16枚分）

- クッキー生地 1回分  
（ブルーベリーシリアルクッキー 参照）
- お好みのナッツ（粗く砕くか刻む）…40g  
（カシューナッツ、アーモンドなど）
- チョコチップ ……50g

- ① ブルーベリーシリアルクッキーの作り方②～④を参照して生地を作り、お好みのナッツとチョコチップを加え軽く混ぜ合わせる。

### ダブルチーズクッキー

#### 材料（約16枚分）

- ホットケーキミックス ……100g
- バター（室温にもどしておく）…30g
- 卵（溶きほぐす） ……1個
- 「ピザ用チーズ」…50g
- 「A」粉チーズ ……20g
- 粉チーズ（仕上げ用） ……適量

- ① ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、卵を少しずつ加え混ぜる。
- ② ①にホットケーキミックスを加えてさっくりと混ぜ、Aを加え、手で混ぜ合わせる。
- ③ オープン用シートを敷いたオープン皿に②を約1/16量ずつスプーンですくいのせる。表面に水（分量外）を薄くぬり、それぞれに粉チーズをふる。

### ごまごまクッキー

#### 材料（約24本分）

- ホットケーキミックス ……100g
- バター（室温にもどしておく）…30g
- 卵（溶きほぐす） ……1/2個
- 「すりごま」…大さじ1
- 「A」いりごま ……大さじ2

- ① ボールにバターを入れゴムベラでよく練り、卵を加え混ぜる。
- ② ①にホットケーキミックス、すりごま、いりごまを順に加え、手でよく混ぜ合わせる。
- ③ ②の生地をひとまとめにし、ラップ2枚にはさんで厚さ6～7mmの長方形にのばし1.5cm幅の棒状に切り、オープンシートを敷いたオープン皿に並べて焼く。



# ショートケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約43分
〈焼き上げ〉 オートメニュー ②4ケーキ	 下段	

## 材料

(直径21cmの金属製ケーキ型1個分)

### スポンジケーキ

- 卵 …………… M寸4個
- 砂糖 …………… 120g
- 薄力粉 …………… 120g
- ① { バター (小さきざむ) …… 20g
- { 牛乳 …………… 大さじ1
- バニラエッセンス …………… 少々
- 硫酸紙 (型に敷く)

### ホイップクリーム

- 生クリーム …………… 300mL
- ② { 粉砂糖 …………… 大さじ5
- { ブランデー …………… 少々

### シロップ

- ③ { 砂糖 …………… 大さじ5
  - { 水 …………… 大さじ5
- (合わせてレンジ出力600Wで約2分加熱)
- リキュール …………… 大さじ1
  - (◎と合わせる)
  - いちご …………… 25～30個

## 作り方

### ●スポンジケーキ

- ① ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。



- ② 耐熱容器に①を入れ、【レンジ出力600W】で約30秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、バターを溶かす。

- ③ 卵は卵白と卵黄に分け、別々のボールに入れる。卵白は泡立器でツノが立つまで泡立て、半量の砂糖を2～3回に分けて入れ、つやが出るまでさらに泡立てる。



- ④ 卵黄に残りの砂糖を入れ、白くもったりするまで泡立てる。

- ⑤ ③に④とバニラエッセンスを加えて混ぜ合わせる。

- ⑥ ⑤に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないように、さっくりと粉が消えるまで混ぜ合わせ、②をふりまくように加えて混ぜる。

※バターは底に沈みやすいので、底からすくいあげるように手早く混ぜ込む。

- ⑦ ①に⑥を流し入れ、トントンと軽くたたいて空気抜きをする。



- ⑧ オープン皿の中央に⑦をのせて下段に入れ、操作ダイヤルを回して【24 ケーキ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき

【オープン】(予熱なし) 160℃ 約38～43分

※竹串をさして、何もついてこなければでき上がり。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

- ⑨ 焼き上がれば、すぐに型ごと20cm位の高さから1回落とし、焼き縮みを防ぐ。ケーキ型から出し、硫酸紙をはずしてネットの上でさます。

## ●デコレーション

- ① よく冷やした生クリームに⑧を加え、ツノが立つまで泡立てる。

- ② スポンジケーキは横半分に切り、切り口と表面にシロップをぬる。

- ③ いちごは飾り用のものを残して薄切りにし、ホイップクリームと共に挟み込む。残りのクリームといちごで好みのデコレーションに仕上げる。



## ●直径15～24cmのサイズのケーキを焼くことができます。

- 作り方は21cmの型と同じ要領です。
- 手動で焼くときは【オープン】(予熱なし) 160℃で焼きます。(時間は右表参照)
- 15cmは手動で焼いてください。(自動ではできません。)

直径		15cm	18cm	21cm	24cm
材料					
卵		M寸2個	M寸3個	M寸4個	M寸5個
砂糖		50g	90g	120g	170g
薄力粉		50g	90g	120g	170g
バター		10g	20g	20g	25g
牛乳		大さじ1/2	小さじ2	大さじ1	大さじ1 1/2
仕上り調節		—	弱	標準	強
加熱時間の目安	自動	—	約40分	約43分	約45分
	手動	約35分	約36～40分	約38～43分	約40～45分





## シフォンケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	なし	約50分


### 作り方

- ① ボールに卵黄と砂糖の半量を入れ、泡立器で白っぽくなるまで泡立て、水、レモン汁、レモンの皮の順に加えて混ぜる。さらにサラダ油を少しずつ加えながら混ぜる。
- ② ①に④を加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。
- ③ 別のボールで卵白をツノが立つまで泡立て、残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。

- ④ ②に③の $\frac{1}{3}$ 量を加えてよく混ぜ、残りの③を加え、ゴムべらでさっくりと泡をつぶさないように混ぜる。

- ⑤ 型に④を流し入れ、側面をトントンとたたいて空気抜きをする。

- ⑥ 庫内中央に⑤を直接置いて、【オープン】を1度押し(予熱なし)160℃で約50～55分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



※オープン皿は使用しない

### 材料

(直径20cmのシフォンケーキ型1個分)

- 卵黄 …………… 5個分
- 卵白 …………… 6個分
- 砂糖 …………… 120g
- 水 …………… 80mL
- レモン汁 …………… 大さじ1
- レモンの皮(すりおろす) …… 1個分
- サラダ油 …………… 60mL
- ④ { 薄力粉 …………… 120g  
ベーキングパウダー  
…………… 小さじ $\frac{1}{2}$   
(合わせてふるう)


- ⑦ 加熱後、すぐ逆さまにしてさます。完全にさめたら、型とケーキの間にナイフを入れてケーキをはずす。

### ポイント

- 作り方⑤で空気抜きをするときは、軽くたたいてください。強くたたくと逆に空気が入り、大きな穴ができることがあります。
- ケーキをさますときは、逆さまにしないと生地が重みで縮んでしまいます。
- お好みでホイップクリームを添えてもよいでしょう。



## パウンドケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約55分
〈焼き上げ〉 オープン	 下段	

### 材料

(9×18×6cmの金属製パウンド型1個分)

- バター(小さくきざむ) …… 100g
- 砂糖 …………… 80g
- 卵(溶きほぐす) …………… 2個
- ④ { 薄力粉 …………… 120g  
ベーキングパウダー  
…………… 小さじ $\frac{1}{2}$   
(合わせてふるう)
- ドライフルーツ  
{ レーズン …………… 50g  
ドレンチェリー …… 30g  
(みじん切りにし、ブランデー  
大さじ1につけておく)
- バニラエッセンス …………… 少々
- 硫酸紙(型に敷く)

### 作り方

- ① ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。

- ② 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。泡立器でクリーム状になるまで混ぜ、砂糖を3回に分けて混ぜ込む。

- ③ ②に卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドライフルーツとバニラエッセンスを加える。

- ④ ③に④を加え、ゴムべらでさっくりと混ぜ合わせる。

- ⑤ ①に④を流し入れ、表面を平らにして中央を少しくぼませる。

- ⑥ オープン皿の中央に⑤をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)160℃で約55～60分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※竹串をさして何もついてこなければでき上がり。

- ⑦ 型から出し、硫酸紙をはずしてネットにのせてさます。



## ロールケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約23分
〈焼き上げ〉 オープン		

### バリエーション……

#### ココアロール(1枚分)

薄力粉100gを80gに減らし、ココアを20g加え、合わせてふるう。

#### 抹茶ロール(1枚分)

薄力粉に抹茶大さじ1を加え、合わせてふるう。

### 材料(オープン皿1枚分)

- 卵 …………… M寸4個
- 砂糖 …………… 100g
- 薄力粉 …………… 100g
- バター(小さくきざむ) …… 20g
- バニラエッセンス …… 少々
- 硫酸紙(37×37cm)
- ホイップクリーム
  - { 生クリーム …………… 200mL
  - { 砂糖 …………… 大さじ2
  - { バニラエッセンス …… 少々
- お好みのフルーツ …… 適量

### 作り方

- ① オープン皿の内側にサラダ油を薄くぬり、四隅に切り込みを入れた硫酸紙を敷く。
- ② 耐熱容器にバターを入れ、【レンジ出力600W】で約30秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、溶かす。
- ③ ボールに卵を割りほぐして砂糖を加え、湯せんにかけて泡立てる。人肌程度にあたたまったら湯せんからはずし、白っぽくなるまで泡立ててバニラエッセンスを加える。

※泡立器で生地をすくい上げて、もったりと字が書けるくらいが目安。



- ④ ③に薄力粉をふるいながら加えてさっくりと混ぜ合わせ、②を加えて手早く混ぜる。

※バターは底に沈みやすいので、底からすくいあげるように手早く混ぜ込む。

- ⑤ ①に④を流し入れて表面を平らにし、オープン皿の底を軽くたたいて空気抜きをする。

- ⑥ ⑤を下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)170℃で約23~26分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- ⑦ 固くしぼったぬれぶきを広げ、ケーキを裏返してのせて熱いうちに硫酸紙をはがす。さめれば、手前に横平行に3本浅く切り込みを入れ、ホイップクリームを全面にぬり、フルーツをのせて巻く。巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。



## マドレーヌ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約24分
〈焼き上げ〉 オープン		

### 材料

(直径6cmのマドレーヌ型12個分)

- バター(小さくきざむ) …… 120g
- 砂糖 …………… 120g
- 卵(溶きほぐす) …………… 3個
- レモンの皮(すりおろす) …… 1/2個分
- 薄力粉 …………… 120g
- ① { ベーキングパウダー …… 小さじ1/2 (合わせてふるう)
- マドレーヌ型硫酸紙(型に敷く)

### 作り方

- ① 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒~1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。泡立器でよく混ぜ、砂糖を加えて白っぽくなるまで混ぜる。
- ② ①に卵を少しずつ加えて混ぜ、レモンの皮を入れる。①を加えてさらに混ぜ合わせる。
- ③ マドレーヌ型に硫酸紙を敷き、②を分け入れる。
- ④ オープン皿に③をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)180℃で約24~28分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



## クッキー

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約23分
〈焼き上げ〉 オートメニュー 25クッキー	中段	

### ■型抜きクッキー

#### 作り方

- ① 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。白っぽくなるまで練り混ぜ、砂糖を加えてさによく混ぜる。
- ② ①に卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、薄力粉を加えてさっくりと混ぜる。
- ③ 生地をまとめてラップに包み、冷蔵庫で約30分休ませる。


### ■型抜きクッキー

#### 材料 (約49個分)

- バター(小さきざむ) ……100g
- 砂糖 ……70g
- 卵(溶きほぐす) …… $\frac{2}{3}$ 個(30g)
- バニラエッセンス ……少々
- 薄力粉(ふるう) ……200g

- ④ ③をラップとラップの間にはさみ、めん棒で約5mmの厚さにのばす。

- ⑤ オープン皿にサラダ油を薄くぬり、④を好みの型で抜き、間隔を開けて並べる。



- ⑥ ⑤を中段に入れ、操作ダイヤルを回して【25 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき  
【オープン】180℃ 約23～26分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

### ■しぼりだしクッキー

#### 材料 (約36個分)

- バター(小さきざむ) ……120g
- 砂糖 ……80g
- 卵(溶きほぐす) ……1個
- バニラエッセンス ……少々
- 薄力粉(ふるう) ……180g
- ① { ドレンチェリー(みじん切り) ……適量  
レーズン(みじん切り) ……適量

※ココア生地を作るときは、薄力粉を160gにし、ココア20gを加えてふるう。

### ■しぼりだしクッキー

#### 作り方

- ① 生地は型抜きクッキーの作り方①、②と同じ要領で作り、絞り出し袋に入れる。

- ② オープン皿にサラダ油を薄くぬり、①を間隔を開けて絞り出し、①を飾る。

- ③ ②を中段に入れ、型抜きクッキーと同じ要領で焼く。

- 手動のとき  
【オープン】180℃ 約23～26分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



## チョコチップクッキー

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約23分
〈焼き上げ〉 オートメニュー 25クッキー	中段	

### 材料 (約25個分)

- バター(室温に戻しておく) ……60g
- 砂糖 ……60g
- 卵(溶きほぐす) ……1個
- バニラエッセンス ……少々
- チョコチップ ……80g
- くるみ(粗きざむ) ……30g
- 薄力粉 ……110g
- ① { ベーキングパウダー ……小さじ $\frac{2}{3}$   
……………(合わせてふるう)

#### 作り方

- ① ボールにバターを入れ、白っぽくなるまで練り混ぜ、砂糖を加えてさによく混ぜる。

- ② ①に卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、チョコチップとくるみを加えて混ぜる。

- ③ ②に①を加えてさっくりと混ぜる。

- ④ オープン皿にクッキングシートを敷き、③を大きじ1ずつ並べる。

- ⑤ ④を中段に入れ、操作ダイヤルを回して【25 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき  
【オープン】180℃ 約23～26分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。





## スフレチーズケーキ

### 作り方


- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② ケーキ型の内側にバター（分量外）をふちまでたっぷりとぬり、底に硫酸紙を敷く。
- ③ 耐熱性のボールにクリームチーズとバターを入れ、【レンジ出力200W】で約1分30秒～2分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。なめらかになるまで泡立器でよく混ぜる。
- ④ ③に砂糖の半量を加え、しっかり混ぜ、卵黄を加えてなめらかになるまで混ぜる。

- ⑤ ④に生クリーム、牛乳、レモン汁、ブレンダー、薄力粉の順に加え、そのつど泡立器でしっかり混ぜる。
- ⑥ オープンの予熱をする。操作ダイヤルを回して【32 スフレチーズケーキ】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。※予熱時間 約11分
- ⑦ 別のボールで卵白をツノが立つまで泡立て、残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。
- ⑧ ⑤に⑦の $\frac{1}{3}$ 量を加えて卵白のダマがなくなるまで混ぜ合わせる。残りの⑦を2回に分けて加え、さっくりと泡をこわさないように、生地となじむまで混ぜる。
- ⑨ ②に⑧を流し入れ、型を軽くたたいて空気抜きをする。

### 材料

（直径18cmの底の抜けない金属製ケーキ型1個分）

- ・クリームチーズ（小さきざむ）・・・150g
- ・バター（小さきざむ）・・・30g
- ・砂糖・・・90g
- ・卵黄・・・3個分
- ・生クリーム・・・100mL
- ・牛乳・・・50mL
- ・レモン汁・・・大さじ1
- ・ブレンダー・・・大さじ1
- ・薄力粉（ふるう）・・・40g
- ・卵白・・・5個分
- ・あんずジャム・・・大さじ1  
（裏ごしして、ブレンダー小さじ1で溶く）
- ・硫酸紙（型に敷く）

キー／メニュー	付属品	加熱時間
＜下ごしらえ＞ レンジ出力	なし	焼き上げ 約58分
＜焼き上げ＞ オートメニュー ③2 スフレチーズ ケーキ	 下段	

- ⑩ ブザーが鳴って予熱が終われば、オープン皿の中央にぬらしたペーパータオル2枚を敷き、⑨をのせて熱湯（80℃以上）を400mL注ぐ。下段に入れ、【スタート】を押して焼く。  
※加熱途中に表面のこげが気になるときは、アルミホイルをかぶせてください。  
※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ（延長機能の使いかた）を参照ください。
- ⑪ 加熱後、型とケーキの間にナイフを入れ、すき間を作る。室温でさまし、ケーキが型の高さまで沈んだら、型から出してあんずジャムをぬる。

### バリエーション

※材料・生地の作り方、焼き方はスフレチーズケーキと同じです。

## コーヒーマーブルチーズケーキ

### 作り方

インスタントコーヒー大さじ $\frac{1}{2}$ と砂糖小さじ1を湯大さじ $\frac{1}{2}$ で溶き、作り方⑧の最後で加えて軽くひと混ぜする。



## かぼちゃスフレケーキ

### 作り方

クリームチーズとバターの代わりに裏ごししたかぼちゃ180gを使う。  
※レモン汁は加えません。





## シュークリーム


キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約34分
〈焼き上げ〉 オートメニュー ③①シュークリーム	 下段	

### 材料(12個分)

- ・バター(小さきさむ) .....60g
- ・水 .....100mL
- ・薄力粉(ふるう) .....70g
- ・卵(溶きほぐす) .....約4個
- ・カスタードクリーム .....下記参照

### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 深めの耐熱性のボールにバターと水を入れ、【レンジ出力600W】で約3分30秒に合わせ、【スタート】を押して、沸とうするまで加熱する。  
※十分に沸とうしないと生地がうまくふくらみません。
- ③ ②に薄力粉を1度に入れて手早く混ぜる。さらに【レンジ出力600W】で約1分加熱する。
- ④ ③に卵を少しずつ加えながらよく混ぜ合わせる。木べらですくってゆっくり落ちるくらいの固さにする。
- ⑤ オープンの予熱をする。操作ダイヤルを回して【31シュークリーム】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。  
※予熱時間 約12分



- ⑥ オープン皿にアルミホイルを敷き、絞り出し袋に④を入れて直径約4cmに絞り出す。
- ⑦ ブザーが鳴って予熱が終われば、⑥を下段に入れ、【スタート】を押して焼く。加熱が終われば、そのまま庫内に5分ほどおく。  
※生地を庫内に入れたら、焼き上がるまで絶対にドアを開けないでください。
- ⑧ 熱いうちにシューをアルミホイルからはずしてネットの上でよくさまし、切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。  
※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

### ⚠ 注意

バターと水を加熱するとき、バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ることがあります。深めの耐熱容器を使い、バターは小さきさむで水と一緒にに入れて加熱してください。

## ●カスタードクリーム

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約8分

### 材料(シュークリーム約12個分)

- ・牛乳 .....2カップ(400mL)
- ・薄力粉 .....大さじ1½
- ・コーンスターチ .....大さじ1½
- ・A 砂糖 .....60g  
(合わせてふるう)
- ・卵黄 .....3個分
- ・B { バター .....大さじ1  
バニラエッセンス .....少々

### 作り方

- ① 耐熱容器に牛乳を入れ、【レンジ出力600W】で約3分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ② 別の耐熱容器にAを入れ、①を少しずつ加えながら泡立器でよく混ぜる。
- ③ ②に卵黄を少しずつ加えて混ぜ、【レンジ出力600W】で約5～6分に合わせ、【スタート】を押して、途中3～4回混ぜながら加熱する。
- ④ ③にBを加え、手早く混ぜてさます。

## バリエーション

### エクレア



#### 作り方

シュー生地を棒状に9本絞り出し、シュークリームと同じ要領で焼く。  
焼き上がったたらよくさまし、横から切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。上に溶かしたチョコレート进行ぬる。

### パリブレスト



#### 作り方

シュー生地をリング状に絞り出し、表面にスライスアーモンド(適量)をはりつけてシュークリームと同じ要領で焼く。焼き上がったたらよくさまし、横半分に切って下の部分にカスタードクリームをつめ、さらに泡立てたホイップクリームやフルーツなどをつめる。






## 材料

(直径21cmの金属製パイ皿1枚分)

- ① { 強力粉 ……………80g  
薄力粉 ……………120g
- バター ……………160g  
(冷やしたバターを7mm角に切る)
- 冷水  
… $\frac{1}{4}$ ~ $\frac{1}{2}$ カップ(50~100mL)
- りんごの甘煮 ……………下記参照
- 溶き卵 { 卵黄 ……………1個分  
水 ……………小さじ1

# アップルパイ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	 下段	約40分

## 作り方

- ① ①を合わせてふるい、バターを加えて指先で混ぜ込み、分量の冷水をひとまとまりになるまで少しずつ加えながら混ぜる。
- ② バターの形がまだ残っている状態でひとまとめにしてラップに包み、冷蔵庫で約1時間ねかせる。
- ③ 台に薄く打ち粉をし、②をめん棒で厚さ約1cmの長方形にのばす。
- ④ ③の生地を三つ折りにし、再び長方形にする。作り方③、④を4~5回繰り返し、半分に分ける。



- ⑤ ④の半量を約25×25cmにのばし、この上にパイ皿をふせて型よりひとまわり大きく切る。
- ⑥ パイ皿にサラダ油を薄くぬり、生地をのせてピッタリと敷き、まわりの生地を切り落とす。
- ⑦ ⑥の底全体にフォークで穴をあけ、りんごの甘煮をつめる。
- ⑧ ④の残りの生地を約25×31cmの長方形にのばし、25cm角の正方形を1枚と幅2cmのリボンを3本取る。
- ⑨ ⑦のふちに溶き卵を塗り、⑧の生地をかぶせて余分な生地を切り落とす。



- ⑩ ふちに溶き卵をぬり、⑧で取ったリボンを押さえながら重ねる。表面に包丁で切り込みを入れ、あまった生地を飾りつけて表面全体に溶き卵をぬる。
- ⑪ オープン皿の中央に⑩をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)210℃で約40~50分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱途中に表面のこげが気になるときは、アルミホイルをかぶせてください。

## ●りんごの甘煮

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約15分

### 材料(アップルパイ1個分)

- りんご ……………3個(正味600g)
- 砂糖 ……………50~100g
- レモン汁 ……………大さじ1
- シナモン ……………少々
- コーンスターチ ……大さじ $\frac{1}{2}$   
(同量の水で溶く)

## 作り方

- ① りんごは8等分し、皮と芯を取って厚めのいちょう切りにする。
- ② 耐熱容器に①とレモン汁、砂糖を入れてラップをし、【レンジ出力500W】で約13~16分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ ②の汁気を切り、シナモンとコーンスターチを加えて混ぜ、【レンジ出力600W】で約2分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



## 蒸しプリン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	蒸し上げ 約17分
〈蒸し上げ〉 スチーム調理	 中段	

**材料** (直径6cmのプリン型8個分)

- カaramelソース …… 下記参照
- 牛乳 …… 1 $\frac{3}{4}$ カップ (350mL)
- 砂糖 …… 90g
- 卵 (溶きほぐす) …… 3個
- バニラエッセンス …… 少々

### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② プリン型に薄くバター (分量外) をぬり、カaramelソースを分け入れる。
- ③ 耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、【レンジ出力600W】で約3分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、砂糖を溶かして人肌位にさます。
- ④ ③に卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、こして②に分け入れる。
- ⑤ オープン皿の中央にぬらしたペーパータオル2枚を敷き、④を並べて中段に入れ、【Wジェットスチーム】を押して【仕上り調節】弱で約17~20分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

### ●カaramelソース

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約4分

#### 材料

- 砂糖 …… 45g
- ④ { 水 …… 大さじ2
- 水 …… 大さじ1~2

### 作り方


- ① 耐熱容器に④を入れ、【レンジ出力600W】で約4分~4分30秒に合わせ【スタート】を押し、褐色に色づくまで様子を見ながら加熱する。
- ② 水を加えて手早く混ぜる。  
※水を加えたときにはじくので、やけどに注意してください。

### ⚠ 注意

カaramelソースを作るとき、時間をかけすぎないでください。焦げたり発火することがあります。また、加熱後は熱くなっていますので、やけどにご注意ください。



## ふかしいも

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム調理	 中段	約40分

#### 材料(4本分)

- さつまいも …… 4本 (1本約200g)

### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② さつまいもは、きれいに洗い、水気をふき取る。
- ③ オープン皿にネットをのせ、②を並べて中段に入れる。【Wジェットスチーム】を押して【仕上り調節】強で約40~45分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

### アレンジ



## 芋栗きんとん

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約4分

#### 材料(20個分)

- ふかしいも …… 2本
- 栗の甘露煮 (小さくきざむ) …… 適量
- ④ { 砂糖 …… 50g
- 牛乳 …… 1 $\frac{1}{4}$ カップ (50mL)
- 甘露煮のシロップ …… 大さじ2

### 作り方

- ① ふかしいもは熱いうちに皮をむき、裏ごしをする。
- ② 耐熱容器に①と④を入れ、よく混ぜ合わせる。【レンジ出力600W】で約4~6分、途中2~3回混ぜながら加熱する。
- ③ ②に栗を加えて混ぜ、さましてからラップで茶巾に絞る。



# ロールパン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	下段	焼き上げ 約22分

## 材料(12個分)

- 強力粉 ……………200g
- ドライイースト ……小さじ1弱  
(予備発酵のいらないもの)
- ① { 砂糖 ……………大さじ4  
卵 ……………M寸<sup>2</sup>/<sub>3</sub>個  
塩 ……………小さじ<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
牛乳(室温のもの) ……120mL
- バター(室温にもどしておく) ……35g
- 溶き卵 ……………1個分

## 作り方

### ①材料の混合

ボールに強力粉を入れ、中心をくぼませてドライイーストと①を入れ、木じゃくしでまわりの粉を少しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、ひとまとめにする。

### ②材料をこねる

①にバターを少しずつ加え、手にべとつかなくなるまでよくこねる。

### ③生地をたたきつけ

薄く打ち粉をした台に②を取り出し、たたきつける生地の面をそのつど変えながら、平均して約100～150回たたいてなめらかで弾力のある生地を作る。



### ④生地を丸める

生地のなめらかな面を出すようにして丸くまとめ、薄く粉をふった耐熱性のボールに入れる。

### ⑤1次発酵

給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。  
オープン皿に④をのせ、下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし)40℃で約40～60分に合わせ、【スタート】を押して発酵させる。

### ⑥フィンガーテスト

生地が2～2.5倍の大きさに発酵したら指に粉をつけ中央を押してみる。指穴がそのまま残っているようなら十分発酵している。すぐに戻るようなら発酵不足なので、時間を追加する。  
※穴の周囲にしわができて生地がへこむのは発酵のしすぎです。



### ⑦ガス抜き

発酵が十分であれば、生地を手で軽くおさえ、ガス抜きをする。



### ⑧分割

生地を包丁かスケッパーで12等分にする。



### ⑨ベンチタイム

⑧の生地を丸くまとめ、表面が乾燥しないようにぬれぶきん、またはラップをかぶせて約20分休ませる。

### ⑩成形

生地をにんじん形にし、めん棒で細長い三角形にのばして幅の広い方からくるくる巻く。




※生地を傷めないように、やさしく扱ってください。

### ⑪成形発酵(2次発酵)

給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。  
オープン皿にサラダ油を薄くぬり、成形した生地を巻き終わりを下にして並べ、下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし)40℃で約20～40分に合わせ、【スタート】を押して、2～2.5倍の大きさになるまで発酵させる。  
※発酵不足の場合は、様子を見ながら時間を追加してください。

### ⑫焼き上げ

成形発酵が終われば、生地の表面に溶き卵を薄くぬり、下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし)180℃で約22～26分に合わせ、【スタート】を押して焼く。





## ポイント

- 作り方③で生地をたたいている間、手は生地からはなさないようにします。必ずたたきつけられた面で他の面を包みこむようにして、毎回違った面がたたけるようにします。
- 生地のコね方が足りないと小さめのかたいパンになってしまいます。
- 季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。
- スチームを使った発酵なので、ラップや霧吹きは必要ありませんが、条件によってはスチームの発生が悪くなることがあります。表面が乾燥しているようなら霧吹きをしてください。





## ビッグピザ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈発酵〉 スチーム発酵	 下段	焼き上げ 約23分
〈焼き上げ〉 オープン	 下段	

### 材料(30×30cmのピザ1枚分)

#### ピザ生地

- 強力粉 ……………180g
- ドライイースト…………小さじ1/2  
(予備発酵のいらないもの)

- ④ { 砂糖 ……………大さじ1  
塩 ……………小さじ1/2  
牛乳(室温のもの) ……120mL
- バター……………10g

#### 具


- 玉ねぎ(薄切り) ……1/4個(50g)
- ベーコン(短冊切り) ……50g
- スイートコーン(粒状のもの) ……50g
- きのこ(スライス)…………100g
- サラミソーセージ(薄切り)…10枚
- ピーマン(輪切り)…………1個
- ピザソース(市販品) ……適量
- ピザ用チーズ ……………100g
- 塩・こしょう ……………各少々

### 作り方

- ① ロールパン(73ページ参照)の作り方  
①～⑥と同じ要領で生地を作り、ガス抜きをして丸め、固く絞ったふきんをかけて約20分休ませる。
- ② 台に薄く打ち粉をし、①をめん棒で約30×30cmにのばし、サラダ油を薄くぬったオーブン皿にのせてピッタリと敷く。
- ③ ②のふちを少し残してピザソースをぬり、具をのせて軽く塩・こしょうをし、全体にチーズをのせる。
- ④ ③を下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)230℃で約23～27分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



## トースト

キー/メニュー	付属品	加熱時間
パン工房 ⑩ トースト	 上段	2枚 約11分


### 材料

- 食パン(4～8枚切) ……1～4枚

### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。(スチームありのときのみ)
- ② オーブン皿にネットをのせ、食パンをのせて上段に入れる。【パン工房】を押し、操作ダイヤルを回して【10 トースト】の枚数分のコースに合わせ、【スタート】を押して焼く。  
例) 2枚(10-2に合わせ)
- ③ 途中でブザーが鳴れば、すばやく裏返し、再度【スタート】を押して焼く。

### パンの置き方



### ポイント

- 冷凍食パンを焼くときは、【仕上り調節】強で焼きます。
- 焼き上がったら、すぐに取り出します。そのままにしておくと、余熱で焼けすぎてしまいます。
- メーカーやパンの種類によって焼け具合が異なります。

## バリエーション



## クロックムッシュ

### 材料(2枚分)

- 食パン(8枚切) ……………4枚
- バター……………適量
- マスタード……………適量
- マヨネーズ……………適量
- ハム……………4枚
- スライスチーズ……………2枚

### 作り方

- ① 食パンのみみを切り落とす。
- ② パンの内側になる面にバターを薄くぬり、さらに2枚1組の1枚だけにマスタードとマヨネーズをぬる。
- ③ マスタードとマヨネーズをぬったパンの上にハムを2枚ずつのせ、チーズをのせる。もう1枚のパンをのせてはさみ、上から押さえてなじませる。
- ④ オーブン皿にネットをのせ、③をのせて上段に入れる。【パン工房】を押し、操作ダイヤルを回して【10-2】に合わせて【スタート】を押して焼く。
- ⑤ 途中でブザーが鳴れば、すばやく裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



# フランスパン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈発酵〉 スチーム発酵	 下段	焼き上げ 約36分
〈焼き上げ〉 パン工房 ⑪フランスパン		

## 準備するもの

- キャンバス地
- クッキングシート（オープン皿の大きさに切っておく）
- カミソリ
- 生地を移動させる板
- ★約30×20cmの段ボールに紙を巻きつけてとめる。（右参照）



## 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。**
- ② 材料の混合**  
ボールに④を入れ、手で軽く混ぜ合わせる。中央をくぼませて⑥を入れ、まわりの粉を少しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、ひとまとめにする。
- ③ 材料をこねる**  
薄く打ち粉をした台に②を取り出し、手のひらに体重をかけてよくこねる。
- ④ 生地をたたきつけ**  
③をたたきつける面をそのつど変えながら、平均して約100～150回たたきつけて弾力のある生地を作る。生地をのばしてみても薄い膜ができるようならこね上がり。  
※こね上がりの温度は約24℃が適温です。材料の温度で調節します。
- ⑤ 生地をまるめる**  
生地のなめらかな面を出すようにして丸くまとめ、薄く油をぬった耐熱性のボールに入れる。
- ⑥ 1次発酵(1回目)**  
⑤をオープン皿にのせ、下段に入れる。【オープン】を1度押し（予熱なし）30℃で約120分に合わせ、【スタート】を押して1.5～2倍の大きさになるまで発酵させる。  
※発酵不足の場合は、様子を見ながら時間を追加してください。

- ⑦ ガス抜き**  
生地を手で軽くおさえてガスを抜き、丸めなおしてボールに入れる。このとき、ガスを抜きすぎないようにする。
- ⑧ 1次発酵(2回目)**  
さらに⑦をオープン皿にのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し（予熱なし）30℃で約60分に合わせ、【スタート】を押して1.5～2倍の大きさになるまで発酵させる。
- ⑨ 分割・ベンチタイム**  
生地をスケッパーで2等分にする。切り口を中に包み込むように丸くまとめ、表面が乾燥しないようにぬれぶきん、またはラップをかぶせてあたためるところで約40分休ませる。
- ⑩ 成形**  
薄く打ち粉をした台に⑨の生地を移す。手の腹で押えて四角く、平らにのばし、向こう側から1/4を手前に折って閉じ目を親指の付け根で押える。

手前から同様に折り、閉じ目を押える。



さらに向こう側から半分に折り、合わせ目をしっかり閉じる。



閉じ目を上にして平らに押え、もう一度、向こう側から半分に折って、合わせ目をしっかりと閉じる。閉じ目を下にして台の上で転がすようにし、約25cmの長さののばす。

※気泡が大きい方がおいしくできるので、成形するときは、押えつけてガスを抜きすぎないように注意します。

※フランスパンの生地はデリケートなので、生地に触わりすぎたり、引っ張りすぎたりするとうまく焼けないことがあります。





**⑪ 成形発酵**

オープン皿にキャンバス地を敷き、キャンバス地をたるませて壁を作り、壁の間に生地を閉じ目を下にして並べる。(布どり)



下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)30℃で約40～45分に合わせ、【スタート】を押して発酵させる。  
発酵終了後、板を使ってキャンバス地ごとオープン皿から取り出す。焼き上げに入るまで、生地が乾燥しないように端のキャンバス地をかぶせてラップをし、あたたかいところに置いておく。

**⑫ 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。**

オープンの予熱をする。オープン皿を下段に入れ、【パン工房】を押し、操作ダイヤルを回して【11 フランスパン】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。

※予熱時間 約15分

**⑬ クープ(切り込み)入れ**

クッキングシートの上に、生地を閉じ目が下にくるように板を使ってコロリと移しかえる。



生地の表面に3本ずつ、カミソリでクープを入れる。  
表面の皮をそぐように浅く入れる。

**⑭ 焼き上げ**

※クープは浅くそぐように入れると焼き上がりにきれいな割れ目ができます。

ブザーが鳴って予熱が終われば、庫内からオープン皿を出してすばやくドアを閉める。予熱したオープン皿に⑬をクッキングシートごと移し、下段に入れてすぐにドアを閉める。【スタート】を押して焼く。

※オープン皿を出し入れするときは熱いので、やけどに注意してください。

※焼きムラが気になるときは、途中でパンの前後を入替えてください。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

**ポイント**

- 作り方④で生地をたたいている間、手は生地からはなさないようにします。必ずたたきつけられた面で他の面を包みこむようにして、毎回違った面がたたけるようにします。
- 生地のコね方が足りないと小さめのかたいパンになってしまいます。
- 季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。
- スチームを使った発酵なので、ラップや霧吹きは必要ありませんが、条件によってはスチームの発生が悪くなることがあります。表面が乾燥しているようなら霧吹きをしてください。

**バリエーション**

フランスパンと同じ生地を使い、いろいろな種類のパンが楽しめます。

**プチフランス(6個分)****作り方**

① ①～⑧まで同じ要領で生地を作り、⑨で6等分にして約30分休ませる。

② ⑩成形で、やさしく丸めなおし、閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目は下にしておく。

③ ⑪～⑫をし、⑬クープは十文字に入れ、同様に焼く。

**チーズフランス(4個分)****作り方**

① ①～⑧まで同じ要領で生地を作り、⑨で4等分にして約30分休ませる。

② ⑩成形で、縦長のだ円形にのばし、中央にプロセスチーズ(1cm角切り)をそれぞれ30gずつのせる。向こう側から1/3手前に折り、手前から同様に折ってしっかり閉じる。閉じ目を下にして形をととのえる。

③ ⑪～⑫をし、⑬クープは平行に3本入れ、同様に焼く。

**まめまめフランス(2個分)****作り方**

① 好みの甘納豆150gをさっと水洗いして表面の砂糖を洗い流し、ペーパータオルで水気をよくふいておく。

② ①～⑤まで同じ要領で生地を作り、⑤の生地に甘納豆を2回に分けて加え、折りたたむようにしてまんべんなく混ぜ込む。

③ 生地を丸くまとめて⑥～⑨と同じ要領で発酵させ、休ませる。

④ ⑩成形で、丸くのばし、手前から巻いて閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目を下にしてフットボール形に形をととのえる。

⑤ ⑪～⑫をし、⑬クープは横一文字に入れ、同様に焼く。





### ポイント

- パンの種類や個数によって、コースや仕上り調節を選びます。
- 発酵完了の目安は生地のおおきさが1.5～2倍にふくらんだときです。
- 加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ（延長機能の使いかた）をご参照ください。

## 冷凍パン生地

ご家庭で焼きたてのパンが手軽に楽しめる！

### ●冷凍パン生地のご購入方法

冷凍パン生地は、敷島製パン株式会社の通信販売でご購入いただけます。ご購入方法は、敷島製パン株式会社ネットショップ「ジャポルトプレジール」URL：<http://www.japporte-plaisir.com/>をご覧ください。

この取扱説明書に記載されていない冷凍パン生地を使用する場合は、パン生地に同封されている作り方レシピを参考に調理してください。



キー／メニュー	付属品	加熱時間
パン工房 ⑫クロワッサン	 中段	標準 解凍・発酵 約54分 焼き上げ 約15分


種類／仕上り	弱	標準	強
ミニクロワッサン (プレーン・セサミ)	6～7個	8～10個	—
クロワッサン	—	2個	3～4個

• パンの種類や個数に応じて、仕上り調節を選んでください。

## 12 クロワッサン

### 生地の置き方

#### ミニクロワッサン



#### クロワッサン



### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② オープン皿にクッキングシート (30×25cm) を敷き、その上に生地をのせる。(置き方は図参照)



- ③ 解凍・発酵  
②を中段に入れ、【パン工房】を押し、操作ダイヤルを回して【12 クロワッサン】に合わせ、【スタート】を押す。

### ④ 予熱

ブザーが鳴って解凍・発酵が終われば、庫内から②を出してすばやくドアを閉める。再度【スタート】を押して予熱を開始する。  
生地は表面が乾いたら、溶き卵を塗っておく。

#### ◎ワンポイントアドバイス

溶き卵は、生地表面がよく乾いた状態で塗りましょう！  
乾かない状態で塗ると、きれいな焼き色に仕上がらないことがあります。

### ⑤ 焼き上げ

ブザーが鳴って予熱が終われば、②を中段に入れ、【スタート】を押して焼く。



## 13 メロンパン

### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② オープン皿にクッキングシート（30×25cm）を敷き、その上に生地をのせる。（置き方は図参照）



### ③ 解凍・発酵

②を中段に入れ、【パン工房】を押し、操作ダイヤルを回して【13 メロンパン】に合わせ、【スタート】を押す。

### ④ 予熱

ブザーが鳴って解凍・発酵が終われば、庫内から②を出してすばやくドアを閉める。再度【スタート】を押して予熱を開始する。

### ⑤ 焼き上げ

ブザーが鳴って予熱が終われば、②を中段に入れ、【スタート】を押して焼く。

- ⑥ 焼き上がれば、すぐにオープン皿ごと10cm程度の高さから1回落とし、パンの中の水分やガスを抜く。




キー／メニュー	付属品	加熱時間
パン工房 ⑬メロンパン	 中段	標準 解凍・発酵 約53分 焼き上げ 約17分

種類／仕上り	弱	標準	強
メロンパン	2個	3～4個	—

・パンの種類や個数に応じて、仕上り調節を選んでください。

### 生地の置き方



## 14 パイ・スコーン

・解凍・焼成のみのコースです。

キー／メニュー	付属品	加熱時間
パン工房 ⑭パイ・スコーン	 中段	標準 解凍 約20分 焼き上げ 約22分

種類／仕上り	弱	標準	強
アップルパイ	2～3個	4～5個	6個
プチパイ	2～3個	4～7個	8～10個
スコーン	6～10個	—	—

### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② オープン皿にクッキングシート（30×25cm）を敷き、その上に生地をのせる。（置き方はクロワッサン（77ページ）を参照）
- ③ 解凍  
②を中段に入れ、【パン工房】を押し、操作ダイヤルを回して【14パイ・スコーン】に合わせ、【スタート】を押す。
- ④ 予熱  
ブザーが鳴って解凍が終われば、庫内から②を出してすばやくドアを閉める。再度【スタート】を押して予熱を開始する。  
生地は表面が乾いたら、溶き卵を塗っておく。

### ◎ワンポイントアドバイス

溶き卵は、生地表面がよく乾いた状態で塗りましょう！  
乾かない状態で塗ると、きれいな焼き色に仕上がらないことがあります。

### ⑤ 焼き上げ


ブザーが鳴って予熱が終われば、②を中段に入れ、【スタート】を押して焼く。



# 肉料理と付け合せ

～1度の加熱で肉料理と付け合せが同時にできます～

## アルミホイル容器の作り方




キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑧肉料理と付け合せ	中段	約23分



## ガーリックチキン&もやしときのこのソテー

並べ方



手前

### 材料(2人分)

#### ガーリックチキン

- 鶏もも肉 …… 1枚(約250g)
- にんにく(薄切り) …… 1かけ
- 塩・こしょう …… 少々
- オリーブ油 …… 適量

#### もやしときのこのソテー

- もやし …… 100g
- きのこ(お好みのもの) …… 50g  
(生しいたけやえのきなど)
- パプリカ(赤または黄) …… 1/4個
- 塩・こしょう …… 少々
- オリーブ油 …… 適量
- アルミホイル(約25×25cm) …… 1枚

### 作り方

#### ■ガーリックチキンの下ごしらえ

- 鶏肉は余分な皮や脂肪を取り除き、厚みのあるところに切り込みを入れて平らにし、半分に切る。にんにくを皮と身の間にはさみ、塩・こしょうをし、皮に薄くオリーブ油をぬる。

- オープン皿に薄くサラダ油をぬり、①の皮を上にして図のようにのせる。

#### ■もやしときのこのソテーの下ごしらえ

- もやしは洗って根を取り除く。きのこは食べやすい大きさに切る。パプリカは細切りにする。
- アルミホイルで容器を作り、②のオープン皿の空きスペースに置く。その中に③を入れて広げ、塩・こしょう、オリーブ油をふりかける。


#### ■加熱

- ④のオープン皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【8 肉料理と付け合せ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



## 豚肉ロール巻き&根菜のたらこ和え

並べ方



手前

### 材料(2人分)

#### 豚肉ロール巻き

- 豚薄切り肉 …… 150g
- にんじん(細切り) …… 30g
- いんげん(半分に切る) …… 約8～10本
- しょうゆ …… 大さじ2
- みりん …… 大さじ1 1/2
- 砂糖 …… 大さじ1
- 塩 …… 少々

#### 根菜のたらこ和え

- 大根(せん切り) …… 70g
- にんじん(せん切り) …… 50g
- たらこ …… 1腹
- 酒 …… 小さじ2
- ごま油 …… 少々
- アルミホイル(約25×25cm) …… 1枚

### 作り方

#### ■豚肉ロール巻きの下ごしらえ

- 豚薄切り肉を①のタレの中に15分ほどつけておく。

- にんじんといんげんを容器に入れ【レンジ出力600W】で約1分加熱する。

- 豚肉を広げ②を少しづつ置き、手前からきっちりと巻く。

- オープン皿に薄くサラダ油をぬり、③を図のようにのせる。

#### ■根菜のたらこ和えの下ごしらえ

- 大根、にんじんはせん切りにする。
- アルミホイルで容器を作り、④のオープン皿の空きスペースに置く。その中に⑤を入れて広げ、中央にたらこを置き、腹開きにして広げる。
- ⑥に上から酒をふりかける。

#### ■加熱

- ⑦のオープン皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【8 肉料理と付け合せ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

- 加熱後、根菜のたらこ和えにごま油をふりかけて混ぜ合わせる。

# 魚のグリルとソース

～1度の加熱で魚料理とソースが同時にできます～


こんがりと焼き上がった魚に手作りソースをかけていただきます

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑨魚のグリルとソース	 中段	約20分



## サーモンのグリル&トマトソース

並べ方



手前

材料(2人分)

サーモンのグリル

- サーモン・・・2切れ(1切れ約100g)
- オリーブ油・・・・・・・・小さじ1
- 塩・こしょう・・・・・・少々

トマトソース

- カットトマトの缶詰・・・ $\frac{1}{2}$ 缶分(約200g)  
(ホールトマトをきざんでもよい)
- 玉ねぎ(みじん切り)・・・ $\frac{1}{4}$ 個(約50g)
- ケチャップ・・・・・・・・大さじ1
- 白ワイン・・・・・・・・大さじ $\frac{1}{2}$
- 塩・こしょう・・・・・・少々
- アルミホイル(約25×25cm)・・・1枚

作り方

■サーモンのグリルの下ごしらえ

① サーモンは塩・こしょうをして、全体にオリーブ油をまぶす。

② オープン皿に薄くサラダ油をぬり、①の皮を上にして図のようにのせる。

■トマトソースの下ごしらえ

③ ボールにカットトマトと④を入れてよく混ぜ合わせる。

④ アルミホイルで容器を作り、②のオープン皿の空きスペースに置き、その中に③を入れて広げる。

■加熱

⑤ ④のオープン皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【9 魚のグリルとソース】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

⑥ 焼き上がれば、ソースをかける。



## 鯛のグリル&カレーきのこソース

並べ方



手前

材料(2人分)

鯛のグリル

- 鯛・・・・・・2切れ(1切れ 約100g)
- オリーブ油・・・・・・・・小さじ1
- 塩・こしょう・・・・・・少々

カレーきのこソース

- しめじ、しいたけ、えのきだけ  
・・・・・・・・・・合わせて130g
- 玉ねぎ(薄切り)・・・ $\frac{1}{8}$ 個(約25g)
- 生クリーム・・・大さじ4(60mL)
- レモン汁・・・・・・・・小さじ $\frac{1}{2}$
- ④ トマトケチャップ・・・大さじ $\frac{1}{2}$
- カレー粉・・・・・・・・小さじ $\frac{1}{2}$
- 塩・こしょう・・・・・・少々
- アルミホイル(約25×25cm)・・・1枚

作り方

■鯛のグリルの下ごしらえ

① 鯛は塩・こしょうをして、全体にオリーブ油をまぶす。

② オープン皿にサラダ油を薄くぬり、①の表になる面を上にして図のようにのせる。

■カレーきのこソースの下ごしらえ

③ きのは食べやすい大きさに切る。

④ ボールに④を入れてよく混ぜ合わせ、③と玉ねぎを入れてよく混ぜ合わせる。

⑤ アルミホイルで容器を作り、②のオープン皿の空きスペースに置き、その中に④を入れて広げる。

■加熱


⑥ ⑤のオープン皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【9 魚のグリルとソース】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

⑦ 焼き上がれば、ソースをかける。



# ヘルシーフライ

フライ用パン粉やコーンフレークを使い、余分な油をカットして油で揚げるより低カロリー！

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 22 ヘルシーフライ	 下段	約23分

## ポイント

- 必ず、下段で焼いてください。
- 素材によって仕上がりが変わることがあります。
- パン粉やコーンフレークの代わりに、お茶漬けあられ、くだいた天かすや細かく刻んだアーモンドなどを使ってもおいしくできます。
- オープン皿のこびりつきが気になるときは、アルミホイルやクッキングシートを敷くとよいでしょう。
- 加熱後、もう少し加熱したいときは、14ページ（延長機能の使いかた）を参照して、様子を見ながら加熱してください。

## フライ用パン粉の作り方



### 材料(1回分)

- パン粉……………50g
- サラダ油……………大さじ1

## 注意

時間をかけすぎると、焦げて煙が出たり、発火することがあります。ときどきドアを開けてよく混ぜてください。また、色がつき始めると、急に焦げ出しますので、様子を見ながら仕上げてください。

### バリエーション…………

粉チーズ、パセリのみじん切りなどを入れると、一味変わったパン粉になります。

## 作り方

- 耐熱容器にパン粉を広げ、サラダ油をふりかけて混ぜる。
- 【レンジ出力600W】で約3分に合わせ、【スタート】を押してきつね色になるまで加熱する。途中30秒おきにかき混ぜる。

※焼き色が薄いときは、14ページ（延長機能の使いかた）を参照して、様子を見ながら追加熱してください。



約153kcal  
(1個分)

## 豚肉のポテトフライ

### バリエーション…………

野菜はゆでたにんじん、さやいんげん、アスパラガスなどに代えてもよいでしょう。

### 材料(12個分)

- 豚ロース薄切り肉……………300g
- 塩・こしょう……………各少々
- じゃがいも(拍子木切り)……………1個(約150g)

### 衣

- 小麦粉……………適量
- 溶き卵……………1個
- フライ用パン粉……………1回分

### ・手動のとき

【オープン】(予熱なし) 250℃ 約20～25分

## 作り方

- 上記のフライ用パン粉の作り方を参照してパン粉を作る。
- じゃがいもは平皿にのせてラップをし、【レンジ出力600W】で約2分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- 豚肉を広げ、塩・こしょうをし、②を2～3本芯にして巻く。小麦粉、溶き卵、①のパン粉の順に衣をつける。
- オープン皿に③を並べて下段に入れる。操作ダイヤルを回して【22 ヘルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。



約85kcal  
(1尾分)

## えびのヘルシーフライ

### 材料(16尾分)

- えび……………16尾
- 塩・こしょう……………各少々
- 衣
  - 小麦粉……………適量
  - 溶き卵……………1個
  - フライ用パン粉……………1回分

### ・手動のとき

【オープン】(予熱なし) 250℃ 約20～25分

## 作り方

- 上記のフライ用パン粉の作り方を参照してパン粉を作る。
- えびは尾を残して殻をむき、背わたを取り、腹側に切れ目を入れて軽く塩・こしょうをする。
- ②のえびの水気をふき取り、小麦粉、溶き卵、①のパン粉の順に衣をつける。
- オープン皿に③を並べて下段に入れる。操作ダイヤルを回して【22 ヘルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。



## 材料(4人分)

- マカロニ……………80g
- サラダ油……………少々
- 鶏もも肉(1cmの角切り) ……100g
- えび……………6尾(約100g)  
(尾、背わた、殻を取り除き半分に切る)
- 玉ねぎ(薄切り) …… $\frac{1}{2}$ 個(約100g)
- ④ マッシュルーム(缶詰・スライス)  
……………約50g
- 白ワイン……………大さじ2
- バター……………大さじ1
- 塩・こしょう……………各少々
- ホワイトソース……………3カップ分
- ナチュラルチーズ(短冊切り) ……80g

## ホワイトソース

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約10分

## 材料(3カップ分)

- 薄力粉……………50g
- バター……………50g
- 牛乳……………3カップ(600mL)
- 塩・こしょう……………各少々

## 作り方

- 耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、【レンジ出力600W】で約1分30秒～2分、バターが溶けるまで加熱し、泡立器で混ぜる。
- ①に牛乳を少しずつ加えながら、よく混ぜ合わせ、【レンジ出力600W】で約8～9分、途中で2～3回かき混ぜながら加熱し、塩・こしょうで味をととのえる。

## マカロニグラタン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約27分
〈焼き上げ〉 オートメニュー 23グラタン	 中段	

## 作り方

- マカロニはゆでてザルにあげ、水気を切り、サラダ油をまぶしておく。
- 耐熱容器に④を入れてラップをし、【レンジ出力600W】で約3分30秒～4分、途中混ぜながら加熱する。
- 右記を参照してホワイトソースを作り、②から出るスープを大さじ2加えて混ぜる。
- ①のマカロニと②を、③のホワイトソースの半量であえる。
- 薄くバター(分量外)をぬったグラタン皿に④を分け入れ、残りのソースをかけてチーズをのせる。

⑥ オープン皿に⑤をのせて中段に入れ、操作ダイヤルを回して【23 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき  
【オープン】(予熱なし) 250℃ 約25～30分
- ※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

## ポイント

- 具の熱いうちに焼きます。さめてしまったときは、【レンジ出力600W】であたためてから焼きます。


## &lt;市販の冷凍グラタン&gt;

冷凍グラタン(2皿)を焼くときは、中段に入れ、【オープン】(予熱なし) 250℃で約25～30分焼く。

⑤ プラスチック容器のものは焼くことができません。



## なすとトマトのグラタン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 23グラタン	 中段	約27分

## 材料(4人分)

- なす(厚さ5mmに切る) ……4個
- サラダ油……………大さじ $\frac{1}{2}$
- 塩・こしょう……………各少々
- トマト……………2個(約300g)  
(厚さ5mmの輪切り)
- ミートソース(缶詰)……………150g
- ナチュラルチーズ……………100g  
(短冊切り)
- 粉チーズ……………大さじ2
- 溶かしバター……………大さじ1

## 作り方

- なすは塩水につけてアク抜きをする。フライパンにサラダ油を熱し、なすに焼き色をつけて塩・こしょうをする。

② 大きめのグラタン皿にサラダ油(分量外)を薄くぬり、ミートソースを上げてチーズの半量をのせる。その上になすとトマトを交互に重ねながら並べる。最後に残りのチーズをのせ、粉チーズをふりかけて溶かしバターをかける。

③ オープン皿の中央に②をのせて中段に入れ、操作ダイヤルを回して【23 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき  
【オープン】(予熱なし) 250℃ 約20～25分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

＝ヘルシー仕上げも選べます＝

【26 鶏の照り焼き】はスチームを使ってより油分を落として焼き上げることもできます。

詳しい使い方は35ページをご覧ください。



## 鶏の照り焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 26 鶏の照り焼き	上段	約28分

### 材料 (4人分)

- 鶏もも肉 ……2枚(1枚 約250g)

### たれ

- しょうゆ ……大さじ4
- みりん ……大さじ1
- 砂糖 ……大さじ1
- サラダ油 ……大さじ1

- 手動のとき(スチームなし)

【グリル】約17～20分

裏返して【グリル】約9～11分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

### 作り方

- ① 鶏肉は余分な皮や脂肪をとり除き、フォークなどで皮に穴をあけて、たれに30分ほどつけておく。途中ときどき上下を返す。
- ② オープン皿にサラダ油をぬったネットをのせ、①の皮を下にして並べる。
- ③ ②を上段に入れ、操作ダイヤルを回して【26 鶏の照り焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



## タンドリーチキン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 26 鶏の照り焼き	上段	約28分

### 材料 (4人分)

- 鶏もも肉 ……2枚(1枚 約250g)

### たれ

- プレーンヨーグルト ……100g
- トマトケチャップ ……大さじ2
- カレー粉 ……大さじ2
- しょうが(すりおろす) ……1かけ
- にんにく(すりおろす) ……1かけ
- 塩 ……小さじ1

- 手動のとき(スチームなし)

【グリル】約17～20分

裏返して【グリル】約9～11分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

### 作り方

- ① 鶏肉は余分な皮や脂肪をとり除き、皮にフォークなどで数箇所穴をあける。たれをビニール袋に入れてよく混ぜ合わせ、鶏肉を入れる。もみ込むようにして味をなじませ、4～5時間ほどつけておく。
- ② オープン皿にサラダ油をぬったネットをのせ、①のたれをふきとり、皮を下にして並べる。
- ③ ②を上段に入れ、操作ダイヤルを回して【26 鶏の照り焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



## フライドチキン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 26 鶏の照り焼き	上段	約26分

### 材料 (8本分)

- 鶏手羽元 ……8本(1本 約60g)
- 酒 ……大さじ1
- 市販のから揚げ粉 ……適量

- 手動のとき(スチームなし)

【グリル】約16～18分

裏返して【グリル】約8～10分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

### 作り方

- ① 手羽元は酒に10分ほどつけてから、から揚げ粉をまぶす。
- ② オープン皿にサラダ油をぬったネットをのせ、①を並べる。
- ③ ②を上段に入れ、操作ダイヤルを回して【26 鶏の照り焼き】に合わせ、【仕上り調節】弱に合わせて【スタート】を押して焼く。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



＝ヘルシー仕上げも選べます＝

【27 焼き魚（切身）】はスチームを使って標準コースより塩分を減らして焼き上げることもできます。

詳しい使い方は35ページをご覧ください。



## さばの塩焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー ②7 焼き魚（切身）	上段	約25分

### 材料（4切れ分）

- 塩さば …… 4切れ（1切れ 約80g）

- 手動のとき（スチームなし）  
【グリル】 約16～19分  
裏返して 【グリル】 約7～9分

### 作り方

- ① さばは表面に切れ目を入れる。
- ② オープン皿にサラダ油をぬったネットをのせ、①の皮を下にして並べる。
- ③ ②を上段に入れ、操作ダイヤルを回して【27 焼き魚（切身）】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



## 塩鮭

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー ②7 焼き魚（切身）	上段	約25分

### 材料（4切れ分）

- 塩鮭 …… 4切れ（1切れ 約80g）

- 手動のとき（スチームなし）  
【グリル】 約16～19分  
裏返して 【グリル】 約7～9分

### 作り方

- ① オープン皿にサラダ油をぬったネットをのせ、鮭の表になる面を下にして並べる。
- ② ①を上段に入れ、操作ダイヤルを回して【27 焼き魚（切身）】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。

**焼き魚メニュー一覧**（下表は焼き加減の目安です。焼け具合は魚の大きさ、季節、鮮度などによって変わります。）

メニュー	仕上り調節	ポイント
さわらのみそづけ 4切れ（1切れ 約80g） ぶりの照り焼き 4切れ（1切れ 約80g）	弱	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一尾魚は、焼く20～30分前に両面に塩をふる。</li> <li>• つけ焼きは、たれを切ってから焼く。</li> </ul>
塩鮭 4切れ（1切れ 約80g） あじの開き 2枚（1枚 約100g）	標準	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 皮のついた切り身は、皮のついている面に切れ目を入れ、皮を上にして焼く。</li> <li>• 加熱前にはネットにサラダ油をぬっておく。</li> </ul>
生さば 4切れ（1切れ 約80g） 塩さんま（半分に切る） 2尾（1尾 約150g） ほっけの開き 1枚（1枚 約250g）	強	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 仕上り調節が異なる魚はいっしょに焼かないでください。</li> <li>• 加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ（延長機能の使いかた）を参照ください。</li> </ul>



## いかの姿焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
グリル	上段	約16分

### 材料（2はい分）

- いか …… 2 はい（1 はい 約300g）
- たれ  
 { しょうゆ …… 大さじ 4  
 { みりん …… 大さじ 4

### 作り方

- ① いかは内臓を取りのぞき、胴の両面に切れ目を入れる。
- ② 胴と足をたれに30分～1時間つけておく。途中ときどき上下を返す。
- ③ オープン皿にサラダ油をぬり、②のえんぺらを上にして並べる。
- ④ ③を上段に入れ、【グリル】で約10～12分に合わせ、【スタート】を押して焼く。裏返してさらに【グリル】で約6～8分に合わせ、【スタート】を押して焼く。





## ハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約25分
〈焼き上げ〉 オートメニュー 28 ハンバーグ	中段	

### 材料 (4人分)

- 玉ねぎ(みじん切り)・・・小1個(約150g)
- バター・・・・・・・・・・大さじ1/2
- 合びき肉・・・・・・・・・・300g
- パン粉・・・・2/3カップ(約30g)  
(牛乳大さじ3で湿らせる)
- ④ 卵・・・・・・・・・・1個
- トマトケチャップ・・大さじ1
- 塩・こしょう・・・・各少々
- ナツメグ・・・・・・・・少々
- サラダ油・・・・・・・・適量

- 手動のとき(スチームなし)  
【オープン】(予熱なし 中段)  
250℃ 約23～26分

### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 耐熱容器に玉ねぎとバターを入れ、【レンジ出力600W】で約3分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、さます。
- ③ ②と④をボールに入れ、粘りが出るまでよく混ぜて4等分にする。手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。
- ④ サラダ油(分量外)を薄くぬったオープン皿に③をのせて中段に入れ、操作ダイヤルを回して【28 ハンバーグ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。



## 豆腐ハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 28 ハンバーグ	中段	約25分

### 材料 (4人分)

- 木綿豆腐・・・・・・・・1丁(約300g)  
(水切りをしておく)
- 鶏ひき肉・・・・・・・・200g
- 青じそ(みじん切り)・・・・5枚
- 生しいたけ(みじん切り)・・3枚
- ④ しょうが汁・・・・小さじ1
- しょうゆ・・・・小さじ2
- 酒・・・・・・・・小さじ1
- パン粉・・・・・・・・大さじ3
- 卵・・・・・・・・・・1/2個
- サラダ油・・・・・・・・適量

### たれ

- しょうゆ・・・・大さじ1
- みりん・・・・大さじ1
- 酒・・・・・・・・大さじ1
- だし汁・・・・1/2カップ(100mL)
- しょうが汁・・・・小さじ1
- 片栗粉(同量の水で溶く)・・・小さじ2

### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 豆腐と④をボールに入れ、よく混ぜ合わせる。
- ③ ②を4等分にする。手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。
- ④ サラダ油(分量外)を薄くぬったオープン皿に③をのせて中段に入れ、操作ダイヤルを回して【28 ハンバーグ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ⑤ なべに片栗粉以外のたれの材料を入れて煮立たせ、片栗粉でとろみをつける。焼き上がった④にかける。



## 韓国風ひとロハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 28 ハンバーグ	中段	約23分

### 材料 (4人分)

- 牛ひき肉・・・・・・・・・・300g
- パン粉・・・・2/3カップ(約30g)  
(牛乳大さじ3で湿らせる)
- にら(小口切り)・・・・・・・・30g
- 卵・・・・・・・・・・1個
- 酒・・・・・・・・大さじ1
- コチュジャン・・・・大さじ1
- いり白ごま・・・・大さじ1
- ごま油・・・・大さじ1
- 塩・こしょう・・・・各少々
- サラダ油・・・・・・・・適量


### メモ

- にらを万能ねぎに変えてもよいでしょう。

### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② すべての材料をボールに入れ、よく混ぜ合わせる。
- ③ ②を8等分にする。手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。
- ④ サラダ油(分量外)を薄くぬったオープン皿に③をのせて中段に入れ、操作ダイヤルを回して【28 ハンバーグ】に合わせ、【仕上り調節】弱に合わせ【スタート】を押して焼く。

# ホイル蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー ③0ホイル蒸し	 中段	約25分



## 魚のホイル蒸し

### ●アルミホイルの包み方

アルミホイルの中央に材料をのせ、手前と向こう側の端を上の方で合わせて2～3回折りたたみます。

次に左右の端をそれぞれ2～3回折って、ぴったりと閉じます。

アルミホイルが薄い場合は2枚重ねてください。

### ●スチームの準備

給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

### 材料(4人分)

- 白身魚……4切れ(1切れ 約80g)
- ④ { 塩・こしょう ……各少々  
酒 ……大さじ2
- えび ……4尾  
(殻をつけたまま背わたを取る)
- 生しいたけ(軸を取る) ……4枚
- みつ葉(長さ4cmに切る) ……適量
- バター ……少々
- アルミホイル(25×30cm) ……4枚
- レモン(輪切り) ……4枚

### 作り方

- ① 魚に④をふりかけてしばらくおく。
- ② 一人分ずつ包む。アルミホイルに①を置き、えび、しいたけ、みつ葉、バターの順にのせてぴっちり包む。
- ③ オープン皿に②をのせて中段に入れ、操作ダイヤルを回して【30 ホイル蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 蒸し上がった③にレモンを添える。



## 鮭とパプリカの マヨネーズ風味

### 材料(4人分)

- 生鮭 ……4切れ(1切れ 約80g)
- 玉ねぎ(薄切り) ……1/2個(約100g)
- ④ { 白ワイン ……大さじ3  
オリーブ油 ……大さじ1  
塩・こしょう ……各少々
- パプリカ(赤・黄) ……各1/2個  
(ひと口大に切る)
- ピーマン ……1個  
(ひと口大に切る)
- マヨネーズ ……適量
- アルミホイル(25×30cm) ……4枚

### 作り方

- ① 鮭と玉ねぎを④に約1時間つけておく。
- ② 一人分ずつ包む。アルミホイルに①の鮭と玉ねぎを1/4量ずつ置き、パプリカとピーマンの1/4量ずつをのせてマヨネーズをかけ、ぴっちり包む。
- ③ オープン皿に②をのせて中段に入れ、操作ダイヤルを回して【30 ホイル蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



## 鶏肉の中華風蒸し

### 材料(4人分)

- 鶏ささみ(すじをとる) ……200g
  - 白菜(1cm幅に切る) ……200g
  - しめじ(ほぐす) ……1パック(約100g)
  - にんじん(せん切り) ……30g
  - 酒 ……大さじ2
  - ごま油 ……適量
  - 塩 ……少々
  - アルミホイル(25×30cm) ……4枚
- たれ(混ぜ合わせる)
- しょうゆ・酢 ……各大さじ2
  - 砂糖 ……小さじ2
  - 豆板醤 ……小さじ2
  - ねぎの小口切り ……大さじ3

### 作り方

- ① ささみはひと口大のそぎ切りにする。
- ② 一人分ずつ包む。アルミホイルに白菜、ささみ、しめじ、にんじんの順にそれぞれ1/4量ずつをのせる。上から酒とごま油、塩をふりかけてぴっちり包む。
- ③ オープン皿に②をのせて中段に入れ、操作ダイヤルを回して【30 ホイル蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 蒸し上がった③にたれをかける。



## 茶わん蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 29 茶わん蒸し	中段	約30分

### 注意

ヒーターの熱でオーブン皿と容器が熱くなりますので、取り出すときは気をつけてください。

### 材料(4人分)

- 鶏ささみ .....40g  
(すじを取ってひと口大に切る)
- 酒・しょうゆ・砂糖 .....各少々
- 卵 .....M寸2個
- だし汁 .....1 $\frac{3}{4}$ カップ(350mL)
- ④ 塩・薄口しょうゆ・みりん  
.....各小さじ $\frac{2}{3}$ 弱
- えび .....4尾  
(背わたを取り、尾を残して殻をむく)
- 干しいたけ .....2枚  
(もどして半分に切る)
- かまぼこ .....4枚
- ぎんなん .....8粒
- みつ葉 .....少々

### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② ささみは酒・しょうゆ・砂糖で下味をつけておく。
- ③ 卵と④を混ぜ合わせてこす。
- ④ 蒸し茶わんにみつ葉を除く他の材料と②を分け入れ、③を8分目ほど注いで共ぶたをする。
- ⑤ オーブン皿の中央に④を寄せて置く。中段に入れ、操作ダイヤルを回して【29 茶わん蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ できあがれば、みつ葉をのせて5分ほど蒸らす。

### ポイント

- 容器は、高さが約7cm以下のものをお使いください。
- 茶わん蒸しは1〜4個までできます。1・2個は【仕上り調節】を弱、3・4個は標準に合わせます。
- 竹串を刺してみて、澄んだ汁が出ればできあがりです。
- 卵液の温度は常温(約20〜25℃)の状態から加熱します。
- 器の大きさにより仕上りが多少変わります。
- 仕上りがゆるめの場合は、庫内に入れてしばらく蒸らしてください。または延長機能で様子を見ながら追加加熱してください。 14ページ



## 蒸したまご

### 材料(8個分)

- 卵(冷蔵) .....M寸8個

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム調理	中段	約20分

### 置き方



### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② オーブン皿にネットをのせ、卵をのせて中段に入れ、【Wジェットスチーム】を押して【仕上り調節】弱で約20〜25分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



## 蒸し鶏とキャベツのサッパリ和え

### 材料(4人分)

- 鶏ささみ .....200g
- 酒 .....大さじ2
- ④ しょうが汁 .....小さじ1
- 塩 .....少々
- キャベツ .....130g  
(ひと口大に切る)
- もみじおろし .....適量
- ⑥ きざみねぎ .....適量
- ぽん酢 .....大さじ3

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム + レンジ出力	なし	約10分

### 作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② ささみはすじを取って適当な大きさにさき、④に30分ほどつけておく。
- ③ 深めの耐熱容器に②とキャベツを入れ、【Wジェットスチーム】を押してから【レンジ出力】を押し、約10分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 蒸し上がれば、⑥と和える。



# オーブン低温調理 (オーブン60～100℃の調理)

## ●コンフィ

コンフィとはフランス料理の調理法で油や酢、砂糖に漬けた保存性のきく食品のこと。肉や魚を油脂に浸して低温でゆっくりと時間をかけて煮ます。

**使用する容器** 底が平らな耐熱性のガラス容器や金属製容器を使います。  
耐熱性プラスチック容器は油が多いため使用しないでください。

※【オーブン】の操作手順は43ページを参照ください。

※ 加熱不足や乾燥不足のときは14ページ(延長機能の使いかた)を参照して追加加熱してください。

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オーブン	 下段	約90分～180分



## さんまのコンフィ

### 材料(4人分)

- ・生さんま ……4尾
- ・塩 ……適量(多め)  
(塩さんまでも可。その際塩は不要)
- ・オリーブ油 ……適量  
(魚がヒタヒタに浸かる程度の量)
- ・にんにく(スライスする) ……1片
- ・ハーブ(お好みで) ……適宜

### ・加熱時間の目安

80℃	約150～180分
90℃	約120～150分

### 作り方

- ① さんまを半分に切り、内臓などを取り除いて水洗いし水気をふき取り、塩をふって約30分放置する。

※塩さんまの場合は塩をしなくてもよい。

- ② ①の水気をふき取って容器に入れ、にんにく・ハーブとオリーブ油を入れる。



- ③ オーブン皿を下段にセットし、②を入れ、【オーブン】を1度押し(予熱なし)80～90℃で約120～180分に合わせて加熱する。



## 鶏肉のコンフィ

### 材料(4人分)

- ・鶏肉(もも肉など) ……約500～600g  
(手羽元など骨付き肉でもよい)
- ・塩 ……肉重量の約1%
- ・オリーブ油 ……適量  
(肉がヒタヒタに浸かる程度の量)
- ・にんにく(スライスする) ……1～2片
- ・ローリエ・タイムなど ……適宜  
(お好みのハーブ)

### ・加熱時間の目安

90℃	約150～180分
100℃	約120～150分

### 作り方

- ① 鶏肉に塩、ハーブをすり込み、半日から一晩冷蔵庫で寝かす。

- ② ①の水気をふき取って容器に入れ、にんにく・ハーブとオリーブ油を入れる。

- ③ オーブン皿を下段にセットし、②を入れ、【オーブン】を1度押し(予熱なし)90～100℃で約120～180分に合わせて加熱する。

※加熱後、そのままでも食べられますが、こんがり焼き色をつけるとよりおいしくいでしょう。



手羽元で作った調理例



## メレンゲクッキー

### 材料

- (オーブン皿1枚分/約30個分)
- ・卵白 ……1個分
  - ・グラニュー糖 ……30g  
(上白糖や粉糖でもよい)
  - ・黒糖 ……20g

### 作り方

- ① 卵白を軽く泡立て、少しずつグラニュー糖を加えながら、その都度よく泡立てる。



- ② 黒糖を加えて混ぜ、角が立つまでしっかりと固く泡立てる。




- ③ オーブン皿にクッキングシートを敷き、星の口金をつけた絞り袋に②を入れ、直径約2cmに絞り出していく。



- ④ ③を下段に入れ、【オーブン】を1度押し(予熱なし)90～100℃で約90～150分に合わせて加熱する。

### ・加熱時間の目安

90℃	約120～150分
100℃	約90～120分



## ドライハーブ

### 材料(オーブン皿1枚分)

- (下記の中から1種類を選ぶ)
- ・パセリ ……20～30g
  - ・青じそ ……20～30g
  - ・セロリの葉 ……20～30g
  - ・ディル、チャービル、ペパーミント ……20～30g
  - ・オレンジの皮 ……1～2個分  
(白いワタを除き、せん切り)

### ・加熱時間の目安

60℃	約150～180分
70℃	約120～150分

### 作り方

- ① 材料を選び、洗ってペーパータオルなどで水気をふき取る。

- ② オーブン皿にクッキングシートを敷き、①を重ならないように広げて置く。



- ③ ②を下段に入れ、【オーブン】を1度押し(予熱なし)60～70℃で約120～180分に合わせ、様子を見ながら加熱し乾燥させる。



- ④ 乾燥後、手でもみほぐす。





# 野菜メニュー



野菜は1日あたり350g以上摂取することが目標とされています。野菜にはビタミンやミネラル、食物繊維など健康維持に大事な栄養成分が含まれています。その中で注目されているのが、抗酸化作用のあるファイトケミカル。ファイトケミカルは植物の色素や香り、苦味などに含まれている成分で、生活習慣病の予防に役立ちます。赤、緑、オレンジ、白、褐色、黄、紫と彩りよく野菜をとることにより、いろいろなファイトケミカルを摂取できます。

## 野菜小鉢

※加熱後、もう少し加熱したいときは  
14ページ（延長機能の使いかた）  
を参照してください。

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 19-1 野菜メニュー (小鉢・スープ)	なし	約7~10分 ↓ 混ぜて 約3~5分

目に良いビタミン類がいっぱい！



## カポナータ

(イタリアの夏野菜料理)

### 材料(4人分)

- なす …………… 1本(約70g)
- アスパラガス …………… 2本
- セロリ …………… 1本(約100g)
- 玉ねぎ …………… 1/4個(約50g)
- パプリカ(赤・黄) …………… 各1/2個
- ピーマン …………… 1個
- トマトの水煮(缶詰) …… 1/2缶(約200g)
- にんにく(薄切り) …………… 2かけ
- 固形スープ …………… 1個
- 塩・こしょう …………… 各少々
- ゆでたこ(ひと口大に切る) …… 100g

### 作り方

- 野菜は1.5cm角に切り、トマトの水煮は粗くつぶす。
- 深めの耐熱容器にゆでたこ以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- 操作ダイヤルを回して【19-1 野菜メニュー(小鉢・スープ)】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- 途中ブザーが鳴れば、たこを加えて混ぜ、ラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

### メモ

- 加熱後、お好みでバルサミコ酢を少々加えてもよいでしょう。

カロテンいっぱいのカラフル野菜



## 緑黄色野菜のホットサラダ

### 材料(4人分)

- かぼちゃ …………… 150g  
(厚さ5mmのくし形切り)
- にんじん …………… 1/2本(約100g)  
(厚さ3mmの輪切り)
- ブロッコリー …… 1株(約200g)  
(小房に分ける)
- パプリカ(赤・黄) …………… 各1/2個  
(1cm幅の細切り)
- 玉ねぎ …………… 1/2個(約100g)  
(繊維に直角に厚さ1cmに切ってばらす)
- にんにく(薄切り) …………… 1かけ
- 塩・こしょう …………… 各少々
- オリーブ油 …………… 大さじ1~2

### 作り方

- 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- 操作ダイヤルを回して【19-1 野菜メニュー(小鉢・スープ)】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

### メモ

- お好みのドレッシングを添えてもよいでしょう。

きのこのβ-グルカン免疫力アップする作用あり



## いろいろきのこマリネ

### 材料(4人分)

- しめじ  
(石づきを取って小房に分ける)
- えのきだけ  
(根元を切ってほぐす)
- 生しいたけ  
(石づきを取って4つに切る)
- マッシュルーム  
(半分に切る)
- パプリカ(赤・黄) …………… 各1/4個  
(縦に細切り)
- ① 酢・オリーブ油 …… 各大さじ1~2
- ② みりん …………… 大さじ1
- ③ 塩 …………… 小さじ1/4
- ④ ローリエ …………… 1枚

合わせて  
正味300g

### 作り方

- 深めの耐熱容器にきのこことパプリカ、①を入れて軽く混ぜ、ラップをする。
- 操作ダイヤルを回して【19-1 野菜メニュー(小鉢・スープ)】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- 加熱後、ひと混ぜし、粗熱をとって冷やす。

# 野菜スープ



※加熱後、もう少し加熱したいときは  
 14ページ（延長機能の使いかた）を参照してください。

トマトの赤い色素リコピンは活性酸素除去に効果



## ミネストローネ

### 材料(4人分)

- にんじん(いちょう切り) …1/4本(約50g)
- セロリ(1cmの角切り) …1/2本(約50g)
- ジャがいも(1cmの角切り) …1個(約150g)
- ベーコン(1cm幅に切る) …2枚
- トマトの水煮(缶詰・粗くつぶす) …200g
- マカロニ(ゆでない) …30g
- にんにく(薄切り) …1かけ
- 水 …2カップ(400mL)
- 固形スープ …2個
- オリーブ油 …大さじ1
- 赤ワイン …大さじ1
- 塩・こしょう …各少々
- パセリ(みじん切り) …適量

### 作り方

- ① 深めの耐熱容器にパセリ以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ② 操作ダイヤルを回して【19-1 野菜メニュー(小鉢・スープ)】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ④ 加熱後、パセリをちらす。

カレー粉の黄色ターメリックは老化防止に！



## 野菜いっぱい カレースープ

### 材料(4人分)

- キャベツ(1cm角に切る) …100g
- 大豆の水煮 …100g
- 玉ねぎ(1cm角に切る) …1/4個(約50g)
- トマト(1cm角に切る) …1個(約150g)
- ベーコン(1cm幅に切る) …2枚
- 水 …2カップ(400mL)
- 固形スープ …1個
- カレー粉 …小さじ1
- 塩・こしょう …各少々
- パセリのみじん切り …適量

### 作り方

- ① 深めの耐熱容器にパセリ以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ② 操作ダイヤルを回して【19-1 野菜メニュー(小鉢・スープ)】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ④ 加熱後、パセリをちらす。

カロテンたっぷりで抵抗力アップ！



## かぼちゃとにんじんの 味噌スープ

### 材料(4人分)

- かぼちゃ(1~1.5cmの角切り) …200g
- にんじん(短冊切り) …1/4本(約50g)
- 玉ねぎ(薄切り) …1/4個(約50g)
- ① { 水 …3カップ(600mL)  
だしの素 …適量  
みそ …大さじ3
- ② { ごま油 …小さじ1  
(よく混ぜ合わせる)
- すりごま …適量

### 作り方

- ① 深めの耐熱容器に全部の野菜と①を入れて混ぜ、ラップをする。
- ② 操作ダイヤルを回して【19-1 野菜メニュー(小鉢・スープ)】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、②を加えて混ぜ、みそを溶かす。ラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ④ 加熱後、すりごまをちらす。

# 野菜おこわ



キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 19-2 野菜メニュー (おこわ)	なし	約13分30秒 ↓ 混ぜて 約8分30秒

※加熱後、もう少し加熱したいときは  
P.14ページ（延長機能の使いかた）を参照してください。

梅干のクエン酸は食欲増進、疲労回復に効果！！



## 梅しらすおこわ

### メモ

- 梅干の種類によっておこわの色の違いがあります。

### 材料(4人分)

- もち米 ……2合(約300g)
- 梅干(しそ漬) ……中5個(小さくきざむ)
- しめじ ……1/2パック(約50g)(石づきを取る)
- A { だし汁 { 水 ……200mL  
          だしの素 ……適量
- 酒 ……大さじ3
- 塩 ……小さじ1/4
- 冷凍さざみオクラ ……40g
- しらす ……適量

### 作り方

- ① もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけた後、ザルに上げておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 深めの耐熱容器に①とAを入れ、梅干としめじを加えて軽く混ぜる。
- ④ 操作ダイヤルを回して【19-2 野菜メニュー(おこわ)】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 途中ブザーが鳴れば、オクラを加えて軽く混ぜ合わせ、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ 炊き上がれば、しらすを加えて軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。

豊富な食物繊維が大腸がんの予防に有効！



## 山菜のもちもちおこわ

### 材料(4人分)

- もち米 ……2合(約300g)
- 油あげ(半分に切り5mm幅に切る) ……1/2枚
- 焼豚(1cmの角切り) ……50g
- 山菜の水煮(水気をきる) ……100g
- ささがきごぼう(冷凍) ……50g
- にんじん(みじん切り) ……1/4本(約50g)
- A { 水 ……200mL
- しょうゆ ……大さじ1強
- 酒 ……大さじ2
- 鶏がらスープの素 ……小さじ1
- 塩 ……小さじ1/4

### 作り方

- ① もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけた後、ザルに上げておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 深めの耐熱容器に①とAを入れ、その他の材料を加えて軽く混ぜる。
- ④ 操作ダイヤルを回して【19-2 野菜メニュー(おこわ)】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 途中ブザーが鳴れば、混ぜ合わせ、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。

さつまいもはビタミンC・Eの多い手軽な美容・健康食



## さつまいもと枝豆のおこわ

### 材料(4人分)

- もち米 ……2合(約300g)
- A { 水 ……1カップ(200mL)
- 酒 ……大さじ2
- 塩 ……小さじ1/2
- さつまいも(1cm角に切る) ……200g
- 枝豆(さや付・身を取り出す) ……100g

### 作り方

- ① もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけた後、ザルに上げておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 耐熱容器に①とAを入れ、さつまいもを加えて軽く混ぜる。
- ④ 操作ダイヤルを回して【19-2 野菜メニュー(おこわ)】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 途中ブザーが鳴れば、枝豆を加えて混ぜ合わせ、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。





# パスタをゆでる

耐熱容器にパスタと水、塩を入れて加熱。  
赤外線センサーで温度を見ながら加熱するので、  
ふきこぼれなく、食べごろにゆでます。

- ゆで時間が3～12分のパスタ類
- 太さが約1.4～1.8mmのスパゲッティ
- 早ゆでタイプのパスタ  
(サラダ用極細タイプ  
食品メーカーによる特別製法の早ゆでタイプ)

※1.6mm以上のスパゲッティは少し芯があり、  
歯ごたえのある固さ(アルデンテ)に仕上がって  
います。

スパゲッティ

マカロニ・ペンネなど



## ●パスタを主食とする場合 分量 (1～2人分)

50～200gまで加熱できます。

パスタ	50～130g	130～200g
水	500mL	800mL
塩	小さじ <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	小さじ <sup>2</sup> / <sub>3</sub>

## ●サラダやスープなどに使う場合 マカロニなど 分量 (1～2人分)

50～100gまで加熱できます。

パスタ	50～100g
水	500mL
塩	小さじ <sup>1</sup> / <sub>2</sub>

## 加熱のしかた

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 20 パスタ	なし	約12分

- ① 深めの耐熱容器にパスタと水、塩を入れてふたやラップをせずに、庫内の中央に置く。

※ 水面からパスタが出ないように完全に浸します。



- ② 操作ダイヤルを回して【20 パスタ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

※ パッケージのゆで時間を見て仕上り調節を合わせます。

パッケージ ゆで時間	仕上り調節				
	弱	やや弱	標準	やや強	強
10～12分					●
8～9分				●	
6～7分			●		
5～6分		●			
3～4分	●				

※ 上表は目安です。

- ③ 加熱が終われば、手早くザルに上げて水気を切る。

※ 少量のサラダ油 (オリーブ油) を混ぜると、めんがからまりにくくなります。

## 使用する容器

耐熱性ガラス容器や耐熱性プラスチック容器  
(耐熱温度120℃以上)を使います。

- 約11×27×深さ6cm位の大きさが適当です。  
この位の容器がないときは、水量が容器に対して<sup>1</sup>/<sub>2</sub>以下になるものを使用してください。

※ 底が平らでないもの (ボールなど) は使用しないでください。  
仕上りが悪くなります。




## ポイント

- 固さは好みにより【仕上り調節】で加減できます。調理方法に合わせて、ゆで方は使い分けてください。
- スパゲッティが容器に入らないときは、折って入れてください。
- 加熱後、もう少しやわらかめに仕上げたいときは、そのまましばらくゆで汁につけておいてください。
- めん同士がくっついているときは、ゆで汁の中で軽くひと混ぜしてください。とくに、マカロニやペンネはくっつきやすいので加熱前にも軽く混ぜておくとよいでしょう。
- 平たいパスタ (ヌードルタイプやラザーニア) の加熱はさけてください。
- 食品メーカーにより、パッケージのゆで時間とめんの太さが異なることがあります。

## バリエーション…………

パスタ以外に、乾めん (うどん・そばなど) も加熱できます。





## こんぶだし

キー/メニュー	付属品	加熱時間
温度調理	なし	約15分

### 材料(標準分量)

- 水 ……5カップ(1000mL)
- だし昆布(7cm幅に切る) ……20g

### 作り方

- ① 昆布は表面に付着している汚れなどを、固く絞ったふきんなどで軽くふき取る。
- ② 耐熱容器に分量の水と昆布を入れてふたをせずに、【温度調理】75℃で約8分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

### ポイント

- 昆布は水の中に完全に浸してください。大きめのものは半分に分けてお使いください。
- 分量を変えても同様にできます。水の量に対して約2%の昆布をお使いください。
- だしを取った後の昆布は捨ててしまわないで、煮物や佃煮に利用します。
- こんぶだしは、煮もののやさしい飯をはじめ、幅広く活用できます。かつおだしと併用してもよいでしょう。

## 豆のもどし

キー/メニュー	付属品
温度調理	なし

保存のきく乾物類、おいしさの決め手はもどしかた。温度調理でもどし、あとはレンジでふっくらとおいしく煮込みます。

### もどしかた(金時豆や大豆、黒豆など)

豆は洗って耐熱容器に入れ、たっぷりの水を加えます。ラップで落としぶたをし、【温度調理】で温度と時間を合わせて加熱します。



## 金時豆

キー/メニュー	付属品	加熱時間
<豆のもどし> 温度調理	なし	煮込み 500W 約12分
<煮込み> レンジ出力		100W 約40分
		600W 約5分

### 材料(4人分)

- 金時豆 ……2カップ(約300g)
- 水 ……4カップ(800mL)
- ① { 砂糖 ……200g  
塩 ……小さじ1

### 作り方

- ① 豆のもどし  
深めの耐熱容器(容量2L以上)に洗った金時豆と水を入れ、ラップで落としぶたをし、【温度調理】45℃で約180分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

- ② ①のラップをはずし、落としぶたをして、さらにふたをする。【レンジ出力500W】で約12分、【レンジ出力100W】で約40～50分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 豆がやわらかくなったら②の煮汁を捨て、①を加えて混ぜ、ふたをする。【レンジ出力600W】で約5分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。加熱後、ふたをしたままさまし、味を含ませる。



## 昆布豆

キー/メニュー	付属品	加熱時間
<豆のもどし> 温度調理	なし	煮込み 500W 約14分
<煮込み> レンジ出力		100W 約90分
		100W 約30分

### 材料(4人分)

- 大豆 ……1½カップ(約200g)
- 水 ……5カップ(1000mL)
- ① { 砂糖 ……150g  
しょうゆ ……大さじ3  
塩 ……少々
- だし昆布(1cm角に切る) ……30g

### 作り方

- ① 豆のもどし  
深めの耐熱容器(容量2L以上)に洗った大豆と水を入れ、ラップで落としぶたをし、【温度調理】45℃で約180分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

- ② ①のラップをはずし、①を加えて混ぜ、落としぶたをして、さらにふたをする。【レンジ出力500W】で約14分、【レンジ出力100W】で約90分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ ②に昆布を加え、落としぶたをして、さらにふたをする。【レンジ出力100W】で約30分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。加熱後、ふたをしたままさまし、味を含ませる。



# ヨーグルト

キー/メニュー	付属品	加熱時間
温度調理	なし	約120分

## 材料(4人分)

- 牛乳 ……2½カップ(500mL)  
※未開封のもの
- 市販のヨーグルト ……100g  
(無糖タイプ)

## 作り方

- 耐熱容器に牛乳を入れ、【レンジ出力600W】で約2分30秒加熱した後、人肌程度(約40℃)までさます。
- 別の耐熱容器にヨーグルトを入れ、なめらかになるまでよく混ぜる。①の牛乳を少しずつ加えながら均一になるよう混ぜ合わせる。

- ②の表面に落としぶたのようにラップをする。



- 【温度調理】40℃で約120分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。  
※加熱中はかき混ぜたりしないでください。
- 加熱後、冷蔵庫で冷やす。

## ポイント

- 使用する耐熱容器(ボールなど)は、熱湯で殺菌して乾かしたものをお使いください。
- 牛乳やスターター(発酵の種)として使うヨーグルトは、雑菌が入り込まないように、開封したての新しいものをお使いください。
- 市販のヨーグルトよりも、ゆめく仕上がります。
- ヨーグルトの表面に水分(乳清など)が出ることがあります。ヨーグルトと混ぜてお召し上がりください。
- なるべく早くお召し上がりください。保存する場合は、冷蔵庫で約1週間が限度です。
- 使用する牛乳やヨーグルトの種類、または季節や環境によって味や仕上がりが異なることがあります。
- ソースやドレッシング、カレーのかくし味など、いろいろな料理にお使いいただけます。  
タンドリーチキン ■83ページ



キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約14分

# ジャム

## ポイント

- 容器は深いものを使いましょう。(深さ10cm以上)
- 加熱直後はサラリとしていますが、冷めるととろみがついて固まります。
- 砂糖の量は、果物の甘さによって調整してもよいでしょう。  
減らしすぎると、とろみがつきにくくなります。
- 手作りジャムは冷蔵庫で保存し、お早めにお召し上がりください。
- 果物の種類や季節によって仕上がりが異なります。  
もう少し加熱したいときは14ページ(延長機能の使いかた)を参照してください。

## いちごジャム

### 材料

- いちご ……300g
- ④ { 砂糖 ……120g  
レモン汁 ……小さじ2

## 作り方

- いちごは塩水できれいに洗ってヘタを取り、水気をよくふき取る。
- 深めの耐熱容器に①と④を入れて軽く混ぜる。ふたをせずに、【レンジ出力600W】で約14~17分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。途中アクを取ってかき混ぜる。

## りんごジャム

### 材料

- りんご ……2個(正味350g)
- ④ { 砂糖 ……80g  
レモン汁 ……小さじ2

## 作り方

- りんごはくし形に切り、芯を取って皮をむき、塩水につけておく。
- りんごの2/3量をいちよう切りにし、残りはすりおろす。
- 深めの耐熱容器に②と④を入れて軽く混ぜる。ふたをせずに、いちごジャムの②と同様に加熱する。

## ブルーベリージャム

### 材料


- ブルーベリー ……1袋(約300g)  
(冷凍)
- ④ { 砂糖 ……80g  
レモン汁 ……小さじ2

## 作り方

- 深めの耐熱容器に凍ったままのブルーベリーと④を入れて軽く混ぜる。ふたをせずに、いちごジャムの②と同様に加熱する。



## ローストチキン

メニュー	付属品	加熱時間
オープン	 下段	約60分

### 材料(4人分)

- 若鶏 …………… 1羽(約1.2kg)
- 塩・こしょう …………… 各適量
- 玉ねぎ …………… 1個(約200g)  
(ぶつ切り)
- にんじん …………… 1/2本(約100g)  
(ぶつ切り)
- セロリ …………… 1本(約100g)  
(ぶつ切り)
- サラダ油 …………… 大さじ3

### 作り方

- ① 鶏はよく洗って水気を切り、フォークなどで皮に穴を開け、塩・こしょうをすり込む。  
首と腹は穴をふさぐために、皮をたこ糸で縫い込む。手羽は背中ではじめ、両足はたこ糸でしばって、形をととのえる。



### ポイント

脂が飛び散りやすいので、鶏のまわりに香りづけとして玉ねぎ、にんじん、セロリなどを置いて加熱します。玉ねぎ、にんじんの皮やへた、セロリの葉などのくず野菜でもよいでしょう。

- ② オープン皿にサラダ油(分量外)をぬり、①を胸を上にして中央にのせ、まわりに野菜を置く。



- ③ 鶏の表面全体にサラダ油をふりかけ、下段に入れる。【オープン】1度押し(予熱なし)250℃で約60～70分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



## 肉じゃが

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	600W 約8分 ↓ 200W 約50分

### 材料(4人分)

- 牛薄切り肉 …………… 200g
- ジャガイモ …………… 3個(約450g)
- 玉ねぎ …………… 1個(約200g)
- ① { 水 …………… 1カップ(200mL)  
砂糖 …………… 大さじ4  
しょうゆ …………… 大さじ4  
酒 …………… 大さじ1 1/2  
みりん …………… 大さじ1 1/2

### 作り方

- ① 牛肉は3～4cm幅に切る。じゃがいもは4つ切り、玉ねぎは6つのくし形に切る。

- ② 深めの耐熱容器に①と①を入れて落としふたをし、さらにふたをする。  
【レンジ出力600W】で約8～10分、  
【レンジ出力200W】で約50～60分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

※落としふたはラップやクッキングシート、平皿などを使います。アルミホイルや金属製のものは使わないでください。



## えびのベーコン巻き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約2分

### 材料

- えび …………… 8尾  
(背わたを取り、尾を残して殻をむく)
- 塩・こしょう …………… 各少々
- 白ワイン …………… 小さじ1
- ベーコン(半分に切る) …………… 4枚

### 作り方

- ① えびに塩・こしょうをして白ワインをふりかける。えびをベーコンで巻いてつまようじでとめ、平皿にのせる。
- ② 【レンジ出力600W】で約2～3分、えびが赤くなるまで加熱する。





## ごはん

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	600W 約8分 ↓ 200W 約15分

### 材料(4人分)

- 精白米 ……………2合(約300g)
- 水 ……………420mL

### 作り方

- ① 米は洗って水気を切り、深めの耐熱容器に分量の水と共にに入れて30分～1時間ほどつけておく。
- ② ①にふたをし、【レンジ出力600W】で約8～9分、【レンジ出力200W】で約15～20分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて10分ほど蒸らす。  
※ふきこぼれしやすいので、容器は深めのものを使います。

### ポイント

- 耐熱容器はキャセロールをお使いください。
- ごはんは1～3合まで炊けます。

米	1合(約150g)	3合(約450g)
水	210mL	650mL
加熱時間	【レンジ出力600W】 約4～5分	【レンジ出力600W】 約11～12分
	【レンジ出力200W】 約12～15分	【レンジ出力200W】 約25～30分



## あさりの酒蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約6分

### 材料(4人分)

- あさり ……………約600g
- バター ……………大さじ2
- ④ 酒 ……………大さじ2
- こしょう ……………少々
- きざみねぎ ……………1本分

### 作り方

- ① あさは塩水につけ、砂をはかせてきれいに洗う。
- ② 大きめの耐熱容器に①を入れ、④とねぎを加えて【レンジ出力500W】で約6～8分に合わせ、【スタート】を押して、途中1～2回かき混ぜながら加熱する。

### バリエーション……………

#### あさりのワイン蒸し

酒の代わりに白ワイン大さじ2を加えて加熱します。ねぎの代わりににんにくのみじん切り少々ときざみパセリをふりましょう。



## 和風サラダ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約9分

### 材料(4人分)

- じゃがいも ……………2個(約300g)  
(長さ3cmの短冊切りにし、水にさらす)
- にんじん …………… $\frac{1}{2}$ 本(約100g)  
(長さ3cmの短冊切り)
- さやいんげん(長さ3cmに切る) ……50g
- 塩・こしょう ……………各少々
- 鶏胸肉 ……………1枚(約200g)  
(ひと口大のそぎ切り)
- ④ 酒 ……………大さじ1
- 塩 ……………少々
- ごまマヨネーズ
  - すりごま ……………大さじ2
  - マヨネーズ ……………大さじ5
  - 酢 ……………小さじ2
  - 薄口しょうゆ ……………小さじ2
  - 砂糖 ……………小さじ1

### 作り方


- ① 耐熱容器にじゃがいも、にんじん、さやいんげんを入れてラップをし、【レンジ出力600W】で約6～8分途中混ぜながら加熱し、塩・こしょうをする。
- ② 別の耐熱容器に鶏肉を入れ、④をふりかけてラップをし、【レンジ出力500W】で約3～5分途中混ぜながら加熱する。
- ③ ①と②をさまし、ごまマヨネーズであえる。



# アイデアクッキング


## 豆腐の水切り

- 豆腐をペーパータオルに包み平皿にのせ、1丁(約300g)につき、【レンジ出力500W】で約2〜3分に合わせ、【スタート】を押して加熱。ふきんで水気をふき取る。




## 干しいたけを戻す

- 水で戻すより早くふっくらと戻る。干しいたけを容器に入れ、ひたひたの水を加える。ふたなしで【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱。もどし汁は、だし汁にするとよい。




## ごまめの乾燥

- 平皿に広げ、【レンジ出力600W】で途中混ぜながら加熱。50gで約2〜3分。途中30秒ごとに混ぜる。




## カリカリベーコン

- ペーパータオルを敷いた皿にベーコンを広げ、上にもペーパータオルをかける。【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱。3枚で約2〜3分。余分な水分や脂が吸い取られてカリカリになる。




## せんべい・クッキーの乾燥

- 平皿に重ならないように広げ、【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱。加熱直後はまだ湿った感じがするが、しばらくするとパリッと乾燥してくる。



## パン粉づくり

- 固くなった食パンをミキサーで細かくくだき、皿に広げる。ふたなしで1カップ(約50g)につき【レンジ出力600W】で約2〜3分に合わせ、【スタート】を押して加熱。途中30秒ごとに混ぜる。ペーパータオルに移し、さます。



## レンジのエコな使いかた




- 長時間コトコト煮込む料理では、火の通りにくい根菜をレンジ加熱してからお鍋に入れると、短時間で調理ができます。【18 根菜】 33ページ

- 炊飯器で炊いたごはんもおいしいけれど、2人分までの少ない量を炊く場合は、レンジ加熱の方が短い時間で炊くことができます。【96ページ】

- 1人の時でも、やかんでお湯を沸かしてインスタントコーヒーを作っていませんか？ コップ一杯ならレンジ加熱の方が短時間で湯が沸きます。【15 牛乳】 31ページ

- ほうれん草や小松菜などの葉野菜には、カルシウムがたくさん含まれているのは、ご存知ですか？ 野菜を適当な長さに切って、ラップに包んでレンジ加熱するだけで、簡単にゆで野菜になります。毎日食べるには、簡単が一番！ 味付け（塩・醤油など）やトッピング（ハムなど）バリエーションはお好みで！（あくの気になる方は、加熱後、水洗いしましょう）お鍋洗いも不要で、お水も節約でき、野菜の栄養も損なわれにくくなります。【17 葉・果菜】 33ページ



- 本書のオープンメニューは、作り方に予熱指導がなければ予熱は必要ありません。市販の料理ブックで予熱が必要なメニューのときは、【オープン】を2度押し（予熱あり）して焼いてください。【44ページ】
- 料理写真は調理後の盛り付け例です。
- 計量は、1カップ=200mL、大さじ1=15mL、小さじ1=5mLを使用しています。（1mL=1cc）
- 料理の仕上りは、食品の種類・形・量・大きさ・初期温度・室温・電源電圧などによって多少異なります。クッキングガイドの調理時間・温度は目安です。
- おもちは、庫内が大きくヒーターとの距離が離れているため焼けません。
- お菓子（ケーキなど）を焼くとき、本書では、硫酸紙をおすすめしています。市販のクッキング用シートをご使用になるときは、耐熱温度などの仕様を確認の上お使いください。

# アフターサービスについて

## 保証書は外装箱に添付しております。

- 保証書は販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、所定事項を記入し、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

- ただし、マグネトロンのみ2年間です。
- 一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

## 修理を依頼されるとき

- 51～57ページの項目を調べていただき、なお異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店にご連絡ください。

## 保証期間中は

- 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

## 保証期間がすぎたあとの修理

- 修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 補修用性能部品の保有期間について

- スチームオーブンレンジ補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only. Do not use this appliance in foreign countries where the voltage and frequency are different from that of Japan.  
No servicing is available outside of Japan.

## お引越しのとき

- この製品は50Hz～60Hz共用ですので、電源周波数の異なる地域へお引越しされても、そのままお使いいただけます。
- 販売店にご相談のうえ、必ずアースを取り付けてください。

## アフターサービスなどについて おわかりにならないときは

- お買い上げ販売店か、もよりの「お客さまご相談窓口」（添付の一覧表、または裏表紙参照）にお問い合わせください。

## 修理料金の仕組み

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## 仕様

共通仕様	入 力 電 源	単相100V 50～60Hz共用
	外 形 寸 法	(幅)502×(奥行)418×(高さ)360mm
	庫内寸法(有効)	(幅)339×(奥行)354×(高さ)235mm
	質 量(重さ)	15.5kg
電子レンジ	高 周 波 出 力	1,000W(注)・800W・600W・500W・200W相当・100W相当
	周 波 数	2,450MHz
	消 費 電 力	1,450W
グリル	消 費 電 力	1,380W
オーブン	消 費 電 力	1,380W
	温 度 調 節 範 囲	発酵(30℃・35℃・40℃・45℃) 60～250℃ ※このオーブンレンジの230～250℃の温度での運転時間は約10分間です。その後は自動的に220℃に切り換わります。

消費電力量の目安	
区 分 名	D
電子レンジ機能の年間消費電力量	54.4kWh/年
オーブン機能の年間消費電力量	15.2kWh/年
年間待機時消費電力量	0kWh/年
年間消費電力量	69.6kWh/年

● 年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。「区分名」も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分けています。

● 実際にお使いになるときの年間消費電力量は、周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。

(注) 高周波出力1,000Wは、短時間高出力機能(最大約5分)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。この機能はオートメニューの一部のメニューに働きます。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質<sup>[注1]</sup>を含有していません<sup>[注2]</sup>。

(JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

[注1] 「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」および「ポリブロモジフェニルエーテル」の6種類の化学物質

[注2] 対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<http://sanyo.com/environment/jp/env/product/abolition01.html>

## 愛情点検

## ●長年ご使用の電子レンジの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・スタートしても食品が加熱されない。
- ・自動的に切れないときがある。
- ・運転中に異常な音がある。
- ・異常な臭いがしたり煙が出る。
- ・電子レンジにさわるとビリビリと電気を感ずることがある。
- ・その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

故障や事故の防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。  
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

## お客さまご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。  
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談 三洋電機株式会社 お客さまセンター

受付時間：9:00～18:30（365日）

総合相談窓口

050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)6994-9570へおかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX：大阪（06）6994-9510

### 家電商品の修理サービスについてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30（7月～8月）8:45～19:30  
土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	東北地区	050-3116-2444
		関東・甲信越地区	050-3116-2222
		近畿地区	050-3116-2555
		中部・北陸地区	北陸 050-3116-2555 中部 050-3116-2666
		中国・四国地区	中国 050-3116-2777 四国 050-3116-2555
		九州地区	050-3116-2888
		沖縄地区	098-944-5018

※沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30（日曜・祝日・当社休日を除く）

### 持込み修理および部品についてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30（日曜・祝日・当社休日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。  
最寄の拠点は弊社ホームページでご確認ください。

☆上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <http://jp.sanyo.com>をご覧ください。

## お客さまメモ

お買い上げの際に記入しておいてください。  
修理など依頼されるとき便利です。

品番	EMO-FS30D
お買い上げ年月日	
お買い上げ販売店名	
電話（ ）	—

## 三洋電機株式会社

## 三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4